Řezné čepele a ruční nože

Sada 5 ks lichoběžníkových hákových čepelí 19 × 0,6 mm do podlahářských a pokrývačských nožů

Model: GE1222_G01834 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Sada 5 kusů oboustranných lichoběžníkových hákových čepelí GEKO G01834 o rozměrech 19 × 0,6 mm (standardní délka základny cca 50–60 mm se dvěma horními zářezy) je určena pro profesionální podlahářské, kobercové, pokrývačské a skladové vysouvací či zavírací nože (tzv. Utility knives). Hákově zahnutá špička s vnitřním broušeným ostřím umožňuje řezat koberce, linoleum (PVC), střešní lepenku, asfaltové šindele, parozábrany, geotextilie, smršťovací fólie a vázací pásky TAHEM K SOBĚ, aniž by hrot čepele tupil ostří o betonový podklad pod kobercem nebo prořízl zboží pod obalovou fólií.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G01834 (G01834)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ produktu	Sada náhradních lichoběžníkových hákových čepelí (Hook Blades)
Počet kusů v balení	5 ks v ochranném blistru / zásobníku

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G01834 (G01834)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ produktu	Sada náhradních lichoběžníkových hákových čepelí (Hook Blades)
Počet kusů v balení	5 ks v ochranném blistru / zásobníku
Výška / Tloušťka čepele	19 mm × 0,60 mm
Tvar ostří	Dvojitý hákový výřez (oboustranná čepel – 2 hákové břity na 1 čepeli)
Materiál	Vysokouhlíková nástrojová ocel (kalená a jemně broušená)
Upínací profil	Standardní lichoběžník s 2 horními aretačními zářezy
Kompatibilita	Všechny standardní pokrývačské, podlahářské a kobercové nože na lichoběžníkové čepele
Hmotnost balení	cca 25 g
Použití	Řezání koberců, PVC podlahovin, asfaltových pásů, šindelů, fólií a lepenky
Výhoda tvaru	Chráněný hrot – netupí se o beton a nepoškozuje podklad pod řezanou vrstvou

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Tělo lichoběžníkové čepele (0,6 mm)** – Tuhá ocelová čepel neohýbající se ani v silném linoleu a šindeli.
- **2. Levý hákový břit** – První vnitřní zakřivené ostří pro řezání tahem.
- **3. Pravý hákový břit** – Druhé vnitřní ostří využitelné po otočení čepele v noži o 180°.
- **4. Dva horní aretační zářezy** – Drážky zapadající do výstupku posuvníku nebo čepu nože.
- **5. Zaoblené vnější kluzné špičky háku** – Tupý spodní oblouk háku, který klouže po podkladu bez zařínutí.
- **6. Oboustranně broušená fazeta** – Laserem kontrolované vnitřní ostří háku.
- **7. Spodní opěrná hrana základny** – Rovná hrana dosedající do vodícího lůžka nože.
- **8. Ochranný olejový film** – Konzervace čepelí proti korozi v balení.
- **9. Středové odlehčovací otvory** – Otvory pro uložení na kolík v zásobníku rukojeti nože.
- **10. Bezpečnostní blistr** – Obal chránící před pořezáním při skladování.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Protiřezné pracovní rukavice (EN 388) – Povinná ochrana rukou při výměně čepelí a řezání tuhých podlahovin a krytin.

Ochranné brýle (EN 166) – Ochrana zraku před případným odštípnutím špičky při páčení.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Při výměně čepele v noži držte čepel vždy za její rovnou horní/spodní část mimo ostré vnitřní háky.
- ⚠️ Zkontrolujte, že horní zářezy čepele řádně zapadly do zámku vašeho nože a obě poloviny rukojeti jsou pevně sešroubovány/uzamčeny.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Při výměně čepele v noži držte čepel vždy za její rovnou horní/spodní část mimo ostré vnitřní háky.
2. Zkontrolujte, že horní zářezy čepele řádně zapadly do zámku vašeho nože a obě poloviny rukojeti jsou pevně sešroubovány/uzamčeny.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Otevřete nebo odjistěte mechanismus podlahářského/pokrývačského nože, vložte hákovou čepel G01834 zářezy nahoru a nůž zajistěte.
2. Zahákněte špičku háku pod okraj řezaného koberce, PVC, střešní lepenky nebo balicí fólie.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

3. Řežte plynulým tahem (nikdy neřežte směrem k vlastnímu tělu ani proti druhé ruce přidržující materiál!).
4. Jakmile se první hákový břit otupí, otevřete nůž, otočte čepel o 180° a využijte druhý, zcela nový hákový břit na opačném konci čepele.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Při řezání asfaltových pásů a šindelů očistěte čepel od nalepeného asfaltu technickým benzínem.
Pravidelně	Otupené čepele ukládejte do bezpečného kontejneru na kovový odpad (nikdy je nevhazujte volně do plastových pytlů s odpadem).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Čepel se v noži posouvá	Zářezy čepele nezapadly do aretačního výstupku jezdce nože	Otevřete nůž a usaďte čepel přesně do lůžka unášeče
Hák trhá koberec místo čistého řezu	První strana čepele je již otupená pískem nebo kamínky v koberci	Otočte čepel v noži na druhou nepoužitou stranu, případně nasaďte novou čepel ze sady
Zlomení špičky háku	Páčení špičkou do boku nebo náraz do ocelového hřebíku ve střeše	Veďte řez v přímé ose čepele bez bočního kroucení
Čepel se nevejde do odlamovacího nože 18 mm	Háková čepel má lichoběžníkový profil (výška 19 mm)	Používejte v nožích určených pro lichoběžníkové (trapezové) čepele

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Sada 5 ks lichoběžníkových hákových čepelí 19 × 0,6 mm do podlahářských a pokrývačských nožů**
Typové označení / Model: **GE1222_G01834** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Sada 5 ks lichoběžníkových hákových čepelí 19 × 0,6 mm do podlahá

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- GPSR (EU) 2023/988 (Obecná bezpečnost výrobků)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.