Malířské a fasádní nářadí, držáky válečků a štětce

Profesionální držák (rukojeť) na malířské a fasádní stěrkové válečky šířky 25 cm (250 mm, ocelový drát Ø 6 mm)

Model: GE1222_G02295B • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Profesionální malířský držák (oblouk s rukojetí) GEKO G02295B je určen pro všechny standardní náhradní malířské, lakýrnické, fasádní a stěrkové válečky pracovní šířky 25 cm (250 mm) s vnitřním otvorem jádra pro osu Ø 6 mm. Tuhý pozinkovaný ocelový oblouk odolává prohýbání i při přítlaku s těžkými nasáklými válečky a ergonomická dutá plastová rukojeť umožňuje jak pohodlné držení v ruce, tak okamžité nasazení na malířskou teleskopickou tyč.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Model / Katalogové číslo	GEKO G02295B (kód produktu GE1222_G02295B)
Typ nářadí	Držák (rukojeť / oblouk) pro náhradní malířské a stěrkové válečky
Určená pracovní šířka válečku	250 mm (25 cm)
Průměr ocelové osy (drátu)	Ø 6,0 mm (standard pro malířské a interiérové válečky 25 cm)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Model / Katalogové číslo	GEKO G02295B (kód produktu GE1222_G02295B)
Typ nářadí	Držák (rukojeť / oblouk) pro náhradní malířské a stěrkové válečky
Určená pracovní šířka válečku	250 mm (25 cm)
Průměr ocelové osy (drátu)	Ø 6,0 mm (standard pro malířské a interiérové válečky 25 cm)
Materiál kovového oblouku	Tažená konstrukční ocel s galvanickým zinkováním proti korozi
Aretace válečku na ose	Lisované dorazové prolisy zabraňující sjíždění válečku při malování
Materiál rukojeti	Odolný polypropylen (PP) s ergonomickým tvarováním a opěrkou palce
Vnitřní dutina rukojeti	Kónické lůžko se závitem/drážkami pro malířské teleskopické tyče
Závěsný otvor	Integrované oko na konci rukojeti pro zavěšení na kbelík nebo háček
Určené použití	Disperzní, akrylátové, latexové a silikátové barvy, penetrace, lepidla, stěrky
Snadná údržba	Hladký neporézní povrch plastu i zinkovaného drátu
Hmotnost	cca 0,21 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Ocelová osa válečku Ø 6 mm (délka pro 25 cm)** – Slouží k nasunutí a volnému otáčení náhradního malířského válečku šířky 250 mm.
- **2. Dorazové prolisy na ose** – Vymezují axiální polohu válečku a brání jeho vysunutí nebo dření o ohyb drátu.
- **3. Pozinkovaný ocelový oblouk (rameno)** – Přenáší přítlak z rukojeti do osy válečku bez pružení a kroucení.
- **4. Galvanická antikorozní vrstva zinku** – Chrání ocelový drát před korozí ve vodou ředitelných barvách a penetracích.
- **5. Ergonomická plastová rukojeť** – Tvarovaná pro pevný úchop bez únavy zápěstí při celodenním malování.
- **6. Opěrná ploška pro palec** – Umožňuje přesné dávkování přítlaku při roztírání barvy a stěrky.
- **7. Vnitřní kónická dutina rukojeti** – Slouží k pevnému nasazení držáku na teleskopickou prodlužovací tyč při malování stropů.
- **8. Zesílený krček rukojeti** – Místo hlubokého zalití ocelového oblouku do plastové rukojeti proti protočení.
- **9. Závěsné oko** – Umožňuje zavěsit držák za okraj malířského vědra nebo stírací mřížky.
- **10. Zaoblené čelo osy Ø 6 mm** – Usnadňuje rychlé nasunutí nového náhradního válečku bez poškození ložiska v jádru.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné brýle (ČSN EN 166) – Doporučená ochrana očí před odkapávající barvou a penetrací při malování stropů.

Ochranné pracovní rukavice (ČSN EN 388 / EN 374) – Ochrana pokožky rukou před nátěrovými hmotami a rozpouštědly.

Pracovní oděv a pokrývka hlavy – Základní ochrana při malířských pracích.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Zkontrolujte, zda má vámi zvolený náhradní váleček šířku 25 cm (250 mm) a otvor jádra pro osu Ø 6 mm.
- ⚠️ Ověřte, že je ocelová osa držáku čistá, bez zaschlých krust staré barvy, které by bránily hladkému otáčení válečku.
- ⚠️ Při použití teleskopické tyče zkontrolujte pevné doražení kužele tyče do dutiny rukojeti G02295B.
- ⚠️ Před prvním namočením nový váleček vyperte v čisté vodě pro odstranění uvolněných vláken z výroby.
- ⚠️ Připravte si malířskou vaničku nebo vědro se stírací mřížkou šířky min. 26 cm.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, zda má vámi zvolený náhradní váleček šířku 25 cm (250 mm) a otvor jádra pro osu Ø 6 mm.
2. Ověřte, že je ocelová osa držáku čistá, bez zaschlých krust staré barvy, které by bránily hladkému otáčení válečku.
3. Při použití teleskopické tyče zkontrolujte pevné doražení kužele tyče do dutiny rukojeti G02295B.
4. Před prvním namočením nový váleček vyperte v čisté vodě pro odstranění uvolněných vláken z výroby.
5. Připravte si malířskou vaničku nebo vědro se stírací mřížkou šířky min. 26 cm.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nasuňte náhradní váleček 25 cm na ocelovou osu Ø 6 mm držáku G02295B, dokud boční čelo válečku nezapadne za dorazový prolis.
2. Rukou váleček protočte a ujistěte se, že se na ose otáčí volně bez drhnutí.
3. Ponořte váleček do barvy a několika přejezdy po stírací mřížce rovnoměrně zapracujte barvu do celého obvodu plyše.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Nanášejte barvu na stěnu či strop plynulými křížovými tahy (nejprve do tvaru W a poté svisle shora dolů) s mírným přítlakem.
5. Při malování vysokých stěn a stropů zasuňte do dutiny rukojeti teleskopickou tyč a pracujte ze země bez nutnosti neustálého posouvání štaflí.
6. Po skončení práce stáhněte váleček z osy a držák i váleček ihned omyjte.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Ihned po skončení malování stáhněte váleček a omyjte ocelovou osu Ø 6 mm i rukojeť teplou vodou (u vodou ředitelných barev) nebo příslušným ředidlem.
Pravidelně	Nikdy nenechávejte barvu zaschnout na ose Ø 6 mm – zaschlá krusta zvětší průměr osy a váleček se přestane točit!
Pravidelně	Před nasazením válečku můžete na čistou osu kápnout kapku silikonového oleje nebo mýdlové vody pro ještě hladší chod.
Pravidelně	Nepoužívejte rukojeť držáku jako kladivo k zatloukání vík plechovek s barvou.
Pravidelně	Skladujte zavěšené za oko v suchu.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Váleček se na ose neotáčí a klouže po stěně	Zaschlá stará barva na ose Ø 6 mm nebo deformované jádro válečku	Očistěte osu Ø 6 mm dohladka ocelovou vlnou/ špachtlí a lehce ji namažte
Váleček při malování sjíždí z osy	Váleček nebyl při montáži docvaknut až za dorazový prolis	Zatlačte váleček dlaní až na doraz k ohybu oblouku
Váleček na ose plave a viklá se	Použit fasádní váleček s otvorem Ø 8 mm na ose Ø 6 mm	Na držák G02295B (Ø 6 mm) používejte válečky určené pro osu Ø 6 mm
Teleskopická tyč se v rukojeti protáčí	Nedostatečně naražený kužel tyče nebo znečištěná dutina rukojeti	Vyčistěte vnitřek rukojeti a kužel tyče pevně zasuňte mírným pootočením

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Profesionální držák (rukojeť) na malířské a fasádní stěrkové válečky šířky 25 cm (250 mm, ocelový drát Ø 6 mm)**
Typové označení / Model:	**GE1222_G02295B** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Profesionální držák

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100 (Ruční malířské nářadí)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.