Dílna, sklad a domácnost / Skládací schůdky a žebříky

Skládací 3stupňový ocelový žebřík (schůdky) s protiskluzovými stupni a bezpečnostním madlem – nosnost 150 kg – GEKO G02436

Model: GE1222_G02436 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Stabilní 3stupňové skládací ocelové schůdky (žebřík) GEKO G02436 se třemi širokými protiskluzovými stupni, vysokým bezpečnostním opěrným madlem a nosností 150 kg jsou určeny pro bezpečnou práci v dílně, skladu, garáži, obchodě i domácnosti. Po složení mají tloušťku pouhých několika centimetrů pro snadné uložení za skříň nebo na stěnu.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G02436 (GEKO G02436)
Počet nášlapných stupňů	3 široké stupně (horní 3. stupeň slouží jako prostorná stoupací plošina)
Maximální povolené zatížení (nosnost)	150 kg (1 osoba včetně nářadí)
Materiál rámu	Silnostěnné ocelové trubkové profily s bílým/šedým práškovým lakováním

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G02436 (GEKO G02436)
Počet nášlapných stupňů	3 široké stupně (horní 3. stupeň slouží jako prostorná stoupací plošina)
Maximální povolené zatížení (nosnost)	150 kg (1 osoba včetně nářadí)
Materiál rámu	Silnostěnné ocelové trubkové profily s bílým/šedým práškovým lakováním
Rozměr nášlapných stupňů	Široké ocelové nášlapy (cca 30 × 20 cm) s černou protiskluzovou pryžovou/plastovou rohoží
Bezpečnostní pojistka rozložení	Automatická zadní kovová západka pod horním 3. stupněm proti samovolnému složení
Horní opěrné madlo	Vysoký oblouk s měkčeným pěnovým (EVA) úchopem pro oporu kolen a rukou
Výška horního stupně od podlahy	cca 70–72 cm (pracovní dosah stojící osoby cca 270 cm)
Celková výška rozložených schůdků	cca 104–115 cm
Nohy schůdků	4× nasazovací protiskluzová plastová/pryžová patka chránící podlahu
Bezpečnostní norma	ČSN EN 14183 (Stupátka a schůdky) / ČSN EN 131
Hmotnost schůdků	cca 5,8 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Přední nosný ocelový rám** – s integrovaným vysokým opěrným obloukem
- **2. Zadní opěrný skládací rám** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **3. Měkčený pěnový potah** – (madlo) horního oblouku
- **4. První** – (spodní) široký stupeň s protiskluzovým povrchem
- **5. Druhý** – (střední) široký stupeň s protiskluzovým povrchem
- **6. Třetí** – (horní) plošinový stupeň s protiskluzovým povrchem
- **7. Automatická bezpečnostní pojistná západka** – pod horním stupněm
- **8. Boční kloubové táhlo pro** – synchronní skládání všech 3 stupňů
- **9. Čtyři protiskluzové koncové patky** – stojin
- **10. Pevnostní nýtované a čepové** – spoje konstrukce

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Pevná obuv s protiskluzovou podrážkou (ČSN EN ISO 20345) – Nikdy nevstupujte na schůdky v ponožkách, pantoflích nebo obuvi s mokrou/zaolejovanou podrážkou!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před každým výstupem zkontrolujte, že schůdky jsou ZCELA ROZLOŽENÉ a kovová pojistná západka pod horním 3. stupněm je plně zaskočena přes příčku zadního rámu!
- ⚠️ Zkontrolujte přítomnost všech 4 plastových patek na nohách a ustavte schůdky na rovný, pevný a neklouzavý podklad.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před každým výstupem zkontrolujte, že schůdky jsou ZCELA ROZLOŽENÉ a kovová pojistná západka pod horním 3. stupněm je plně zaskočena přes příčku zadního rámu!
2. Zkontrolujte přítomnost všech 4 plastových patek na nohách a ustavte schůdky na rovný, pevný a neklouzavý podklad.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. ROZLOŽENÍ: Rozevřete přední a zadní rám od sebe a zatlačte horní 3. stupeň směrem dolů až do slyšitelného zacvaknutí zadní bezpečnostní západky.
2. Vystupujte čelem ke schůdkům, při práci na 3. stupni se opírejte holeněmi/koleny o horní obloukové madlo.
3. Při práci se nenaklánějte daleko do stran mimo půdorys stojin (udržujte přezku opasku mezi bočními stojinami).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Nikdy nestůjte ani neseďte na horním trubkovém madle!
5. SLOŽENÍ: Nadzvedněte pojistnou západku pod 3. stupněm a přitáhněte zadní rám k přednímu (pozor na prsty v blízkosti kloubů stupňů).

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Udržujte protiskluzové plochy stupňů čisté od oleje, barvy a prachu.
Pravidelně	Kloubové čepy občas kápněte kapkou silikonového oleje.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Schůdky se při postavení na dlažbu mírně kymácejí	Nerovná podlaha nebo prodřená jedna ze 4 spodních patek	Přesuňte schůdky na rovnou plochu a zkontrolujte stav všech 4 patek.
Schůdky nejdou složit	Zajištěná bezpečnostní západka pod horním stupněm	Před přitažením zadních nohou vždy nejprve prsty odjistěte pojistný háček pod 3. stupněm.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Skládací 3stupňový ocelový žebřík (schůdky) s protiskluzovými stupni a bezpečnostním madlem – nosnost 150 kg – GEKO G02436**
Typové označení / Model:	**GE1222_G02436** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Skládací 3stupňový ocelový žebřík (schůdky) s madlem

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 14183 (Schůdky)
- ČSN EN 131

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.