Odměrné konve a manipulační nádoby na oleje

Dílenská odměrná nalévací konvička na provozní kapaliny a oleje 1 l s ohebnou hubicí

Model: GE1222_G02639 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Kompaktní dílenská odměrná nalévací konvička GEKO G02639 o objemu 1 litr (1 000 ml) s ohebnou vlnovcovou nalévací hubicí, horním víčkem a uzávěrem špičky je určena pro přesné odměřování a dolévání menších objemů provozních kapalin – oleje do čtyřtaktních zahradních sekaček a elektrocentrál (typicky 0,4–0,6 l), oleje do převodovek a diferenciálů motocyklů, kapalin posilovače řízení (servooleje), brzdové kapaliny, chladicí směsi i pro přípravu palivové směsi dvoutaktních motorů. Stupnice po 100 ml na průsvitném těle z HDPE umožňuje přesné dávkování jedním pohledem.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Model / Katalogové číslo	G02639 (GE1222_G02639)
Výrobce / Značka	GEKO
Jmenovitý objem konvičky	1 litr (1 000 ml / 1 qt)
Dělení stupnice	Přehledná stupnice v mililitrech / litrech (po 100 ml)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Model / Katalogové číslo	G02639 (GE1222_G02639)
Výrobce / Značka	GEKO
Jmenovitý objem konvičky	1 litr (1 000 ml / 1 qt)
Dělení stupnice	Přehledná stupnice v mililitrech / litrech (po 100 ml)
Nalévací hubice	Odnímatelná ohebná vlnovcová trubička s koncovou krytkou
Ochrana proti prachu	Horní víčko nádobky + krytka ústí hubice
Materiál	Průsvitný chemicky odolný polyetylen (HDPE)
Rukojeť	Ergonomické boční ouško pro pohodlné jednoruční ovládání
Vhodná média	Motorové, převodové a 2T oleje, servooleje, brzdové a chladicí kapaliny
Ideální použití	Zahradní sekačky (0,6 l), motocykly, dolévání oleje v autě, míchání benzínu
Průměr špičky hubice	Úzká špička vhodná i pro malá hrdla sekaček a převodovek
Hmotnost	cca 135 g

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Průsvitná 1litrová nádobka z HDPE** – Odolná proti pádu i působení olejů a benzínu.
- **2. Detailní stupnice 100 – 1 000 ml** – Ideální pro odměření 0,5 l nebo 0,6 l oleje do zahradní techniky.
- **3. Ohebná vlnovcová hubice** – Ohýbá se do libovolného směru pro přístup k bočním nalévacím otvorům.
- **4. Šroubovací objímka hubice** – Těsné připojení hubice k tělu konvičky.
- **5. Koncová čepička špičky** – Zabraňuje odkapávání oleje v regálu a chrání čistotu hubice.
- **6. Horní krycí víčko** – Zabraňuje vniknutí pilin a prachu do konvičky.
- **7. Boční rukojeť** – Umožňuje přesné jednoruční dávkování po kapkách i plynulým proudem.
- **8. Stabilní kruhová základna** – Drží konvičku pevně na pracovním stole.
- **9. Široké plnicí hrdlo** – Snadné nalévání z kanystru bez rozlití.
- **10. Zúžené ústí špičky** – Nahrazuje trychtýř u úzkých nalévacích otvorů.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Nitrilové rukavice (ČSN EN 374) – Ochrana pokožky při práci s brzdovou kapalinou a oleji. **Ochranné brýle (ČSN EN 166) – Ochrana očí.**

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před použitím zkontrolujte čistotu vnitřku konvičky a dotažení šroubení hubice.
- ⚠️ POZOR U BRZDOVÉ KAPALINY (DOT 3 / DOT 4): Pro brzdovou kapalinu nikdy nepoužívejte konvičku, ve které byl předtím minerální motorový olej – sebemenší stopa ropného oleje v brzdové kapalině způsobí nabobtnání gumových manžet v hlavním brzdovém válci a selhání brzd!

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před použitím zkontrolujte čistotu vnitřku konvičky a dotažení šroubení hubice.
2. POZOR U BRZDOVÉ KAPALINY (DOT 3 / DOT 4): Pro brzdovou kapalinu nikdy nepoužívejte konvičku, ve které byl předtím minerální motorový olej – sebemenší stopa ropného oleje v brzdové kapalině způsobí nabobtnání gumových manžet v hlavním brzdovém válci a selhání brzd!

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Postavte konvičku G02639 na rovnou plochu, sejměte horní víčko a nalijte požadované množství kapaliny podle stupnice v ml.
2. Uzavřete horní víčko, sejměte koncovou čepičku hubice a zahnutý konec hubice vložte do plnicího otvoru (např. klikové skříně sekačky nebo nádržky v autě).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

3. Pomalu nalijte odměřenou dávku a po skončení ihned nasaďte čepičku zpět na špičku hubice.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Udržujte konvičku uzavřenou oběma víčky, aby se na mastné stěny nechytal prach.
Pravidelně	Při vyplachování používejte čistič brzd a nechte zcela odpařit.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Kapalina kape kolem závitu hubice	Nedotažená převlečná matice hubice	Dotáhněte šroubovací límec hubice rukou
Pomalý výtok hustého převodového oleje (80W-90) v zimě	Vysoká viskozita podchlazeného oleje a uzavřené horní víčko	Nechte olej před plněním ohřát v teplé dílně a mírně pootevřete horní víčko konvičky
Odkapávání oleje na polici po odložení konvičky	Chybějící koncová čepička na špičce hubice	Ihned po nalití vždy nasaďte krytku na špičku hubice a hubici ohněte směrem nahoru
Zakalení plastu	Dlouhodobé ponechání agresivního nitroředidla v nádobce	Konvička je určena pro oleje, glykoly a paliva, nikoliv pro trvalé skladování acetonu/toluenů

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Dílenská odměrná nalévací konvička na provozní kapaliny a oleje 1 l s ohebnou hubicí**
Typové označení / Model: **GE1222_G02639** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Dílenská odměrná nalévací konvička na provozní kapaliny a oleje 1

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100 (Dílenské odměrné a plnicí pomůcky)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.