Upínací a transportní technika / Ráčnové upínací pásy (sady)

Sada 2 ks dvoudílných upínacích pásů s ráčnou a háky 4 m × 25 mm, pevnost 700 kg – GEKO G03940

Model: GE1222_G03940 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Praktická sada 2 ks dvoudílných upínacích pásů (kurten) GEKO G03940 se šířkou popruhu 25 mm, délkou 4,0 m a pevností 700 kg (0,7 t) je vybavena ocelovou ráčnou a koncovými S-háky / J-háky. Ideální pár pro upevnění nákladu na přívěsném vozíku, střešním nosiči, v dodávce nebo při přepravě motocyklů a zahradní techniky.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G03940 (GEKO G03940)
Obsah balení	2 kompletní dvoudílné sady (2× ráčna s krátkým koncem + 2× dlouhý pás s hákem)
Celková délka jednoho pásu	4,0 m (400 cm)
Šířka popruhu	25 mm

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G03940 (GEKO G03940)
Obsah balení	2 kompletní dvoudílné sady (2× ráčna s krátkým koncem + 2× dlouhý pás s hákem)
Celková délka jednoho pásu	4,0 m (400 cm)
Šířka popruhu	25 mm
Maximální pevnost (v obepnutí)	700 kg (700 daN / 0,7 t)
Materiál popruhu	100% polyester (PES) odolný oděru a vlhkosti
Napínací mechanismus	Ocelová pozinkovaná rohatková ráčna 25 mm
Koncové kování	Ocelové profilované háky na obou koncích
Bezpečnostní norma	ČSN EN 12195-2
Určení	Přívěsné vozíky za osobní auto, střešní nosiče, dodávky, motocykly
Zákaz použití	Nepoužívat ke zvedání břemen!
Celková hmotnost sady (2 ks)	cca 760 g

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Volné polyesterové popruhy šířky 25 mm s koncovým hákem** – (2 ks)
- **2. Krátké kotevní konce s ráčnou a hákem** – (2 ks)
- **3. Ocelové rohatkové ráčny 25** – mm
- **4. Napínací rukojeti ráčen** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **5. Odpružené odjišťovací pojistky ráčen** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **6. Drážkové navíjecí hřídele** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **7. Koncové upevňovací ocelové háky** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **8. Bezpečnostní pevnostní švy** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **9. Modré identifikační štítky dle** – EN 12195-2
- **10. Transportní balení sady 2** – ks

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné pracovní rukavice (ČSN EN 388) – Při kurtování a uvolňování ráčen

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Zkontrolujte neporušenost popruhů a švů obou pásů před jízdou.
- ⚠️ Chraňte popruhy před ostrými hranami nákladu.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte neporušenost popruhů a švů obou pásů před jízdou.
2. Chraňte popruhy před ostrými hranami nákladu.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Zahákněte háky do kotevních ok přívěsu nebo dodávky.
2. Provlékněte volný konec popruhu drážkou hřídele ráčny a rukou jej dotáhněte natěsno.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

3. Ráčnováním pás napněte (1,5 až 3 oviny na hřídeli) a rukojeť ráčny zaklopte na doraz.
4. Pro uvolnění přitáhněte pojistku a otevřete ráčnu o 180°.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Udržujte pásy čisté a suché; ráčny chraňte před pískem.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Zaseknutý popruh na cívce ráčny	Navinuto příliš mnoho otáček popruhu	Otevřete ráčnu o 180° a uvolněte přebytečný návin.
Povolení pásu za jízdy	Méně než 1,5 ovinu na hřídeli	Zajistěte alespoň 1,5–2 plné otáčky popruhu na cívce.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Sada 2 ks dvoudílných upínacích pásů s ráčnou a háky 4 m × 25 mm, pevnost 700 kg – GEKO G03940**
Typové označení / Model:	**GE1222_G03940** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Sada 2 ks upínacích pásů s ráčnou 4 m × 25 mm / 700 kg

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 12195-2

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.