Montážní opasky, brašny a nosiče nářadí

Nastavitelný montážní pás na nářadí s polstrováním 100–130 cm

Model: GE1222_G10865 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Pevný nastavitelný montážní opasek GEKO G10865 z hustě tkaného syntetického popruhu s vnitřním polstrovaným bederním pásem a širokou rychloupínací trojzubcovou přezkou pro zavěšení pouzder a kapes na nářadí (obvod pasu 100–130 cm).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	G10865 (GE1222_G10865)
Značka / výrobce	GEKO
Nastavitelný obvod pasu	100–130 cm (plynulá regulace délky)
Šířka hlavního nosného popruhu	cca 50 mm

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	G10865 (GE1222_G10865)
Značka / výrobce	GEKO
Nastavitelný obvod pasu	100–130 cm (plynulá regulace délky)
Šířka hlavního nosného popruhu	cca 50 mm
Materiál nosného popruhu	Vysokopevnostní tkaný polypropylen / nylon
Bederní komfortní výstelka	Integrovaný vnitřní polstrovaný rozkládací pás
Typ zapínací spony	Rychloupínací plastová trojzubcová přezka (Quick-Release)
Doporučené maximální zatížení	max. 12 kg rovnoměrně rozložených pouzder s nářadím
Barva provedení	Černá s bílým logem GEKO
Kompatibilita příslušenství	Univerzální pro montážní kapsy, pouzdra a závěsy kladiv
Určení k jištění osob ve výškách	ZAKÁZÁNO — NENÍ osobním ochranným prostředkem proti pádu!
Referenční technická norma	Obecná bezpečnost výrobků GPSR (EU) 2023/988

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Hlavní nosný tkaný popruh (50 mm)** – Tužší otěruvzdorný popruh držící svislý tvar pod zatížením navlečených montážních kapes.
- **2. Vnitřní polstrovaný bederní pás** – Měkčená kontaktní podložka roznášející tlak těžkého nářadí na bedra a kyčle bez otlaků.
- **3. Trojzubcová rychlospona — západkový díl** – Pružný zástrčný člen s bočními hmatníky umožňující rozepnutí opasku jednou rukou i v rukavicích.
- **4. Trojzubcová rychlospona — komorový díl** – Tvarované těleso přezky s akustickou kontrolou plného zacvaknutí (jasné kliknutí).
- **5. Posuvná regulační průvlečka** – Zajišťuje plynulé nastavení obvodu v rozsahu 100 až 130 cm přes letní i zimní pracovní oděv.
- **6. Poutka spojující popruh s výstelkou** – Vedou hlavní nosný pás středem polstrované bederní podložky a brání jeho sesmeknutí.
- **7. Pevnostní křížové prošití (bartack)** – Zesílené švy v namáhaných kotvicích bodech přezky bránící vytržení vláken při zatížení.
- **8. Tepelně zatavený konec popruhu** – Zabraňuje třepení tkaniny při opakovaném provlékání průvlečkami montážních brašen.
- **9. Prodyšná vnitřní kontaktní tkanina** – Omezuje pocení v bederní oblasti a snižuje klouzání opasku po pracovních kalhotách.
- **10. Potisk identifikace značky GEKO** – Kontrastní bílé označení vnější strany nosného popruhu pro správnou orientaci při nasazování.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ použití pro jištění ve výškách – Opasek NENÍ zachycovací ani polohovací postroj dle EN 361 / EN 358 — NIKDY k němu nepřipojujte jisticí lano!

Pouzdra na ostré nástroje – Nože, dláta, vrtáky a šroubováky zavěšujte na pás výhradně v pevných ochranných pouzdrech proti bodnutí.

Opatrnost u rotujících strojů – Volný konec popruhu zajistěte do průvlečky a nepohybujte se s ověšeným pásem v těsné blízkosti vřeten a pil.

Ergonomické rozložení hmotnosti – Nepřekračujte celkovou hmotnost neseného nářadí 12 kg a rozložte kapsy symetricky na oba boky.

Bezpečnost na žebřících a lešeních – Ve výškách zajistěte těžké kladivo či aku vrtačku pojistnou smyčkou proti pádu na osoby pod vámi.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte trojzubcovou plastovou přezku — žádné rameno nesmí být nalomené, prasklé ani zanesené maltou.
2. Prohlédněte křížové pevnostní švy u spony a celistvost tkaného popruhu po celém obvodu.
3. Při navlékání kapes ověřte, že průvlečky kapes sedí na hlavním nosném popruhu a nekříží polstrovanou část.
4. Po zapnutí přezky musí zaznít zřetelné cvaknutí obou bočních západek; tahem rukou ověřte pevné zajištění.
5. Zkontrolujte, že přečnívající konec regulačního popruhu nevisí volně do prostoru pracoviště.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozepněte rychlosponu stiskem bočních jazýčků a na volný konec nosného popruhu navlékněte požadovaná pouzdra a závěsy.
2. Rozmístěte těžší kapsy (spojovací materiál, kladivo, aku šroubovák) rovnoměrně nad levou a pravou kyčel.
3. Přiložte vnitřní polstrovaný pás na bedra přes pracovní oděv a spojte oba díly trojzubcové přezky vpředu na břiše.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Tahem za volný konec popruhu dotáhněte obvod (100–130 cm) tak, aby pás seděl na kyčelních kostech a nesjížděl.
5. Před hlubokým předklonem nebo sestupem ze žebříku ověřte, že z kapes nemůže vypadnout nezajištěné nářadí.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Znečištěný popruh a polstrování čistěte ručně vlažnou mýdlovou vodou a měkkým kartáčem; neperte v pračce ani nesušte v sušičce.
Pravidelně	Z komory plastové rychlospony pravidelně vyfoukejte stavební prach, piliny a sádru, aby západky spolehlivě zaskakovaly.
Pravidelně	Skladujte volně zavěšený v suchu mimo dosah otevřeného ohně, rozžhavených okují ze svařování a akumulátorové kyseliny.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Rychlospona nedocvakne nebo se sama rozepíná	Komora přezky zanesená maltou/pilinami nebo únavový lom západky	Vyčistěte a vypláchněte komoru přezky; pokud je plastový jazýček prasklý, opasek vyřaďte z provozu.
Pás pod váhou kapes sjíždí z pasu a tlačí	Jednostranné přetížení jednoho boku nebo příliš volně nastavený obvod	Rozložte kapsy symetricky na obě strany těla a dotáhněte pás tak, aby opíral polstrování o kyčle.
Třepení okraje popruhu při navlékání pouzder	Poškození tkaniny o ostrý kovový nýt na kapse nářadí	Odstraňte ostrý otřep na kapse a roztřepená vlákna konce popruhu opatrně zatavte bez poškození nosných švů.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Nastavitelný montážní pás na nářadí s polstrováním 100–130 cm**
Typové označení / Model: **GE1222_G10865** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Nastavitelný montážní pás na nářadí s polstrováním 100–130 cm

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 13688 (ergonomická součinnost s pracovním oděvem)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.