Dům, stavba a oplocení — designové velkoformátové poštovní schránky

Designová poštovní schránka se schránkou na noviny 367 × 370 × 100 mm (antracitová) GEKO G10922

Model: GE1222_G10922 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Velkoformátová architektonická poštovní schránka GEKO G10922 o rozměrech 36,7 × 37 × 10 cm v matné antracitové barvě s moderním lamelovým čelem se šikmým dělením, krytým horním vhozem pro obálky A4/C4, spodním hranatým tunelem na noviny, 2 klíči a 4 pryžovými distančními podložkami.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód výrobku / model	G10922 (GE1222_G10922)
Značka / výrobce	GEKO
Vnější rozměry (V × Š × H)	367 × 370 × 100 mm (36,7 × 37 × 10 cm)
Vhodný formát zásilek	Velké obálky C4 / A4 bez ohýbání, firemní korespondence, katalogy + tisk ve spodním tunelu

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód výrobku / model	G10922 (GE1222_G10922)
Značka / výrobce	GEKO
Vnější rozměry (V × Š × H)	367 × 370 × 100 mm (36,7 × 37 × 10 cm)
Vhodný formát zásilek	Velké obálky C4 / A4 bez ohýbání, firemní korespondence, katalogy + tisk ve spodním tunelu
Materiál a povrchová úprava	Antikorozně upravený ocelový plech s matným antracitovým práškovým lakem
Design čelní stěny	4 vodorovné profilované kaskádové panely s moderním šikmým geometrickým dělením
Spodní přihrádka na noviny	Integrovaný hranatý oboustranně průchozí tunel na noviny a letáky v dolní části
Ochrana vhozu a zámku	Široká horní výklopná stříška překrývající vhozový otvor před přímým deštěm a sněhem
Otevírání dvířek	Spodní pant — celé designové čelo se vyklápí dopředu s horním cylindrickým zámkem
Počet klíčů v balení	2 ks klíčů na kroužku
Montážní příslušenství	4× kuželová černá pryžová distanční podložka mezi korpus a zeď/plot
Typické použití	Moderní novostavby, gabionové a hliníkové ploty, firemní vchody a administrativní budovy

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Ocelový korpus 36,7 × 37 × 10 cm** – 1 ks — velkoobjemová schránka v matném antracitu (styl RAL 7016)
- **2. Designová lamelová přední dvířka** – 1 celek — 4 kazetové panely se šikmým architektonickým členěním
- **3. Horní široká výklopná stříška** – 1 ks — chrání vhoz i horní spáru dvířek před zatékáním srážek
- **4. Velkoformátový horní vhoz** – Pod stříškou — pojme široké obálky A4/C4 bez zmačkání
- **5. Spodní hranatý tunel na noviny** – 1× — oddělený prostor s odtokovým otvorem pro letáky a denní tisk
- **6. Cylindrický zámek na horní hraně dvířek** – 1 ks — chráněn přesahem horní stříšky před přímým deštěm a mrazem!
- **7. Sada klíčů** – 2 ks — hlavní a záložní klíč
- **8. Spodní boční čepy dvířek** – 2× — pevné uložení výklopného čela
- **9. Zadní kotvicí otvory** – 4× — pro upevnění na zdivo, sloupek nebo plotovou výplň
- **10. Kuželové pryžové distanční podložky** – 4 ks — vymezují odstup od fasády a brání křížení skříně

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné brýle (EN 166) při vrtání – Chrání zrak při vrtání otvorů do betonu, cihel či kovových plotových profilů.

Detektor vedení ve sloupku branky! – Před vrtáním ověřte, že v místě otvorů nevedou kabely videotelefonu či pohonu brány!

Pracovní rukavice (EN 388) – Chrání prsty při přidržování rozměrné schránky a šroubování.

Opatrnost při vyklápění čelních dvířek – Vždy přidržujte masivní lamelová dvířka rukou při odemykání.

Oddělené uložení záložního klíče – Druhý klíč uschovejte v domě před uvedením do provozu.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte obsah balení: schránka G10922, 2 klíče a 4 kuželové pryžové distanční podložky.
2. Vyzkoušejte vyklopení horní stříšky a odemknutí horního zámku (všimněte si praktického krytí zámku pod horní stříškou!).
3. Ověřte dostatečnou šířku sloupku nebo plotového pole min. 38 cm (šířka schránky je 370 mm).
4. Připravte kotvicí šrouby/hmoždinky s přihlédnutím k tloušťce pryžových distančních špalíků.
5. Srovnejte vodorovnou linii lamel pomocí vodováhy, aby schránka opticky lícovala s plotem.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Odemkněte schránku pod nadzvednutou stříškou, vyklopte přední čelo a označte kotevní otvory na podkladu.
2. Vložte mezi zadní stěnu schránky a zeď/plot všechny 4 kuželové pryžové podložky a přišroubujte korpus čtyřmi vruty s podložkami.
3. Ověřte, že horní stříška hladce doléhá vlastní vahou a překrývá vhoz i horní hranu dvířek.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Pro výběr pošty nadzvedněte horní stříšku, odemkněte zámek a plynule vyklopte čelní stěnu k sobě.
5. Po vyjmutí korespondence dvířka přiklopte, uzamkněte a spusťte horní ochrannou stříšku.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Matný antracitový povrch udržujte čistou vodou a měkkou utěrkou z mikrovlákna — nepoužívejte abrazivní houbičky, které zanechají lesklé mapy.
Pravidelně	Jednou ročně promažte zámek a čepy horní stříšky suchým teflonovým (PTFE) sprejem.
Pravidelně	Udržujte spodní tunel na noviny čistý a průchodný.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Přední lamelová dvířka nelícují souběžně s korpusem	Nerovný podklad zdiva přitáhl jeden roh zadní stěny	Povolte příslušný kotevní šroub a vyrovnejte rovinu zadní stěny přiloženými pryžovými podložkami.
Horní stříška naráží při otevírání do zdi nebo převisu	Schránka byla namontována příliš těsně pod nízký překlad	Ponechte nad horní hranou schránky min. 12–15 cm volného prostoru pro plné vyklopení stříšky.
Tuhý chod zámku po letech provozu	Usazený venkovní prach v lamelách vložky	Prostříkněte vložku čističem a mazivem na cylindrické zámky (PTFE).

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Designová poštovní schránka se schránkou na noviny 367 × 370 × 100 mm (antracitová) GEKO G10922**
Typové označení / Model: **GE1222_G10922** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Designová poštovní schránka se schránkou na noviny 367 × 370 × 100 mm (antracitová) GEKO G10922

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 13724 (Poštovní služby — Domovní dodávací schránky pro formát C4)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.