Dům, stavba a oplocení — poštovní schránky s tubusem na noviny

# Kovová poštovní schránka se schránkou na noviny 340 × 307 × 100 mm (světle šedá) GEKO G10924

**Model: GE1222_G10924 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace**



## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

## ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Prostorná moderní poštovní schránka GEKO G10924 o rozměrech 34 × 30,7 × 10 cm v provedení světle šedá s integrovaným spodním průchozím tubusem na noviny a letáky, tichou horní stříškou s pryžovými dorazy, 3 průhledovými okénky, jmenovkou, 2 klíči a sadou 4 kuželových pryžových distančních podložek ke zdi.

## KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

| | |
|---|---|
| **Kód výrobku / model** | G10924 (GE1222_G10924) |
| **Značka / výrobce** | GEKO |
| **Vnější rozměry (V × Š × H)** | 340 × 307 × 100 mm (34 × 30,7 × 10 cm) |
| **Vhodný formát zásilek** | Obálky C4 / A4 (na šířku i výšku bez přehýbání), C5, DL + srolované noviny ve spodním tubusu |

## 1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

| Technický parametr / Vlastnost | Jmenovitá hodnota / Specifikace |
|---|---|
| **Kód výrobku / model** | G10924 (GE1222_G10924) |
| **Značka / výrobce** | GEKO |
| **Vnější rozměry (V × Š × H)** | 340 × 307 × 100 mm (34 × 30,7 × 10 cm) |
| **Vhodný formát zásilek** | Obálky C4 / A4 (na šířku i výšku bez přehýbání), C5, DL + srolované noviny ve spodním tubusu |
| **Materiál a povrch** | Antikorozně chráněný ocelový plech s práškovým lakem — barva světle šedá |
| **Spodní přihrádka na tisk** | Oboustranně otevřený zaoblený tubus na noviny a reklamní letáky (nezaplní hlavní komoru!) |
| **Horní stříška vhozu** | Široké výklopné víko s 2 tlumicími pryžovými dorazy proti hlučnému klapání ve větru |
| **Přední výběrová dvířka** | Spodně zavěšená výklopná dvířka s cylindrickým zámkem a 2 klíči |
| **Průhledy a identifikace** | 3 svislá čtvercová kontrolní okénka z plexiskla + horní rámeček na jmenovku |
| **Montážní příslušenství v balení** | 4× kuželová černá pryžová distanční podložka mezi zadní stěnu a fasádu/plot |
| **Kotevní otvory** | Zadní montážní otvory pro čtyřbodové upevnění |
| **Umístění** | Venkovní ploty, branky, zídky a fasády rodinných i firemních objektů |

## 2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Ocelový korpus se spodním tubusem (světle šedá)** – 1 ks — hlavní listovní komora + oddělený spodní držák novin
- **2. Horní výklopné víko vhozu** – 1 ks — přesahuje půdorys schránky a chrání horní vhoz před deštěm
- **3. Pryžové tlumicí dorazy pod víkem** – 2 ks — zajišťují tiché dovření horní klapky bez kovového bouchnutí
- **4. Spodně výklopná přední dvířka** – 1 ks — otevírají celou čelní plochu pro snadné vyjmutí zásilek A4
- **5. Svislá čtvercová průhledová okénka** – 3× — krytá průhlednou vložkou pro okamžitou kontrolu doručené pošty
- **6. Průhledné okénko na jmenovku** – 1 ks — v pravém horním rohu dvířek
- **7. Cylindrický zámek se závorou** – 1 ks — uzamyká dvířka v horní liště korpusu
- **8. Klíče k zámku** – 2 ks — s plastovou hlavou a kroužkem
- **9. Spodní průchozí tubus na noviny** – 1× — umožňuje doručovateli zasunout srolovaný tisk z obou stran bez otevírání vhozu
- **10. Kuželové pryžové distanční podložky** – 4 ks — vyrovnávají nerovnost zdi, těsní otvory a odvětrávají zadní stěnu

## 3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

**Ochranné brýle (EN 166) při vrtání – Chrání zrak před úlomky zdiva a kovu při montáži schránky.**

**Detekce elektrických kabelů ve zdi! – Před vrtáním do sloupku branky (zvonky, el. zámek, pohon brány) zkontrolujte zeď detektorem!**

**Pracovní rukavice (EN 388) – Chrání ruce při montáži a dotahování šroubů.**

**Montáž v bezpečné výšce mimo průchod – Doporučená výška horního vhozu 120–150 cm; nepřekážejte únikové cestě.**

**Uložení rezervního klíče – Druhý klíč uložte na bezpečné místo mimo schránku.**

**Výstraha pro obsluhu:** Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

## 4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:** Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

## 5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

**Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:**
1. Zkontrolujte kompletnost dodávky: korpus schránky, 2 klíče v zámku a 4 kuželové černé pryžové distanční špalíky.
2. Ověřte hladký chod zámku a přítomnost obou pryžových dorazů na vnitřní straně horního víka.
3. Vložte vypsaný štítek se jménem zevnitř do okénka jmenovky před konečným uzavřením.
4. Zvolte vhodné nerezové nebo pozinkované vruty a hmoždinky dostatečné délky (počítejte s výškou pryžových distančních podložek cca 10–15 mm!).
5. Pomocí vodováhy rozměřte přesnou vodorovnou polohu kotevních otvorů.

## 6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Odemkněte a vyklopte přední dvířka, přiložte korpus ke zdi či plotu a označte montážní otvory.
2. Mezi zadní stěnu schránky a zeď/plot VŽDY vložte dodané 4 kuželové pryžové distanční podložky — zabrání odření fasády, zatékání vody ze zdi do schránky i zkřížení plechu!
3. Přišroubujte schránku přes podložky s přiměřeným dotažením a zkontrolujte volné zaklapávání horního víka i předních dvířek.

## 6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při odemykání přidržte dvířka druhou rukou, vyjměte dopisy z hlavní komory a noviny ze spodního tubusu.
5. Dvířka uzavřete, uzamkněte o 90° a vyjměte klíč.

## 7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

| Interval údržby | Předepsaný servisní úkon / Ošetření |
|---|---|
| **Pravidelně** | Před zimou ošetřete vložku zámku a boční čepy horního víka bezolejovým PTFE nebo grafitovým sprejem. |
| **Pravidelně** | Práškově lakovaný povrch a průhledová okénka omývejte měkkým hadříkem a vlažnou mýdlovou vodou. |
| **Pravidelně** | Nenechávejte ve spodním tubusu dlouhodobě rozmočené letáky po dešti, aby v něm nedržely vlhkost. |

## 8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

| Symptom poruchy | Pravděpodobná příčina | Doporučené nápravné opatření |
|---|---|---|
| **Horní víko při větru kovově klape** | Vypadlý pryžový tlumicí doraz na vnitřní straně víka | Zkontrolujte oba kulaté pryžové dorazy v rozích horního víka, případně nalepte samolepicí pryžovou čočku. |
| **Dvířka jdou ztuha zamknout** | Zkřížení korpusu při montáži bez distančních podložek na nerovnou zeď | Namontujte dodané kuželové pryžové podložky a vyrovnejte dotažení 4 rohových šroubů. |
| **Zamlžení nebo nečistoty na vnitřní straně 3 okének** | Prach usazený z vnitřní strany dvířek | Při otevřených dvířkách otřete vnitřní lištu okének vlhkým hadříkem. |

## 9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

**Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):**
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

**Dovozce / Zplnomocněný zástupce:** **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
**Identifikační údaje (IČO):** 21946288
**Výrobek a obchodní název:** **Kovová poštovní schránka se schránkou na noviny 340 × 307 × 100 mm (světle šedá) GEKO G10924**
**Typové označení / Model:** **GE1222_G10924** (Značka: GEKO)
**Funkce a určení zařízení:** Kovová poštovní schránka se schránkou na noviny 340 × 307 × 100 mm (světle šedá) GEKO G10924

**splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:**

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

**a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):**

- ČSN EN 13724 (Poštovní služby — Domovní dodávací schránky)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

**Záruční podmínky a servis:** Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.