Manipulační a stěhovací sady podvozků s pákovým zvedákem nábytku

Sada stěhovacích podvozků s pákovým zvedákem pro přesun nábytku 150 kg (5 ks) – GEKO G29799

Model: GE1222_G29799 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Praktická 5dílná stěhovací a manipulační sada GEKO G29799 s celkovou nosností až 150 kg obsahující ocelovou zvedací páku na kolečkách a 4 nízkoprofilové rohové podvozky s 8 pojezdovými válečky a otočnými protiskluzovými terči (360°)! Umožňuje jedné osobě bez dřiny a poškození zad nadzvednout a plynule přesunout skříně, komody, lednice, pračky či postele při malování, úklidu a stěhování.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G29799 (GE1222_G29799)
Složení 5dílné sady (DLE FOTO!)	1× ocelový pákový zvedák na kolečkách + 4× nízkoprofilový rohový stěhovací podvozek
Maximální celková nosnost sady	150 kg (při rovnoměrném rozložení na všechny 4 rohové podvozky)
Konstrukce zvedací páky (DLE FOTO!)	Modře lakovaná ocelová tyč s L-lopatkou, opěrným pojezdovým soukolím a černou žebrovanou rukojetí

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G29799 (GE1222_G29799)
Složení 5dílné sady (DLE FOTO!)	1× ocelový pákový zvedák na kolečkách + 4× nízkoprofilový rohový stěhovací podvozek
Maximální celková nosnost sady	150 kg (při rovnoměrném rozložení na všechny 4 rohové podvozky)
Konstrukce zvedací páky (DLE FOTO!)	Modře lakovaná ocelová tyč s L-lopatkou, opěrným pojezdovým soukolím a černou žebrovanou rukojetí
Konstrukce rohových podvozků (DLE FOTO!)	Modré obdélníkové tělo z odolného plastu ABS/PP, 8 černých pojezdových válečků (4 dvojice na 2 osách)
Nosná plocha podvozku (DLE FOTO!)	Kruhová černá protiskluzová podložka otočná o 360° pro snadné zatáčení s nábytkem
Určené podlahové krytiny	Rovné a pevné podlahy – lamino, parkety, vinyl, PVC, dlažba, nízký zátěžový koberec
Výhoda pákového převodu	Zvedá roh nábytku zlomkem ruční síly bez nutnosti vyklízení lehkých věcí a ohýbání zad
Normy	Nařízení (EU) 2023/988 (GPSR)
Rozložení celkové nosnosti	Max. 150 kg rovnoměrně rozložených na 4 rohové pojezdové podložky
Ochrana podlahových krytin	Hladká černá pojezdová kolečka šetrná k plovoucím podlahám, linoleu a dlažbě
Balení	5dílná sada pro přesun nábytku 150 kg (1× zvedák + 4× podvozek) GEKO G29799

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Ocelová zvedací páka (modrá)** – Vytváří vysoký pákový převod pro plynulé přizvednutí hrany skříně či spotřebiče.
- **2. Nízkoprofilová zvedací L-lopatka** – Zasouvá se těsně pod spodní sokl nebo roh nábytku s ochranným lemem proti sklouznutí.
- **3. Opěrné dvojkolí zvedáku** – Tvoří pohyblivý opěrný bod páky šetrný k podlaze.
- **4. Černá žebrovaná rukojeť** – Protiskluzový ergonomický úchop pro bezpečné stlačení páky.
- **5. 4× modrý rohový podvozek** – Kompaktní nízké platformy rozkládající hmotnost břemene.
- **6. 8× černý pojezdový váleček (v každém vozíku)** – Čtyři zdvojené válečky minimalizují měrný tlak na dřevěné a plovoucí podlahy.
- **7. 4× otočný protiskluzový terč 360°** – Umožňuje natáčet rohy břemene bez vysmeknutí podvozku spod nohy nábytku.
- **8. Ocelová vidlice zvedací páky** – Zasouvá se těsně pod sokl skříně bez poškození dýhy.
- **9. Opěrná kolébka s kolečky na páce** – Vytváří pákový převod pro zvednutí rohu nábytku jednou rukou.
- **10. Žebrovaný nosný skelet podložek** – Rozkládá zatížení až 150 kg na čtveřici rohových vozíčků.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ CELKOVOU NOSNOST SADY 150 KG! – Těžké masivní skříně plné knih nebo trezory nad 150 kg nejdříve odlehčete vyjmutím zásuvek a obsahu!

NIKDY NEVKLÁDEJTE PRSTY ANI CHODIDLA POD NADZVEDNUTOU HRANU NÁBYTKU PŘI ZASOUVÁNÍ PODVOZKŮ! – Držte podvozek za boční okraje a pracujte v pevné uzavřené obuvi!

POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ NA ROVNÝCH VODOROVNÝCH PODLAHÁCH – NIKDY NA SCHODECH, ŠIKMÝCH RAMPÁCH A PRAZÍCH! – Na šikmé ploše se nábytek na válečcích nekontrolovaně rozjede a hrozí převrácení!

VYSOKÉ ÚZKÉ SKŘÍNĚ A LEDNICE PŘESOUVEJTE POMALU VE DVOJICI A TLAČTE JE V DOLNÍ TŘETINĚ VÝŠKY! – Tlačení u horní hrany vysoké skříně hrozí jejím převrácením na obsluhu!

PŘED PŘESUNEM OČISTĚTE PODLAHU OD KAMÍNKŮ, ŠROUBKŮ A PÍSKU! – Zrnko písku zadřené do plastového válečku by poškrábalo lakovanou dřevěnou nebo vinylovou podlahu.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Vyjměte ze stěhovaného kusu nábytku křehké předměty (sklo, porcelán), zajistěte dvířka páskou a ověřte hmotnost ≤ 150 kg.
2. Zameťte trasu přesunu a odstraňte volné kusové koberce, kabely a prahové lišty.
3. Zkontrolujte čistotu a volné otáčení válečků na všech 4 modrých podvozcích i na páce.
4. Natočte všechny 4 podvozky válečky do zamýšleného směru prvního pohybu.
5. Zkontrolujte, že nábytek má pevné dno nebo široké nohy (tenké jehlové nožičky by mohly podvozek bodově přetížit).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Zasuňte modrou L-lopatku zvedací páky plnou plochou pod první roh nábytku a stlačením rukojeti dolů roh mírně nadzvedněte.
2. Druhou rukou (za boky podvozku!) vložte pod roh modrý podvozek černým otočným terčem nahoru a plynule spusťte páku.
3. Stejným postupem postupně podložte zbývající 3 rohy nábytku (během zvedání přidržujte vyšší kusy proti naklonění).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Natočte podvozky do směru jízdy (pro změnu směru o 90° stačí roh krátce odlehčit a podvozek pod otočným terčem pootočit).
5. Pomalu přesuňte nábytek na nové místo a pomocí zvedací páky postupně vyjměte všechny 4 podvozky.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Po každém použití otřete válečky vlhkým hadříkem od prachu, vlasů a případných kamínků.
Pravidelně	Kontrolujte utažení šroubu kol zvedací páky a neporušenost plastových těl podvozků.
Pravidelně	Ukládejte všech 5 dílů pohromadě v suchu mimo přímé sluneční záření.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Nábytek nechce zatočit do boku	Pevné osy 8 válečků vedou přímý směr, zatímco horní terč se otáčí	Pro jízdu kolmo do boku lehce nadzvedněte rohy pákou a pootočte těla podvozků o 90° do nového směru.
Lopatka páky nedosáhne pod příliš vysokou nohu stolu	Světlá výška nohy je vyšší než zdvih páky	Podložte kolečka páky stabilním širokým dřevěným prkénkem pro vyrovnání výšky.
Podvozek vyjíždí spod úzké kulaté nohy	Malá styčná plocha nohy mimo střed terče	Usaďte nohu přesně doprostřed černého protiskluzového terče a pohybujte nábytkem bez trhání.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Sada stěhovacích podvozků s pákovým zvedákem pro přesun nábytku 150 kg (5 ks) – GEKO G29799**
Typové označení / Model: **GE1222_G29799** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Sada stěhovacích podvozků s pákovým zvedákem pro přesun nábytku 150 kg (5 k

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.