Nábytkové kování, tlumiče dorazu a samolepicí ochranné podložky

Průhledné samolepicí silikonové nábytkové dorazy a čočky Ø 8 mm (50 ks) – GEKO

Model: GE1222_G29820 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Velké ekonomické balení 50 kusů diskrétních transparentních samolepicích nábytkových dorazů (čoček) GEKO G29820 o malém průměru 8 mm (2 archy po 25 ks) pro nenápadné utlumení celé kuchyňské linky, šatních skříní, zásuvek, obrazových rámů a drobných doplňků.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Modelové označení	GEKO G29820 (GE1222_G29820)
Průměr dorazu (čočky)	Ø 8 mm (diskrétní malý průměr ideální na úzké hrany korpusů 16/18 mm)
Výška profilu	cca 2,5 mm (zachovává minimální spáru mezi dvířky a korpusem!)
Počet kusů v balení	50 ks celkem (2 samolepicí archy v mřížce 5 × 5 = 2 × 25 ks)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Modelové označení	GEKO G29820 (GE1222_G29820)
Průměr dorazu (čočky)	Ø 8 mm (diskrétní malý průměr ideální na úzké hrany korpusů 16/18 mm)
Výška profilu	cca 2,5 mm (zachovává minimální spáru mezi dvířky a korpusem!)
Počet kusů v balení	50 ks celkem (2 samolepicí archy v mřížce 5 × 5 = 2 × 25 ks)
Tvar	Kulatá polokoule (tlumicí čočka)
Materiál	Čirý pružný silikonový elastomer / polyuretan
Barva	100% transparentní (téměř neviditelná po nalepení na hranu skříňky)
Typ montáže	Samolepicí vrstva s vysokou počáteční i trvalou přilnavostí
Kapacita balení	Vystačí až na 25 dvířek/zásuvek (při montáži 2 ks na každé čelo!)
Vhodné podklady	Laminované DTD desky, lakovaná MDF, sklo, kov, keramika, tvrdý plast
Hmotnost balení	cca 16 g (uzavíratelný sáček s kartou GEKO)
Použití	Kuchyňské a koupelnové skříňky, zásuvky, prosklené vitríny, distanční podložky pod obrazy na zdi

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. 50× transparentní čočka Ø 8 mm** – Kompletní sada pro odhlučnění celého bytu nebo nové kuchyňské linky.
- **2. 2× nosný arch (2 × 25 ks)** – Přehledné uspořádání v mřížce 5 × 5 pro rychlou montáž truhlářem i v domácnosti.
- **3. Kompaktní průměr 8 mm** – Bez přesahu se vejde doprostřed standardní 16mm i 18mm čelní hrany nábytkového korpusu.
- **4. Nízký pružný profil** – Tlumí klapnutí dvířek, aniž by vytvářel nevzhlednou širokou mezeru.
- **5. Čirý nežloutnoucí elastomer** – Splyne s bílým, dřevěným, antracitovým i skleněným nábytkem.
- **6. Samolepicí akrylátová báze** – Čistá suchá montáž během několika sekund.
- **7. Větrací a ochranná funkce pod obrazy** – Nalepením do spodních rohů rámu obrazu chrání malbu zdi před ošoupáním a nakloněním.
- **8. Protiskluzové nožičky elektroniky** – Ideální pod klávesnice, routery, krabičky, stojánky a hodiny.
- **9. Voděodolné provedení** – Vhodné i do vlhkého prostředí koupelen.
- **10. Závěsná karta GEKO G29820** – Označení 50× / 8 mm.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

NEBEZPEČÍ VDECHNUTÍ / SPOLKNUTÍ DĚTMI – Malé průhledné čočky Ø 8 mm uchovávejte přísně mimo dosah malých dětí do 3 let!

Důkladné odmaštění před lepením – V kuchyni vždy odmastěte čelo korpusu lihem/isopropylalkoholem, jinak mastnota znepřístupní lepidlo!

Nesahejte prsty na lepicí plošku – U malého průměru 8 mm i lehký dotek prstu zamaže celou lepicí plochu – odlepujte špičkou nože/pinzetou nebo za bok!

Nepoužívejte jako kluzáky pod těžké židle – Silikon brzdí pohyb – je určen k tlumení dorazu a zamezení posuvu.

Šetrná chemie na laku – Nepoužívejte aceton ani nitroředidlo k čištění lakovaných dvířek.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, kde přesně čelo zásuvky nebo dvířek naráží do hrany korpusu.
2. Odmastěte a osušte místo lepení čistým hadříkem s lihem nebo isopropylalkoholem.
3. Připravte si čistou pinzetu nebo ohněte nosný papír archu pro čisté sejmutí 8mm čočky bez dotyku lepidla.
4. Ověřte pokojovou teplotu povrchu (+15 °C až +30 °C).
5. Zkontrolujte rovinnost zavřených dvířek na pantech.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Prohněte nosný papír archu 5 × 5 tak, aby se okraj 8mm čočky nadzvedl, a sejměte ji za boční stěnu (nebo špičkou pinzety).
2. Usaďte čočku doprostřed 18mm hrany korpusu v rohu dvířek a silně ji přimáčkněte palcem na 10 sekund.
3. Pro rovnoměrný doraz aplikujte vždy 2 kusy na jedno křídlo dvířek (horní a dolní roh) nebo na levý a pravý okraj čela zásuvky.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při použití na obrazy nalepte po 1 čočce do obou zadních spodních rohů rámu – obraz nebude špinit malbu stěny.
5. Nevyužitý arch vložte zpět do sáčku pro pozdější doplnění.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Při běžném mytí kuchyňské linky nenamáčejte čerstvě nalepené čočky prvních 24 hodin horkou saponátovou vodou.
Pravidelně	Skladujte zbylé archy v suchu a čistotě mimo přímé sluneční záření.
Pravidelně	Poškozenou nebo strženou čočku nahraďte novým kusem z 50ks zásoby po předchozím odmaštění místa.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
8mm čočka nedrží po přemístění	Opakovaným odlepením a dotykem prstů ztratila malá 8mm ploška lepivost	Nepřelepujte jednou strženou čočku – vezměte z 50ks archu novou a lepte na odmaštěný podklad.
Zásuvka stále klape na jedné straně	Čelo zásuvky doléhá šikmo	Nalepte po 1 čočce na levou i pravou stranu korpusu a seřiďte doraz pojezdu zásuvky.
Čočka spadla z drsné neolepené hrany dřevotřísky	Surová porézní dřevotříska nemá souvislou hladkou plochu	Nalepte doraz naproti na hladkou laminovanou vnitřní plochu samotných dvířek!

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Průhledné samolepicí silikonové nábytkové dorazy a čočky Ø 8 mm (50 ks) – GEKO**
Typové označení / Model: **GE1222_G29820** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Průhledné samolepicí silikonové nábytkové dorazy a čočky Ø 8 mm (50 ks) – GEKO

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Interní jakostní a bezpečnostní norma GEKO Furniture Hardware

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.