Prodloužený příklepový vrták SDS-Plus Ø 18 mm

Příklepový vrták do betonu a zdiva SDS-Plus Ø 18 × 310 mm (pracovní délka 250 mm) – GEKO G61831

Model: GE1222_G61831 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Prodloužený příklepový vrták GEKO G61831 s upínací stopkou SDS-Plus (Ø 10 mm), vrtacím průměrem 18 mm, celkovou délkou 310 mm (pracovní délka šroubovice cca 250 mm), dvojitou spirálou a pájenou dvoubřitou karbidovou destičkou (SK / YG8C) pro hluboké chemické kotvy M16, vlepování roxorů Ø 14 mm a prostupy chrániček Ø 16 mm a potrubí PEX/Cu příčkami do 24 cm.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G61831 (G61831)
Výrobce	GEKO
Průměr vrtání	18,0 mm
Celková / Pracovní délka	310 mm / cca 250 mm

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G61831 (G61831)
Výrobce	GEKO
Průměr vrtání	18,0 mm
Celková / Pracovní délka	310 mm / cca 250 mm
Upínací systém	SDS-Plus (Ø 10 mm se zesíleným dříkem Ø 18 mm)
Vrtací hlava	Pájená dvoubřitá tvrdokovová destička SK / YG8C (130°)
Geometrie šroubovice	Dvojitá spirála 250 mm pro plynulý odvod drti
Materiál těla	Kalená legovaná ocel 40Cr
Doporučené kladivo	Výkonné vrtací kladivo SDS-Plus (2,8 – 4,5 kg)
Optimální otáčky	460 – 660 min^{-1}
Určení	Hluboké kotvení M16, lepení roxorů Ø 14 mm, prostupy husích krků Ø 16 mm a trubek 15 mm příčkami do 24 cm
Hmotnost	cca 0,34 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Dvoubřitá SK destička Ø 18 mm (1×)** – Vyvrtá přesný otvor Ø 18 mm v betonu, cihle a kameni.
- **2. Středicí vrchol 130° (1×)** – Drží přímý směr vrtu.
- **3. Pájené lůžko hlavy (1×)** – Vysokopevnostní spoj SK plátku.
- **4. Dvojitá šroubovice 250 mm (1×)** – Spolehlivě vynáší drť z hloubky zdiva.
- **5. Zesílený dřík Ø 18 mm (1×)** – Vysoká ohybová tuhost.
- **6. Osazený přechod na stopku Ø 10 mm (1×)** – Plynulé napojení na stopku SDS-Plus.
- **7. Upínací stopka SDS-Plus Ø 10 mm (1×)** – Pro výkonná kladiva SDS-Plus.
- **8. Uzavřené aretační drážky (2×)** – Bezpečné axiální zajištění.
- **9. Otevřené unášecí drážky (2×)** – Přenos otáčivého momentu.
- **10. Kalené čelo stopky (1×)** – Dopadová plocha pístu.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ ZÁSAHU SÍTÍ VE ZDI! – Před vrtáním 25cm otvoru Ø 18 mm zkontrolujte obě strany zdi detektorem na kabely 230/400 V, plyn a vodu!

PEVNÝ OBOURUČNÍ ÚCHOP PROTI ZPĚTNÉMU RÁZU! – U průměru 18 mm držte kladivo vždy oběma rukama a pracujte ze stabilní podlahy či lešení!

Povinné OOPP – Ochranné brýle (EN ISO 16321-1), chrániče sluchu (EN 352), respirátor FFP2 a rukavice

Zákaz páčení u přechodu stopky – Nepáčte kladivem do stran – chraňte přechod Ø 18 / Ø 10 mm

Ochrana výstupu příčky – Před průrazem 20–24cm příčky snižte přítlak proti vylomení omítky

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte místo vrtání detektorem kovů a živých vodičů.
2. Ověřte přímost 310mm těla a neporušenost SK břitů Ø 18 mm.
3. Namažte čistou stopku SDS-Plus tukem a zacvakněte do kladiva.
4. Nastavte hloubkový doraz kladiva.
5. Zvolte příklep (beton, plná cihla) nebo šetrný režim bez příklepu (duté tvárnice).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Přiložte hrot kolmo k podkladu a rozjeďte vrtání na nižší otáčky až do plného zahloubení špičky.
2. V betonu každých 60 mm vrták v díře povytáhněte pro odvod drti 25cm šroubovicí.
3. Pro vlepování roxorů Ø 14 mm a svorníků M16 otvor důkladně vykartáčujte a vyfoukejte bezprašně až na dno.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při prostupu ohebné trubky Ø 16 mm příčkou začistěte hrany otvoru po vytažení vrtáku.
5. Po dokončení nechte vřeteno zastavit.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Po vychladnutí vyčistěte drážky a otřete stopku SDS-Plus dosucha.
Pravidelně	Skladujte rovně v organizéru nářadí.
Pravidelně	Pravidelně mažte stopku tukem SDS-Plus.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vytržení kusu cihly na výstupu 20cm příčky	Vysoký přítlak v posledních 3 cm průrazu.	Sledujte hloubku na dorazu a závěr prostupu dovrtejte s minimálním tlakem.
Ucpávání drážek vlhkou maltou	Staré vlhké zdivo.	Častěji povytahujte rotující vrták a čistěte šroubovici.
Ohřívání stopky	Suchá stopka bez tuku.	Před každým upnutím namažte stopku tukem SDS.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Příklepový vrták do betonu a zdiva SDS-Plus Ø 18 × 310 mm (pracovní délka 250 mm) – GEKO G61831**
Typové označení / Model: **GE1222_G61831** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Příklepový vrták do betonu a zdiva SDS-Plus Ø 18 × 310 mm (pracovní délka 250 mm) – GEKO G61831

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ISO 5468 (Příklepové vrtáky se slinutými karbidy)
- DIN 8035 (Vrtáky do betonu a zdiva se stopkou SDS-Plus)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.