Obkladačské nářadí a zednické pomůcky – gumové spárovací stěrky s dřevěnou rukojetí

Gumová spárovací stěrka na obklady a dlažbu s dřevěnou rukojetí, šířka 200 mm (20 cm) – GEKO G66042

Model: GE1222_G66042 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Univerzální obkladačská gumová spárovací stěrka GEKO G66042 o střední šířce pracovní lišty 200 mm (20 cm — v katalogu zkráceně označena jako „Spárovací lopatka 20“) s pružnou otěruodolnou černou pryžovou čepelí v hladké přírodní dřevěné rukojeti se závěsným otvorem pro rychlé a rovnoměrné vyplňování spár keramických obkladů a dlažby středních formátů.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G66042 (GEKO G66042)
Výrobce / Značka	GEKO
Skutečný typ nářadí	**Obkladačská gumová spárovací stěrka** s dřevěnou lištou (šířka **20 cm = 200 mm**)
Pracovní šířka gumové lišty	**200 mm (20 cm)** — nejuniverzálnější rozměr pro obklady koupelen i podlahovou dlažbu 30×30 až 60×60 cm

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G66042 (GEKO G66042)
Výrobce / Značka	GEKO
Skutečný typ nářadí	**Obkladačská gumová spárovací stěrka** s dřevěnou lištou (šířka **20 cm = 200 mm**)
Pracovní šířka gumové lišty	**200 mm (20 cm)** — nejuniverzálnější rozměr pro obklady koupelen i podlahovou dlažbu 30×30 až 60×60 cm
Materiál pracovní čepele	Pružná plná černá technická pryž odolná proti oděru o hrany slinuté dlažby
Materiál rukojeti	Přírodní hladce opracované bukové dřevo se sponkovým uchycením pryže
Závěsný prvek	Kruhový otvor na konci dřevěné rukojeti
Tloušťka gumové lišty	~5 – 6 mm
Šetrnost k obkladu	Nepoškrábe lesklou glazuru, skleněné listely ani leštěný gres
Vlastní hmotnost	~125 g
Kompatibilní hmoty	Cementové a flexibilní spárovací hmoty na vodní bázi (CG1 / CG2)
Určení	Spárování stěnových obkladů a podlahových dlažeb v interiéru i exteriéru

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Pružná černá gumová čepel 200 mm (1×)** – Střední 20cm záběr spojuje vysokou rychlost práce na ploše s výbornou ovladatelností v rozích.
- **2. Přesná rovná pracovní hrana (1×)** – Čistě stírá přebytky spárovací hmoty bez šmouh.
- **3. Kolmé boční rohy gumy (2×)** – Umožňují dotažení spár až ke stěnám a zárubním.
- **4. Buková dřevěná rukojeť 200 mm (1×)** – Příjemný neklouzavý úchop po celé délce stěrky.
- **5. Podélné osazení pro gumovou lištu** – Rovnoměrně podpírá čepel proti prohnutí.
- **6. Kovové upevňovací spony ve dřevě** – Trvalé spojení pryže s rukojetí.
- **7. Závěsný otvor se zahloubením (1×)** – Umožňuje zavěšení stěrky ve svislé poloze bez deformace břitu.
- **8. Hladce zaoblený hřbet rukojeti** – Ergonomický úchop v jedné nebo obou rukách.
- **9. Oboustranný pracovní profil** – Obě podélné strany břitu jsou rovnocenně použitelné.
- **10. Identifikace GEKO G66042 (200 mm)** – Střední velikost obkladačské řady GEKO.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Voděodolné rukavice a ochranné brýle (ČSN EN 166)! – Ochrana pokožky a očí před zásaditou cementovou spárovací hmotou.

Respirátor FFP2 při sypání a míchání suché spárovačky! – Zamezte vdechování jemného prachu.

Před použitím s bílou spárovačkou novou gumu omyjte vodou se saponátem! – Odstraníte výrobní separátor z povrchu nové černé pryže.

ZÁKAZ čištění organickými ředidly (aceton, toluen)! – Rozpouštědla leptají pryž — stěrku myjte čistou vodou!

Nenechávejte dřevěnou rukojeť dlouhodobě namočenou ve vodě! – Zabráníte nabobtnání a prasknutí bukového dřeva.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte čistotu a vyzrání spár (bez vyčnívajícího lepidla, prachu a distančních křížků).
2. Novou gumovou čepel G66042 před prvním spárováním omyjte teplou mýdlovou vodou a otřete čistým ubrouskem.
3. Překontrolujte rovinnost 200mm pryžové hrany bez zaschlých kamínků.
4. Připravte vlhkou obkladačskou houbu a vědro čisté vody na následné mytí.
5. Namíchejte spárovací maltu přesně dle vodního součinitele výrobce.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozetřete spárovací hmotu gumovou stěrkou **GEKO G66042 (200 mm)** pod úhlem **30°–45°** vždy **úhlopříčně (pod úhlem ~45° ke směru spár)**, aby se každá spára hutně vyplnila v celém průřezu.
2. Přebytečnou hmotu z povrchu dlažby setřete strmějším sklonem stěrky (**60°–75°**) opět diagonálním pohybem — povrch zůstane téměř čistý a ušetříte si polovinu práce při vymývání houbou!
3. Průběžně otírejte nahrnutou hmotu ze stěrky o okraj vědra a kontrolujte, zda nikde nezůstala vzduchová bublinka.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Po zavadnutí hmoty ve spárách (test bříškem prstu — hmota nelepí) vymyjte a uhlaďte spáry krouživým/diagonálním pohybem vlhkou houbou.
5. Po vytvrzení setřete lehký cementový závoj z dlažby suchým mikrovláknem.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Ihned po skončení spárování umyjte stěrku čistou vodou, osušte dřevěnou rukojeť a stěrku zavěste za otvor.
Pravidelně	Neukládejte stěrku hranou dolů pod těžké kladivo či obkladačky, aby se guma trvale nezvlnila.
Pravidelně	Po otupení jedné hrany o drsnou protiskluzovou dlažbu R10/R11 stěrku v ruce otočte na druhou ostrou hranu.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Gumová stěrka vybírá hmotu ze širokých spár (> 8 mm)	Tažení stěrky rovnoběžně se spárou nebo příliš velký tlak měkké hrany	Veďte tahy výhradně úhlopříčně (45° na kříž spár) pod menším sklonem stěrky.
Tmavá šmouha na matném porézním gresu při prvním tahu	Neomytý výrobní prach na zcela nové černé pryži	Novou gumu vždy nejprve omyjte teplou vodou se saponátem; u bílého neglazovaného mikroporézního kamene použijte bílou pryž.
Dřevěná rukojeť se zkroutila	Ponechání stěrky přes víkend ve vědru s vodou	Po umytí vždy stěrku vyjměte z vody, otřete a nechte volně uschnout.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Gumová spárovací stěrka na obklady a dlažbu s dřevěnou rukojetí, šířka 200 mm (20 cm) – GEKO G66042**
Typové označení / Model:	**GE1222_G66042** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Gumová spárovací stěrka na obklady a dlažbu s dřevěnou rukojetí, šířka 200 mm (20 cm) – GEKO G66042

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Vnitropodniková oborová norma pro ruční obkladačské stěrky

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.