Dílenské, garážové, skladové a domácí hospodářství – stojany na tříděný odpad

Skládací stojan na 3 pytle na tříděný odpad (3 × 80–120 l, barevná víka) – GEKO G71260

Model: GE1222_G71260 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Praktický skládací stojan GEKO G71260 pro třídění odpadu do 3 standardních pytlů (80–120 l) s lehkou nůžkovou konstrukcí z pozinkovaných ocelových trubek a třemi výklopnými barevně rozlišenými plastovými víky (zelené = sklo, modré = papír, žluté = plasty) s upínacími rámečky proti vyklouznutí pytle.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G71260 (GEKO G71260)
Výrobce / Značka	GEKO
Počet sekcí pro třídění	3 samostatné sekce vedle sebe
Barevné rozlišení vík (dle EU/ČR standardu)	Zelené (sklo) + Modré (papír) + Žluté (plasty / nápojové kartony / kovy)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G71260 (GEKO G71260)
Výrobce / Značka	GEKO
Počet sekcí pro třídění	3 samostatné sekce vedle sebe
Barevné rozlišení vík (dle EU/ČR standardu)	Zelené (sklo) + Modré (papír) + Žluté (plasty / nápojové kartony / kovy)
Kompatibilní odpadkové pytle	3× standardní LDPE/HDPE pytel o objemu 80 až 120 litrů
Konstrukce stojanu	Skládací nůžkové X-nohy z pozinkovaných ocelových trubek s plastovými patkami
Horní rám a víka	Omyvatelný polypropylen (PP) s vnitřními svěracími rámečky pro uchycení okraje pytle
Rozměry rozloženého stojanu (cca Š × H × V)	~96–98 × 40–42 × 75–80 cm
Skladnost	Po vyjmutí pytlů lze nůžkový rám složit naplocho (tloušťka jen několik cm)
Použití	Dílny, garáže, sklady, kanceláře, zahradní akce, kempy a technické místnosti domácností
Odolnost	Vhodné pro vnitřní i kryté venkovní prostory
Hmotnost	Nízká hmotnost pro snadné přenášení jednou osobou

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Zelené výklopné víko (1×)** – Barevně značená sekce primárně určená pro tříděné sklo (nebo bioodpad dle místního zvyku).
- **2. Modré výklopné víko (1×)** – Barevně značená sekce určená pro papír a drobnou lepenku.
- **3. Žluté výklopné víko (1×)** – Barevně značená sekce určená pro plasty, PET lahve a plechovky.
- **4. Vnitřní upínací rámečky pytlů (3×)** – Přítlačné obruby pod víky, které pevně sevřou ohrnutý lem 120l pytle po celém obvodu.
- **5. Horní nosný spojovací rám (1×)** – Spojuje všechny tři sekce do jednoho stabilního bloku.
- **6. Pozinkované ocelové nůžkové nohy X (4×)** – Dva páry zkřížených trubkových stojin s antikorozní úpravou.
- **7. Středové čepy nůžkového kříže (2×)** – Umožňují plynulé rozložení stojanu do pracovní polohy i složení naplocho.
- **8. Rohové plastové spojky rámu (4×)** – Zajišťují spojení trubkových nohou s horní lištou vík.
- **9. Ochranné koncovky nohou (4×)** – Chrání podlahu garáže či terasy před poškrábáním.
- **10. Tvarovaná madla na čelech vík (3×)** – Usnadňují hygienické odklopení víka jednou rukou.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Pracovní rukavice při výměně pytlů (ČSN EN 388) – POVINNÉ zejména při manipulaci s pytlem na sklo (zelené víko) a ostré plechovky — střepy mohou prořínznout LDPE fólii pytle!

Nepřetěžujte visící pytel těžkým odpadem — pytel musí spočívat dnem na zemi! – Používejte dostatečně dlouhé pytle (110–120 l, výška min. 105–110 cm), jejichž dno leží na podlaze — nenechávejte těžký náklad (sklo!) viset čistě ve vzduchu jen za horní plastový rámeček!

Zákaz vhazování žhavého popela a zaolejovaných hadrů! – Do plastových pytlů nikdy nevhazujte horký popel, nedopalky, jiskry z broušení ani hadry nasáklé fermeží/ředidly (riziko samovznícení a požáru)!

Pozor na skřípnutí prstů v nůžkovém kříži – Při skládání a rozkládání X-nohou držte stojan za horní plastový rám.

Zajištění proti větru venku – Při venkovním použití s prázdnými pytli umístěte lehký stojan do závětří.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte plné nacvaknutí trubkových nohou do rohových spojek horního rámu.
2. Ověřte, že stojan stojí rovně na všech 4 patkách na pevném podkladu.
3. Zkontrolujte neporušenost výklopných pantů všech 3 barevných vík.
4. Připravte dostatečně pevné pytle 120 l (pro sklo a dílenský odpad volte silnostěnné LDPE pytle min. 60–80 µm!).
5. Ověřte, že dno vloženého pytle dosahuje až na podlahu.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozložte nůžkové X-nohy stojanu G71260 na rovnou podlahu do plného rozevření.
2. Odklopte barevné víko i vnitřní upínací rámeček příslušné sekce.
3. Provlékněte 120l pytel zespodu/shora otvorem, dno pytle rozprostřete na podlahu a horní okraj pytle přehněte přes obvodový lem rámečku.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Zaklapněte upínací rámeček, čímž se pytel pevně zafixuje proti sklouznutí, a přiklopte barevné víko.
5. Před vytažením plného pytle odklopte upínací rámeček, pytel zavažte a vytáhněte spodem či horem bez trhání přes hrany (PET lahve a krabice před vhozením sešlápněte!).

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Plastová víka a rámečky pravidelně omývejte teplou vodou s běžným saponátem nebo dezinfekčním prostředkem.
Pravidelně	Pozinkované trubky otírejte vlhkým hadříkem; při mimosezónním uložení složte stojan naplocho na suché místo.
Pravidelně	Nevystavujte plastová PP víka dlouhodobému mrazu pod -15 °C při současném mechanickém namáhání (plast v mrazu křehne).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Pytel se při plnění vyvléká z horního rámu dolů	Krátký 60l pytel visící ve vzduchu nebo nezaaretovaný vnitřní rámeček	Použijte 120l pytel dosahující dnem až na podlahu a přehněte jeho okraj rovnoměrně přes celý obvod upínacího rámečku.
Stojan se při plnění těžkým sklem naklání	Nerovnoměrné zatížení pouze jedné krajní sekce visícím pytlem	Zelenou sekci s těžkým sklem plňte s pytlem plně opřeným o zem, případně využijte pro nejtěžší frakci střední pozici (a vyměňte nacvakávací barevná víka mezi sebou!).
Víko nedoléhá úplně	Příliš silný uzel přebytečné fólie pytle v oblasti pantu	Urovnejte přehrnutý lem pytle rovnoměrně po obvodu mimo zadní panty víka.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Skládací stojan na 3 pytle na tříděný odpad (3 × 80–120 l, barevná víka) – GEKO G71260**
Typové označení / Model:	**GE1222_G71260** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Skládací stojan na 3 pytle na tříděný odpad (3 × 80–120 l, barevná víka) – GEKO G71260

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN 13592 (Kompatibilita s plastovými pytli pro sběr domovního a tříděného odpadu)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.