Zemědělské, lesnické a skladovací obaly

Rašlové pytle se stahovacím úvazkem 42 × 60 cm, nosnost 15 kg, bílé (100 ks)

Model: GE1222_G71981A • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Balení 100 kusů prodyšných pletených rašlových pytlů GEKO 42 × 60 cm v bílé barvě s integrovanou modrou stahovací tkanicí a nosností 15 kg pro zeleninu, ovoce a palivové dříví.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Modelové označení	GEKO G71981A (GE1222_G71981A)
Rozměr prázdného pytle	42 × 60 cm (šířka × výška)
Maximální dovolená nosnost	15 kg sypkého nebo kusového materiálu na 1 pytel
Počet kusů v balení	100 ks ve svazku

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Modelové označení	GEKO G71981A (GE1222_G71981A)
Rozměr prázdného pytle	42 × 60 cm (šířka × výška)
Maximální dovolená nosnost	15 kg sypkého nebo kusového materiálu na 1 pytel
Počet kusů v balení	100 ks ve svazku
Barva síťoviny / úvazku	Bílá (transparentně světlá) pletenina / kontrastní modrý stahovací úvazek
Materiál úpletu	Pevný zdravotně nezávadný vysokohustotní polyethylen / polypropylen (HDPE / PP)
Struktura stěny	Prodyšný rašlový síťový úplet zabraňující zapaření, hnilobě a plísním
Uzavírací systém	Průvlečná modrá stahovací páska vetkaná po celém obvodu horního hrdla
Odolnost materiálu	Odolný vůči vlhkosti, plísním, půdním mikroorganismům a nízkým teplotám
Vlastní hmotnost obalu	Minimální tára (několik gramů na pytel – neovlivňuje vážení sklizně)
Hlavní využití	Balení a skladování brambor, cibule, řepy, jablek, ořechů, třísek a štípaného podpalového dřeva
Opakovatelnost použití	Při šetrném rozvázání úvazku lze nepoškozené pytle použít opakovaně

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Tělo z bílého rašlového úpletu** – Pružná a pevná síťovina přizpůsobující se tvaru hlíz či polen do 15 kg.
- **2. Větrací oka pleteniny** – Zajišťují 360° cirkulaci vzduchu při dosoušení cibule, česneku nebo třísek.
- **3. Integrovaný modrý stahovací úvazek** – Pevná plochá PP páska umožňující okamžité uzavření hrdla jedním zatažením.
- **4. Zpevněný horní lem hrdla** – Vede stahovací pásku bez vytrhávání ok při zavazování.
- **5. Pevný spodní šev dna** – Strojově uzavřené dno dimenzované na statické i manipulační zatížení 15 kg.
- **6. Boční pletený spoj** – Bezproblémově snáší boční tlak sypké náplně při stohování.
- **7. Kontrastní modré vyústění úvazku** – Umožňuje okamžité nalezení konců tkanice i v šeru sklepa.
- **8. Svazkové převázání (100 ks)** – Drží nepoužité pytle přehledně složené pro postupné odebírání.
- **9. Bílý odstín pro popis/etiketu** – Umožňuje snadnou vizuální kontrolu kvality uložených plodin a přivázání štítku.
- **10. Pružná osnovní vlákna HDPE** – Odolávají vlhkosti ve sklepech a nevytahují vlhkost ze vzduchu.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Pracovní rukavice (EN 388) – Ochrana prstů před zářezy stahovací pásky při pevném utahování a přenášení 15kg pytlů.

Pevná pracovní obuv (EN ISO 20345) – Ochrana chodidel při manipulaci a stohování naplněných pytlů.

Ergonomické zvedání břemen – Zvedejte 15kg pytle s rovnými zády z podřepu, nikoli švihem v předklonu.

Ochranné brýle (při štípání třísek do pytlů) – Ochrana zraku při plnění pytlů ostrými dřevěnými odštěpky.

Uchování mimo dosah malých dětí – Zamezte riziku zamotání malých dětí nebo zvířat do prázdných sítí a úvazků!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před plněním zkontrolujte celistvost spodního švu a bočního úpletu vytaženého pytle.
2. Ověřte, že modrý stahovací úvazek je volně průchozí lemem hrdla a není přetržený.
3. Zkontrolujte, že vkládaný materiál neobsahuje extrémně ostré kovové předměty či hřebíky (u odpadového dřeva).
4. Nepřekračujte jmenovitou nosnost 15 kg – přeplněný pytel nelze bezpečně stáhnout úvazkem!
5. Zkontrolujte suchost a rovinnost palety, na kterou budete naplněné pytle ukládat.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Odeberte jeden bílý pytel 42 × 60 cm ze svazku, rozevřete hrdlo (případně jej nasaďte na plnicí stojan/trychtýř).
2. Naplňte pytel plodinami nebo suchými třískami max. do cca 80–85 % výšky (max. hmotnost 15 kg), aby zůstala rezerva pro stažení hrdla.
3. Uchopte oba konce modrého stahovacího úvazku, rovnoměrně stáhněte hrdlo pytle k sobě a zavažte pevným dvojitým uzlem nebo smyčkou.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při přenášení 15kg pytle jej podepírejte dlaní za tělo/hrdlo pod uzlem – NENOSTE těžké pytle zavěšené pouze za tenkou modrou tkanici!
5. Skladujte naplněné pytle na dřevěných paletách ve vzdušném a stinném skladu (nikoli na přímém letním slunci – UV záření časem křehčí HDPE).

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Nepoužité pytle uchovávejte v originálním svazku v suchém a tmavém prostoru mimo přímé sluneční UV záření a zdroje sálavého tepla (> +60 °C).
Pravidelně	Při opakovaném použití vyklepejte z prázdných pytlů zbytky zeminy a slupek a nechte je vyvětrat.
Pravidelně	Roztržené nebo UV zářením zkřehlé pytle odevzdejte do tříděného plastového odpadu (PE/PP).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Modrý úvazek se při zvednutí plného pytle přetrhne	Zvedání 15kg pytle škubnutím pouze za tenkou stahovací pásku	Úvazek slouží k uzavření hrdla, nikoli jako jeřábové ucho! Přenášejte pytel uchopením za celé zřasené hrdlo nebo tělo.
Síťovina po sezóně venku na dvoře praská v prstech	Dlouhodobá degradace polyethylenu přímým letním UV zářením	Skladujte naplněné pytle se dřevem či plodinami vždy pod přístřeškem nebo UV stabilní plachtou.
Ostré hrany polen propichují oka při sypání	Vhazování těžkých ostrých štěpin z výšky	Vkládejte ostré štípané dříví plynule po stěně plnicího tubusu a nepřekračujte hmotnost 15 kg.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Rašlové pytle se stahovacím úvazkem 42 × 60 cm, nosnost 15 kg, bílé (100 ks)**
Typové označení / Model:	**GE1222_G71981A** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Rašlové pytle se stahovacím úvazkem 42 × 60 cm, nosnost 15 kg, bílé (100 ks)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 13432 / Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.