Zemědělské, lesnické a skladovací obaly

Rašlové pytle se stahovacím úvazkem 50 × 80 cm, nosnost 30 kg, bílé (100 ks)

Model: GE1222_G71982A • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Balení 100 kusů velkoobjemových prodyšných rašlových pytlů GEKO 50 × 80 cm v bílé barvě s modrým stahovacím úvazkem a vysokou nosností 30 kg pro sklizeň a palivové dřevo.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Modelové označení	GEKO G71982A (GE1222_G71982A)
Rozměr prázdného pytle	50 × 80 cm (standardní velký hospodářský a lesnický formát)
Maximální dovolená nosnost	30 kg na 1 pytel
Počet kusů v balení	100 ks ve svazku

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Modelové označení	GEKO G71982A (GE1222_G71982A)
Rozměr prázdného pytle	50 × 80 cm (standardní velký hospodářský a lesnický formát)
Maximální dovolená nosnost	30 kg na 1 pytel
Počet kusů v balení	100 ks ve svazku
Barva síťoviny / úvazku	Bílá vysokopevnostní pletenina / modrý integrovaný stahovací úvazek
Materiál úpletu	Zesílený vysokohustotní polyethylen / polypropylen (HDPE / PP)
Struktura stěny	Prodyšný rašlový úplet umožňující přirozené vysychání polen i okopanin
Uzavírací systém	Vetkaná pevná modrá stahovací páska po obvodu 50cm hrdla
Odolnost materiálu	Vysoká pevnost v tahu, odolnost vůči vlhkosti, plísním a mrazu
Kompatibilita s plničkami	Rozměr 50 × 80 cm pasuje na standardní kovové kozy a tubusy na pytlování dřeva i brambor
Hlavní využití	Pytlování štípaného krbového dřeva (polena 25–33 cm), brambor (25–30 kg), řepy, zelí a kukuřice
Manipulační limit	Dodržujte ergonomické zásady ruční manipulace s břemeny 25–30 kg!

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Velkoobjemové tělo 50 × 80 cm** – Pojme standardní hospodářskou dávku 25–30 kg brambor nebo krbových polen.
- **2. Zesílená bílá síťovina** – Umožňuje okamžitou kontrolu proschnutí dřeva a zdravotního stavu plodin.
- **3. Pevný modrý stahovací úvazek** – Stahuje široké 50cm ústí pytle bez nutnosti vázacího drátu.
- **4. Zpevněný průvlečný lem** – Odolává tahu při zavazování plného 30kg pytle.
- **5. Nosný spodní šev** – Dvojitě zajištěné dno stavěné na 30 kg statického i manipulačního zatížení.
- **6. Boční pletená vazba** – Rovnoměrně roznáší obvodové napětí při ukládání na palety.
- **7. Kontrastní modré konce pásky** – Dobře viditelné pro rychlé zavázání v rukavicích.
- **8. Svazkové balení 100 ks** – Určeno pro zemědělské farmy, lesní hospodářství a palivové sklady.
- **9. Vzdušná oka pleteniny** – Zajišťují rychlé snížení vlhkosti čerstvě naštípaného palivového dříví.
- **10. Chemicky netečné vlákno HDPE** – Neplesniví a nehnije ani ve vlhkých bramborárnách.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Odolné pracovní rukavice (EN 388) – Ochrana rukou při skládání ostrých krbových polen a utahování 30kg pytlů.

Bezpečnostní obuv s tužinkou S3 (EN ISO 20345) – Ochrana nártu před pádem těžkého 30kg pytle s poleny nebo bramborami!

Bederní pás / správná technika zdvihu – Zvedejte 30kg pytle vždy z podřepu s rovnou páteří, ideálně ve dvou osobách nebo rudlem.

Ochranné brýle (u štípačky dřeva) – Ochrana zraku při pytlování dřeva přímo od kuželové či hydraulické štípačky.

Zákaz přístupu dětí ke stohu – Vysoký stoh 30kg pytlů musí být stabilně převázán proti sesutí!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před nasazením na plnicí tubus zkontrolujte neporušenost spodního švu a bočního úpletu pytle.
2. Ověřte průchodnost modré stahovací pásky v horním lemu.
3. Nepřekračujte maximální nosnost 30 kg (u mokrého dubového/bukového dřeva dosáhnete 30 kg už před plným objemem!).
4. Zkontrolujte dřevěnou paletu EUR – odstraňte vyčnívající hřebíky a ostré třísky.
5. Ověřte rovinnost podlahy před stohováním více vrstev 30kg pytlů na sebe.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Navlečte bílý pytel 50 × 80 cm na plnicí stojan/tubus (pro krbové dříví) nebo na násypku třídičky brambor.
2. Ukládejte polena či plodiny rovnoměrně max. do hmotnosti 30 kg tak, aby horních cca 12–15 cm zůstalo volných pro zavázání.
3. Sejměte tubus, stáhněte oba konce modrého úvazku pevně k sobě a zavažte dvojitým uzlem.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. NIKDY nezvedejte 30kg pytel pouze za tenkou modrou tkanici! Uchopte pytel jednou rukou za celé zřasené hrdlo pod uzlem a druhou za roh dna.
5. Ukládejte pytle na palety křížovou vazbou a chraňte stoh stříškou proti přímému letnímu UV záření a dešti.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Zásobu nepoužitých pytlů uchovávejte v suchém a tmavém skladu mimo sluneční UV záření.
Pravidelně	Nepoškozené pytle po vysypání dřeva či brambor vyklepejte a uložte v suchu pro další cyklus.
Pravidelně	Vyřazené pytle odevzdejte k recyklaci plastů (HDPE/PP).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Roztržení hrdla při zvedání 30kg pytle jednou rukou	Škubnutí plnou vahou 30 kg pouze za stahovací pásku	Přenášejte těžké pytle vždy obouruč s podepřením dna nebo použijte schodišťový/skladový rudl.
Sesouvání sloupce naplněných pytlů na paletě	Skládání pytlů komínově nad sebe bez křížové vazby	Skládejte vrstvy křížem (po 2–3 pytlích na vrstvu) a paletu oviňte prodyšnou fixační sítí.
Křehnutí vnější strany pytlů se dřevem po létě	Nezakrytý stoh na přímém jižním slunci	Překryjte horní a jižní stranu stohu dřeva UV stabilní krycí plachtou s volným bočním větráním.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Rašlové pytle se stahovacím úvazkem 50 × 80 cm, nosnost 30 kg, bílé (100 ks)**
Typové označení / Model:	**GE1222_G71982A** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Rašlové pytle se stahovacím úvazkem 50 × 80 cm, nosnost 30 kg, bílé (100 ks)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 13432 / Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.