Zemědělské, lesnické a skladovací obaly

Rašlové pytle se stahovacím úvazkem 50 × 80 cm, nosnost 30 kg, oranžové (100 ks)

Model: GE1222_G71982B • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Balení 100 kusů velkoobjemových prodyšných rašlových pytlů GEKO 50 × 80 cm v oranžové barvě s modrým stahovacím úvazkem a nosností 30 kg pro brambory, zeleninu a krbové dříví.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Modelové označení	GEKO G71982B (GE1222_G71982B)
Rozměr prázdného pytle	50 × 80 cm (velký hospodářský a prodejní formát)
Maximální dovolená nosnost	30 kg na 1 pytel
Počet kusů v balení	100 ks ve svazku

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Modelové označení	GEKO G71982B (GE1222_G71982B)
Rozměr prázdného pytle	50 × 80 cm (velký hospodářský a prodejní formát)
Maximální dovolená nosnost	30 kg na 1 pytel
Počet kusů v balení	100 ks ve svazku
Barva síťoviny / úvazku	Oranžová pletenina (klasická barva pro 25–30kg pytle brambor a dřeva) / modrý úvazek
Materiál úpletu	Zesílený zdravotně nezávadný polyethylen / polypropylen (HDPE / PP)
Struktura stěny	Prodyšný rašlový síťový úplet zabraňující zapaření a plesnivění obsahu
Uzavírací systém	Integrovaná modrá stahovací tkanice v horním lemu hrdla
Odolnost materiálu	Odolný vůči vlhkosti, plísním, hnilobě a mrazovým teplotám
Barevné kódování	Snadné rozlišení odrůd brambor nebo dřevin (např. tvrdé vs. měkké dřevo) oproti bílým G71982A
Hlavní využití	Velkoobchodní a farmářské balení brambor (25 kg), cibule, zelí, řepy a štípaného krbového dřeva
Recyklovatelnost	Plně recyklovatelný plastový obal (PE/PP)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Oranžové tělo pytle 50 × 80 cm** – Vysokopevnostní síťovina pro 25–30kg dávky plodin a palivového dříví.
- **2. Větrací oka pleteniny** – Umožňují cirkulaci vzduchu ve velkoskladech brambor i v dřevnících.
- **3. Modrý stahovací úvazek** – Pevná plochá páska pro rychlé ruční uzavření širokého hrdla.
- **4. Zpevněný horní lem** – Chrání okraj pytle před vytržením při stahování úvazku.
- **5. Zesílený spodní šev dna** – Dimenzován na plné zatížení 30 kg.
- **6. Boční pletený spoj** – Pružně přenáší tlak kulatých hlíz i hranatých polen.
- **7. Kontrastní vývody tkanice** – Okamžitě viditelné modré konce na oranžovém podkladu.
- **8. Svazkové balení 100 ks** – Přehledně složený balík pro rychlé odebírání u třídičky či štípačky.
- **9. Stálobarevné vlákno HDPE** – Nenasákavé, zdravotně nezávadné a odolné vůči půdní vlhkosti.
- **10. Prostor pro odrůdový štítek** – Úvazek umožňuje jednoduché připevnění povinné etikety pěstitele.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

- **Odolné pracovní rukavice (EN 388) – Ochrana rukou před odřením o kůru polen a zaříznutím pásky.**
- **Bezpečnostní obuv S3 (EN ISO 20345) – Ochrana nohou při manipulaci s 25–30kg pytli.**
- **Ergonomický zdvih / rudl – Pro přepravu 30kg pytlů používejte skladový rudl a zvedejte s rovnými zády.**
- **Ochranné brýle (při pytlování dřeva) – Ochrana zraku před třískami a kůrou.**
- **Zajištění stability stohu – Chraňte osoby ve skladu před sesutím špatně naskládané palety.**

> **Výstraha pro obsluhu:** Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte pevnost spodního švu a neporušenost síťoviny před nasypáním 30kg dávky.
2. Ověřte, že modrý stahovací úvazek je volně průchozí po celém obvodu hrdla.
3. Kontrolujte hmotnost náplně na váze – nepřekračujte limit 30 kg!
4. U krbového dřeva skládejte polena rovnaně v tubusu, aby ostré konce netrčely kolmo proti síti.
5. Zkontrolujte, že dřevěné palety nemají vyčnívající hřebíky.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozevřete oranžový pytel 50 × 80 cm (nebo jej navlékněte na pytlovací stojan) a naplňte max. do 30 kg.
2. Ponechte u hrdla dostatečný přesah ~12 cm, stáhněte oba konce modrého úvazku a pevně zavažte.
3. Zvedejte pytel vždy obouruč (jedna ruka za zřasené hrdlo pod uzlem, druhá pod dnem) – nikdy neškubejte jen za tkanici!

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Skládejte pytle na palety křížovou vazbou a při vyšší vrstvě oviňte paletu prodyšnou fixační sítí.
5. Brambory skladujte v temném chladném sklepě (+4 až +6 °C); krbové dříví pod větraným přístřeškem mimo přímé UV záření.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Nepoužité pytle skladujte v suchém a zastíněném prostoru.
Pravidelně	Po vyprázdnění nepoškozené pytle očistěte od hlíny či kůry a uložte v suchu.
Pravidelně	Opotřebené pytle vytřiďte do plastového odpadu.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Protržení boku pytle ostrým sukem polena	Násilné pěchování přerostlých polen (> 35 cm) napříč pytlem	Pro pytle šířky 50 cm používejte polena délky 25–33 cm skládaná v plnicím válci.
Uvolnění uzlu na modré pásce při přepravě	Zavázání pouze jednoduchým kluzným uzlem	Hladkou PP stahovací pásku u 30kg pytlů vždy jistěte dvojitým uzlem.
Degradace sítě na nekryté skládce dřeva	Celoroční přímé sluneční UV záření	Zakryjte horní rovinu palet nepromokavou UV stabilní plachtou.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Rašlové pytle se stahovacím úvazkem 50 × 80 cm, nosnost 30 kg, oranžové (100 ks)**
Typové označení / Model:	**GE1222_G71982B** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Rašlové pytle se stahovacím úvazkem 50 × 80 cm, nosnost 30 kg, oranžové (100 ks)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 13432 / Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.