Nástěnné držáky a organizéry na zahradní nářadí a úklidové pomůcky

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA NÁŘADÍ, MOPY A KOŠŤATA – 3 ÚCHYTŮ + 4 HÁČKŮ

Model: GE1222_G73317 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Praktický nástěnný držák (organizér) GEKO G73317 (katalogový kód GE1222_G73317) vybavený 3 automatickými samosvornými kuličkovými úchyty s protiskluzovými pryžovými lamelami a 4 integrovanými výklopnými háčky. Díky gravitačnímu klínovému principu kuliček spolehlivě sevře kulaté násady košťat, mopů, hrabí, motyk, lopat či topůrka ručního nářadí jednou rukou a udrží pořádek v garáži, dílně, zahradním domku i úklidové komoře.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Značka / model	GEKO G73317 (katalogový kód GE1222_G73317)
Počet samosvorných čelistí	3 míst pro násady a rukojeti s kulatým průřezem
Počet přídavných háčků	4 výklopných předních háčků (na utěrky, smetáčky, rukavice, šňůry)
Rozsah průměru upínaných násad	cca Ø 15 – 28 mm (automatické přizpůsobení tloušťce násady)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Značka / model	GEKO G73317 (katalogový kód GE1222_G73317)
Počet samosvorných čelistí	3 míst pro násady a rukojeti s kulatým průřezem
Počet přídavných háčků	4 výklopných předních háčků (na utěrky, smetáčky, rukavice, šňůry)
Rozsah průměru upínaných násad	cca Ø 15 – 28 mm (automatické přizpůsobení tloušťce násady)
Princip sevření násady	Gravitační odvalovací kulička + protilehlá ozubená pryžová vložka
Materiál lišty	Houževnatý černý technický plast PP/ABS odolný vlhkosti a korozi
Způsob montáže	Přišroubování na zeď skrz zapuštěné montážní otvory v nosné liště
Ovládání jednou rukou	Vložení zatlačením násady; uvolnění lehkým nadzvednutím násady vzhůru
Barva	Černá / antracitová
Použití v interiéru i pod přístřeškem	Úklidová komora, koupelna, garáž, dílna, zahradní domek, sklep
Orientační nosnost jedné čelisti	cca 2 – 3 kg (při pevném ukotvení do plného zdiva)
Údržba	Plně omyvatelné provedení

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Nosná nástěnná lišta (3 sekcí)** – Tuhý žebrovaný profil přenášející zatížení do stěny.
- **2. Samosvorné přítlačné kuličky (3 ks)** – Vlastní vahou násady se zaklínují a přitlačují tyč k protilehlé stěně.
- **3. Protiskluzové pryžové hřebínky** – Zvyšují tření na dřevěných, hliníkových i plastových násadách.
- **4. Výklopné přední háčky (4 ks)** – Lze je vyklopit pro zavěšení drobných pomůcek nebo zaklopit do roviny.
- **5. Zapuštěné montážní otvory** – Průchozí otvory mezi sekcemi pro pevné přišroubování ke zdi.
- **6. Šikmé vodicí dráhy kuliček** – Zajišťují plynulé sevření tenkých i silných násad.
- **7. Zaoblené náběhové čelisti** – Usnadňují rychlé zacvaknutí násady zepředu jednou rukou.
- **8. Zadní opěrná rovina lišty** – Stabilně doléhá na rovný povrch stěny nebo obkladu.
- **9. Čepy výklopných háčků** – Drží háčky v horní klidové i dolní pracovní poloze.
- **10. Odolný plastový výlisek** – Nerezaví ve vlhké úklidové místnosti ani v nevytápěné garáži.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

POZOR NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VE ZDI! – Před vrtáním hmoždinek vždy zkontrolujte zeď detektorem elektrických kabelů a vodovodních trubek!

POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE PŘI VRTÁNÍ! – Při vrtání otvorů do zdiva či obkladu chraňte oči dle EN 166.

ZVOLTE SPRÁVNÉ HMOŽDINKY DLE ZDIVA! – Do dutých cihel a sádrokartonu použijte speciální uzlovací/kotvící hmoždinky!

UVOLŇUJTE NÁSADU NADZVEDNUTÍM! – Rváním násady hrubou silou kolmo ze zdi bez nadzvednutí opotřebováváte pryžové lamely.

ZAVĚŠUJTE ČISTÉ A SUCHÉ RUKOJETI! – Mastnota ze strojního oleje snižuje samosvorný účinek kuličkového zámku.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ KOTVĚTE VÝHRADNĚ DO ÚNOSNÉ STĚNY (zdivo, beton, dřevěný trám, OSB deska) vhodnými hmoždinkami a vruty ve všech montážních otvorech!
- ⚠️ Nezavěšujte ostré nechráněné nástroje (kosy, srpy, pily) ve výšce očí a v dosahu malých dětí!
- ⚠️ Nepřetěžujte jednotlivé kuličkové úchyty extrémně těžkými ocelovými páčidly či palicemi nad nosnost jedné sekce!
- ⚠️ Zasouvejte pouze suché a odmaštěné násady – zaolejovaná kovová trubka může v gumových lamelách proklouznout!

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Vyberte místo na stěně v takové výšce, aby nejtěžší mopy a hrábě visely cca 5–10 cm nad podlahou a nedotýkaly se země.
2. Detektorem kovů a vedení ověřte, že v místě vrtání nevedou elektrické kabely ani trubky.
3. Přiložte lištu s vodováhou vodorovně ke stěně a tužkou označte středy montážních otvorů.
4. Vyvrtejte otvory, vložte hmoždinky odpovídající typu stěny a pevně přišroubujte celou lištu ve všech otvorech.
5. Vyzkoušejte lehký chod všech kuliček i všech výklopných háčků.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Pro upnutí uchopte násadu koštěte nebo nářadí, zatlačte ji zepředu mezi kuličku a gumový hřebínek a lehce ji pusťte dolů – kulička se automaticky zaklínuje.
2. Pro vyjmutí násadu nejprve lehce nadzvedněte o 1–2 cm směrem vzhůru (tím se odvaluje kulička do volné polohy) a vytáhněte k sobě.
3. Pro zavěšení lopatky, smetáčku, hadříku či zahradnických nůžek s poutkem vyklopte libovolný z předních háčků směrem dolů.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Nepoužívané háčky zaklopte nahoru do těla lišty, aby nepřekážely při průchodu.
5. Těžší zahradní nářadí (rýče, kovové hrábě) umísťujte rovnoměrně vedle kotevních vrutů.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Čištění	Otřete plastové tělo a pryžové hřebínky vlhkým hadříkem se saponátem (zejména po zanesení zahradním prachem, který snižuje tření).
Zákaz mazání kuliček	Nikdy nemazejte kuličky ani gumové lamely olejem či silikonem – držák funguje na principu tření!
Kontrola ukotvení	Jednou za sezónu zkontrolujte dotažení vrutů ve zdi.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Hladká kovová násada mopu v držáku sjíždí	Násada je mokrá od saponátu, mastná nebo má průměr pod 15 mm	Otřete a odmastěte násadu i gumové lamely držáku; extrémně tenké náčiní zavěste za očko na výklopný háček.
Násada jde z držáku vyjmout příliš ztuha	Taháte násadu přímo k sobě proti zaklínované kuličce	Nejprve násadu lehce přizvedněte směrem ke stropu – kulička se okamžitě uvolní.
Lišta se prohýbá při vkládání násad	Uchyceno pouze na krajní vruty bez středového kotvení	Doplňte vruty s hmoždinkami i do vnitřních montážních otvorů lišty.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA NÁŘADÍ, MOPY A KOŠŤATA – 3 ÚCHYTŮ + 4 HÁČKŮ**
Typové označení / Model: **GE1222_G73317** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA NÁŘADÍ, MOPY A KOŠŤATA – 3 ÚCHYTŮ + 4 HÁČKŮ

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100 (Bezpečnost úložných nástěnných držáků)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.