Zimní montérské rukavice z kozí kůže

Zimní montérské pracovní rukavice z jemné kozí kůže se suchým zipem, vel. 8 (M) – GEKO G73515

Model: GE1222_G73515 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Prémiové zimní montérské rukavice GEKO G73515 ve velikosti 8 (M) kombinující dlaň, palec, ukazováček a konečky prstů z měkké světle šedé lícové kozi usně s pružným červeným textilním hřbetem, vnitřní hřejivou zimní podšívkou a manžetou se stahovacím páskem na suchý zip.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G73515 (G73515)
Výrobce	GEKO
Velikost rukavic	8 / M
Materiál dlaně a prstů	Jemná světle šedá lícová kozí kůže (vysoká hmatová citlivost a odolnost)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G73515 (G73515)
Výrobce	GEKO
Velikost rukavic	8 / M
Materiál dlaně a prstů	Jemná světle šedá lícová kozí kůže (vysoká hmatová citlivost a odolnost)
Materiál hřbetu ruky	Pružná prodyšná červená tkanina (spandex / bavlna)
Vnitřní zateplení	Celoplošná měkká zimní fleecová termoizolační podšívka
Střih ukazováčku a špiček	Celokožený palec a ukazováček + kožené překrytí konečků všech prstů
Zapínání na zápěstí	Široká elastická manžeta s nastavitelným páskem na suchý zip (Velcro)
Kategorie OOPP	Kategorie II (ochrana proti mechanickým rizikům a chladu)
Harmonizované normy	EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2006
Balení	1 pár rukavic se závěsnou kartou GEKO
Určení	Přesné zimní montáže, autoservis, doprava, strojírenství, údržba

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Dlaň z lícové kozí kůže (pár)** – Jednolitý přírodní výsek bez dlaňových švů zaručující výborný cit a odolnost proti oděru.
- **2. Celokožený ukazováček a palec (pár)** – Zesílená ochrana nejvíce namáhaných prstů při manipulaci se šrouby a nářadím.
- **3. Kožené krytí konečků prstů (pár)** – Chrání špičky prstů a švy před prodřením na hřbetní straně.
- **4. Červený elastický hřbet (pár)** – Přizpůsobivá tkanina neomezující sevření pěsti a odvádějící přebytečnou vlhkost.
- **5. Vnitřní zimní fleecová podšívka (integrovaná)** – Příjemná hřejivá vrstva chránící ruce před kontaktním i konvekčním chladem.
- **6. Elastická zápěstní manžeta (pár)** – Pružný červený lem obepínající zápěstí.
- **7. Stahovací pásek se suchým zipem (pár)** – Bílo-červená přezka pro přesné utažení rukavice kolem zápěstí proti vniknutí sněhu a špon.
- **8. Dvojité pevnostní švy (integrované)** – Odolné prošití spojů mezi kozí usní a textilním hřbetem.
- **9. Hřbetní potisk GEKO / CE / EN 388 / EN 511 (pár)** – Normativní označení certifikace a ochranných vlastností.
- **10. Závěsná papírová etiketa vel. 8 (1 ks)** – Označení velikosti 8, kódu modelu a pokynů k údržbě.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

- **Přesná velikost 8 (M) – EN ISO 21420 (správně padnoucí montérská rukavice zachovává cit pro drobný spojovací materiál)**
- **Zákaz obsluhy nekrytých rotujících vřeten – Nebezpečí namotání rukavice na rotující vrták, soustruh nebo frézu!**
- **Nevhodné pro svařování a agresivní chemii – Rukavice nenahrazují svářečské rukavice EN 12477 ani protichemické rukavice EN ISO 374**
- **Ochrana zraku při montážních pracích – EN ISO 16321-1 (doporučený doplněk při práci s ručním a aku nářadím)**
- **Kontrola alergenů v usni – Přírodní činěná useň může u mimořádně citlivých jedinců způsobit podráždění pokožky**

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před zahájením směny zkontrolujte celistvost kozí kůže v dlani, pevnost švů mezi prsty a funkčnost suchého zipu na zápěstí.
2. Ověřte, že vnitřní fleecová podšívka je suchá a čistá a že do rukavice nezapadly kovové třísky.
3. Zkontrolujte, že velikost 8 (M) nesvírá ruku příliš těsně – omezený krevní oběh snižuje odolnost prstů vůči mrazu.
4. Nikdy nepoužívejte kožené montérské rukavice pro práci na zařízeních pod elektrickým napětím.
5. Nepoužívejte rukavice k uchopování horkých svařenců ani ostrých plechů vyžadujících neprořeznou třídu D–F.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozepněte suchý zip na manžetě, navlékněte rukavice na suché ruce a přezku na zápěstí přiměřeně dotáhněte.
2. Využijte měkkou lícovou kozí useň pro jemné montážní úkony v chladu – manipulaci s maticemi, ráčnou, aku šroubovákem či volantem.
3. Chraňte přírodní kůži před zbytečným promáčením ve vodě, sněhové břečce a olejích, které snižují její prodyšnost a tepelný odpor.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Před prací u stacionárních rotačních strojů rukavice vždy sejměte.
5. Po skončení práce odepněte suchý zip a rukavice stahujte rovnoměrně za prsty, aby se nevyvrátila vnitřní zimní podšívka.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Kožené rukavice nikdy neperte v pračce ani nečistěte chemickými rozpouštědly – nečistoty otřete mírně navlhčeným hadříkem a nechte volně vyschnout mimo radiátor!
Pravidelně	Pokud kozí useň po navlhnutí mírně ztuhne, promněte ji po vyschnutí v dlaních nebo ošetřete tenkou vrstvou bezbarvého balzámu na pracovní kůži.
Pravidelně	Udržujte háčky suchého zipu čisté bez namotaných vláken a skladujte rukavice v suchém větraném prostoru (+5 až +25 °C).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Kozí kůže po práci ve sněhu ztvrdla a ztratila ohebnost	Příliš rychlé sušení mokré usně na horkém topení.	Sušte vždy pomalu při pokojové teplotě a suchou useň jemně promněte a ošetřete tukem na kůži.
Suchý zip na manžetě nedrží zapnutý	Zanesení háčků suchého zipu prachem, nitěmi nebo pilinami.	Vyčistěte háčkovou stranu zipu tuhým kartáčkem nebo hrotem pinzety.
Vytažení vnitřní podšívky při sundávání rukavice	Prudké stažení zpocené rukavice za manžetu.	Přidržte špičky prstů druhé ruky při stahování rukavice a nechte podšívku před dalším nasazením proschnout.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Zimní montérské pracovní rukavice z jemné kozí kůže se suchým zipem, vel. 8 (M) – GEKO G73515**
Typové označení / Model:	**GE1222_G73515** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Zimní montérské pracovní rukavice z jemné kozí kůže se suchým zipem, vel. 8 (M) – GEKO G73515

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018; EN 511:2006

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.