Ochranné pracovní rukavice (latex)

Ochranné pracovní rukavice GEKO máčené v zdrsněném latexu, vel. 11 (červeno-černé)

Model: GE1222_G73534 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Bezešvé pletené pracovní rukavice GEKO G73534 ve velikosti 11 (XXL) z červeného polyesterového úpletu s černým protiskluzovým zdrsněným latexovým povrstvením dlaně a prstů (EN 388: 2121X) a světle modrým lemem manžety pro stavebnictví, dopravu a manipulaci s kluzkými břemeny.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G73534 / G73534
Velikost rukavic	11 / XXL (pro obvod dlaně cca 279 mm, délka ruky 215 mm)
Nosný podkladový úplet	100 % bezešvý pružný polyester (červený, hustota pletení 13G)
Funkční povrstvení dlaně	přírodní vulkanizovaný latex v černé barvě se zdrsněným (crinkle) reliéfem

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G73534 / G73534
Velikost rukavic	11 / XXL (pro obvod dlaně cca 279 mm, délka ruky 215 mm)
Nosný podkladový úplet	100 % bezešvý pružný polyester (červený, hustota pletení 13G)
Funkční povrstvení dlaně	přírodní vulkanizovaný latex v černé barvě se zdrsněným (crinkle) reliéfem
Rozsah povrstvení	celá dlaň, vnitřní strana prstů a přetažení přes špičky prstů
Kategorie OOPP	Kategorie II dle Nařízení (EU) 2016/425
Odolnost vůči oděru (EN 388)	úroveň 2 (spolehlivá mechanická ochrana s vysokou pružností latexu)
Odolnost proti prořízntutí / dalšímu trhání	úroveň 1 (Coup test) / úroveň 2 (pevnost v natržení)
Odolnost proti propíchnutí (EN 388)	úroveň 1 (mechanický profil 2121 / 2121X)
Zakončení zápěstí	pružná červená žebrovaná manžeta se světle modrým obšitím lemu (vel. 11)
Protiskluzový účinek	výrazný vrásčitý latexový dezén pro pevný úchop za sucha i vlhka
Balení / hmotnost páru	1 pár / cca 72 g

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bezešvý červený polyesterový úplet 13G** – 1 pár — prostorný pružný korpus velikosti 11 (XXL) bez vnitřních švů
- **2. Černá zdrsněná latexová vrstva dlaně** – 2 zóny — silnější elastický povlak s protiskluzovým crinkle povrchem
- **3. Latexové krytí konečků prstů** – 10 zakončení — tlumí otlaky a chrání nehtová lůžka u stavebních prvků
- **4. Prodyšný červený hřbet rukavice** – 2 plochy — odvádí přebytečné teplo při těžké ruční manipulaci
- **5. Pružná žebrovaná manžeta** – 2 ks — spolehlivě drží rukavici na silnějším zápěstí
- **6. Světle modrý obšívací lem (overlock)** – 2 okraje — barevná identifikace velikosti 11 a ochrana proti párání
- **7. Zesílené latexové sedlo palce** – 2 zóny — vysoká přilnavost při přenášení desek, cihel a lešenářských trubek
- **8. Certifikační potisk GEKO®** – 2 potisky — ozubené logo GEKO®, model G73534, velikost 11, CE a EN 388 (2121)
- **9. Pravá rukavice páru (R)** – 1 ks — pětiprsté provedení pro pravou ruku
- **10. Levá rukavice páru (L)** – 1 ks — pětiprsté provedení pro levou ruku

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Upozornění na přírodní kaučukový latex – Výrobek obsahuje přírodní latex, který může u citlivých osob vyvolat alergickou kožní reakci; při zarudnutí ihned přerušte používání.

Ochrana zraku na stavbě a ve skladu – Při sekání, řezání a nakládce sypkých či kusových hmot používejte brýle dle EN 166.

Bezpečnostní obuv s tužinkou – Při manipulaci s betonovými prvky, dřevem a paletami noste obuv třídy S1P / S3 dle EN ISO 20345.

Zákaz používání u točivých strojů – Zdrsněný latex má vysokou adhezi — nikdy nepracujte v blízkosti rotujících vřeten, pil a míchaček.

Nevhodné pro ropné oleje a rozpouštědla – Přírodní latex v kontaktu s motorovými oleji, naftou a benzínem bobtná a degraduje; pro oleje zvolte nitril.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte potisk na hřbetu: logo GEKO®, model G73534, velikost 11, značku CE a profil EN 388 (2121).
2. Prohlédněte černý vrásčitý latex v dlani — nesmí být lepkavý, zpuchřelý od oleje ani natržený.
3. Ověřte světle modré obšití manžety a pružnost nápletu na zápěstí.
4. Zkontrolujte, že vnitřek úpletu je suchý a čistý bez úlomků malty či třísek.
5. Ověřte absenci alergie na přírodní latex a ujistěte se, že pracoviště nevyžaduje styk s ropnými produkty.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Navlékněte rukavice velikosti 11 na suché a čisté ruce; srovnejte prsty až do latexových špiček.
2. Přetáhněte červenou žebrovanou manžetu se světle modrým lemem přes zápěstí.
3. Využívejte vysokou adhezi zdrsněného latexu při přenášení dlaždic, cihel, plastových přepravek, skleněných tabulí s obroušenou hranou a dřeva.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Vyvarujte se kontaktu dlaně s motorovou naftou, hydraulickým olejem a ředidly.
5. Po práci oklepejte stavební prach, rukavice sejměte a nechte volně provětrat ve stínu.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Znečištěnou latexovou dlaň opláchněte vlažnou vodou s jemným mýdlem a nechte uschnout při pokojové teplotě mimo sluneční záření.
Pravidelně	Nikdy nesušte latexové rukavice na přímém slunci (UV záření rozkládá přírodní kaučuk) ani na horkých radiátorech.
Pravidelně	Skladujte v temnu, suchu a chladu (+5 °C až +25 °C); ztvrdlé, lepkavé nebo prodřené rukavice vyřaďte.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Bobtnání a lepkavost černé dlaně	Kontakt přírodního latexu s minerálním olejem nebo benzínem	Rukavice okamžitě vyřaďte a pro zaolejované prostředí použijte nitrilové rukavice GEKO.
Svědění nebo zarudnutí pokožky rukou	Přecitlivělost na proteiny přírodního latexu nebo zapaření	Rukavice ihned sejměte, ruce omyjte vodou a přejděte na bezlatexové nitrilové či PU rukavice.
Ztuhnutí a drolení latexu po sezóně	Dlouhodobé vystavení UV záření na okně či v kabině vozu	Vyřaďte degradovaný pár a nové latexové rukavice ukládejte vždy do tmavé skříňky.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Ochranné pracovní rukavice GEKO máčené v zdrsněném latexu, vel. 11 (červeno-černé)**
Typové označení / Model: **GE1222_G73534** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Ochranné pracovní rukavice GEKO máčené v zdrsněném latexu, vel. 11 (červeno-černé)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018 (2121X)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.