Autodoplňky – celoroční termoizolační a protinámrazové clony na sklo

Termoizolační protinámrazová a sluneční clona na čelní sklo 150 × 70 cm s uchy – GEKO

Model: GE1222_G73858 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Oboustranně prošívaná stříbrná hliníková termoizolační clona na čelní sklo GEKO G73858 o rozměru 150 × 70 cm s bočními uchy pro přivření do dveří a gumovými stahovacími poutky (pozn.: katalogový přepis „protiskluzová“ vychází z polského „antyszronowa“ = protinámrazová a protislunční clona).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Modelové označení	GEKO G73858 (GE1222_G73858)
Rozměry hlavní plochy	150 × 70 cm (bez bočních montážních uch)
Celková šířka včetně bočních uch	cca 185–200 cm (pro spolehlivé sevření v předních dveřích osobních vozů)
Skutečná funkce výrobku	Celoroční termoizolační clona: V ZIMĚ proti námraze a ledu, V LÉTĚ proti přehřívání kabiny a UV záření

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Modelové označení	GEKO G73858 (GE1222_G73858)
Rozměry hlavní plochy	150 × 70 cm (bez bočních montážních uch)
Celková šířka včetně bočních uch	cca 185–200 cm (pro spolehlivé sevření v předních dveřích osobních vozů)
Skutečná funkce výrobku	Celoroční termoizolační clona: V ZIMĚ proti námraze a ledu, V LÉTĚ proti přehřívání kabiny a UV záření
Materiál	Vícevrstvá tepelně-izolační PE pěna s oboustrannou reflexní hliníkovou (ALU) fólií
Povrchové provedení	Čtvercové/kosočtverečné prošívání s černým textilním lemováním po celém obvodu
Systém uchycení	2× zaoblené boční ucho do předních dveří + přidržení spodního lemu stěrači
Skladovací zajištění	2× přišité černé elastické gumové poutko pro sepnutí srolované clony
Teplotní odolnost	-40 °C až +70 °C (nepřimrzá ke sklu v mrazu, odráží sluneční sálání v létě)
Voděodolnost	Nenasákavé hliníkovo-pěnové jádro – stačí setřepnout sníh či kapky vody
Hmotnost	cca 140 g (ultralehká, skladná válečková role)
Kompatibilita	Většina osobních automobilů (hatchback, sedan, kombi, městské vozy)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Reflexní hliníková (ALU) vrstva** – V létě odráží sluneční paprsky a chrání palubní desku; v zimě brání tvorbě jinovatky na skle.
- **2. Tepelně-izolační pěnové PE jádro** – Odděluje sklo od mrazivého vzduchu i horkého letního sálání.
- **3. Prošívaná struktura 150 × 70 cm** – Zvyšuje odolnost proti roztržení a usnadňuje skládání i rolování.
- **4. Levé a pravé zaoblené boční ucho** – Zasouvají se do rámu předních dveří – clonu nelze ukrást ani ji neodfoukne vítr.
- **5. Černá obvodová textilní lemovka** – Chrání hrany hliníkové fólie před třepením a neškrábe lak A-sloupků.
- **6. 2× černé elastické stahovací poutko** – Po srolování clony do úhledného válečku ji poutka pevně zajistí pro uložení v kufru.
- **7. Nenasákavý omyvatelný povrch** – Snadná údržba a okamžité oklepání sněhu bez promáčení.
- **8. Kompaktní výška 70 cm** – Přesně pokrývá zorné pole čelního skla běžných osobních vozidel.
- **9. Možnost interiérového použití v létě** – V horkých dnech lze clonu rozložit i zevnitř za čelní sklo (přidržet slunečními clonami).
- **10. Nízká hmotnost a skladnost** – Srolovaný váleček nezabírá téměř žádné místo v zavazadlovém prostoru.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ JÍZDY S NASAZENOU CLONOU – Před rozjezdem VŽDY clonu sejměte z čelního skla – zakrývá 100 % výhledu řidiče!

Nepoužívejte jako pochozí rohož na zem – Navzdory strojovému překladu v názvu je hliníková clona určena VÝHRADNĚ NA SKLO VOZIDLA – na zemi či ledu klouže!

Vypnutí automatických stěračů – Před vypnutím zapalování vypněte dešťový senzor, aby stěrače ráno nepotrhaly přiloženou clonu!

Opatrnost při silném bočním větru – Při nasazování nejprve přivřete jedno ucho do dveří, aby vám vítr clonu nevytrhl do vozovky.

Ochrana hliníkové fólie před ostrými škrabkami – Neškrábejte led přímo po povrchu clony plastovou škrabkou.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte čistotu čelního skla a gumových břitů stěračů před přiložením clony.
2. Vypněte páčku stěračů (včetně automatického režimu AUTO).
3. Rozviňte clonu stažením obou černých gumových poutek z válečku.
4. Zkontrolujte, že boční ucha nejsou poškozená.
5. Při venkovní zimní montáži přiklopte spodní okraj clony raménky stěračů pro maximální odolnost proti podfouknutí.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Odvinete clonu 150 × 70 cm a přiložte ji stříbrnou plochou zvenku na čelní sklo zaparkovaného vozu.
2. Otevřete dveře řidiče, založte levé ucho naplocho přes sloupek dovnitř kabiny a dveře zavřete.
3. Přejděte ke dveřím spolujezdce, napněte clonu hladce přes sklo, vložte pravé ucho dovnitř a dveře zavřete.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Pro dokonalé přitlačení spodního okraje v zimní vánici nadzvedněte stěrače a přiložte je přes spodní lem clony.
5. Před jízdou odklopte stěrače, otevřete přední dveře, vyklepejte z clony sníh, srolujte ji do válečku a zajistěte oběma černými gumovými poutky.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Sníh a vodu z povrchu hliníkové fólie po sejmutí vyklepejte a před dlouhodobým uskladněním nechte clonu oschnout.
Pravidelně	V případě znečištění otřete vlhkým hadříkem s vlažnou mýdlovou vodou (neperte v pračce a nepoužívejte rozpouštědla).
Pravidelně	Skladujte srolovanou v gumových poutkách mimo ostré předměty v kufru.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vítr nadzvedává spodní okraj clony	Clona je držena pouze bočními uchy ve dveřích	Přitlačte spodní okraj clony ke sklu přiklopením obou ramének předních stěračů.
Po prudkém dešti prolnula kapka kolem těsnění dveří	Boční ucho bylo v těsnění zmačkané do skladu	Vyrovnejte boční ucho v rámu dveří zcela naplocho a směrem mírně dolů.
Hliníková fólie se mačká při skládání na čtverce	Ostré překládání stále ve stejném lomu	Místo skládání do ostrých rohů clonu vždy volně ROLUJTE do válečku a spínejte všitými gumičkami.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Termoizolační protinámrazová a sluneční clona na čelní sklo 150 × 70 cm s uchy – GEKO**
Typové označení / Model: **GE1222_G73858** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Termoizolační protinámrazová a sluneční clona na čelní sklo 150 × 70 cm s uchy – GEKO

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Interní jakostní a bezpečnostní norma GEKO Automotive Accessories

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.