Zateplené zimní ochranné pracovní rukavice

Zimní zateplené fluorescenční pracovní rukavice s zdrsněným latexovým polomáčením, vel. 8 (M) – GEKO G75000

Model: GE1222_G75000 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Zateplené zimní ochranné pracovní rukavice GEKO G75000 ve velikosti 8 (M) z vysoce viditelného fluorescenčního žluto-zeleného termoúpletu s vnitřním česaným zateplením a černou protiskluzovou vrstvou zdrsněného přírodního latexu v dlani a na prstech (EN 388:2016+A1:2018 – 2122X).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G75000 (G75000)
Výrobce	GEKO
Velikost rukavic	8 / M
Kategorie OOPP	Kategorie II – ochrana proti středním mechanickým rizikům a chladu

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G75000 (G75000)
Výrobce	GEKO
Velikost rukavic	8 / M
Kategorie OOPP	Kategorie II – ochrana proti středním mechanickým rizikům a chladu
Mechanická odolnost dle EN 388	EN 388:2016+A1:2018 – třída 2 1 2 2 X (oděr 2, prořez 1, další trhání 2, propíchnutí 2)
Nosný úplet a zateplení	Bezešvý fluorescenční žlutý zateplený froté/akrylový úplet s hřejivým vlasem uvnitř
Povrstvení dlaně a prstů	Černý zdrsněný (crinkle / pěnový) přírodní latex pro jistý úchop v chladu a vlhku
Provedení hřbetu ruky	Nepovrstvený prodyšný fluorescenční úplet s potiskem CE / EN 388 (vel. 8) GEKO
Zakončení zápěstí	Pružná pletená manžeta s barevným obšitím lemu
Upozornění na alergeny	Povrstvení obsahuje přírodní kaučukový latex (může vyvolat alergickou reakci)
Zákaz u rotujících strojů	NEPOUŽÍVEJTE u nechráněných rotujících vřeten, vrtaček a pil (riziko namotání!)
Balení	1 pár rukavic vel. 8

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Zateplený fluorescenční úplet rukavice (pár)** – Dvouvrstvý hřejivý úplet chránící ruce před chladem a zvyšující viditelnost.
- **2. Černé zdrsněné latexové povrstvení dlaně (pár)** – Neklouzavá ohebná vrstva zajišťující pevný úchop i v mrazu.
- **3. Povrstvené špičky prstů (10 prstů)** – Chrání prsty před oděrem a vlhkostí při uchopování studeného materiálu.
- **4. Vnitřní česaná termoizolační vrstva (uvnitř)** – Měkký froté vlas udržující teplo kolem prstů a dlaně.
- **5. Prodyšný fluorescenční hřbet ruky (pár)** – Zajišťuje odvětrání potu a výraznou viditelnost rukou při signalizaci.
- **6. Pružná žebrovaná manžeta na zápěstí (pár)** – Těsně obepíná zápěstí proti zapadávání sněhu a nečistot.
- **7. Obšitý barevný okraj manžety (pár)** – Zpevňuje okraj úpletu proti roztřepení.
- **8. Certifikační potisk GEKO CE EN 388 vel. 8 (na hřbetu)** – Přehledné značení normy EN 388:2016+A1:2018 (2122X) a velikosti 8.
- **9. Bezešvé pletené meziprstí (integrované)** – Pohodlné celodenní nošení bez dráždivých švů.
- **10. Spojovací etiketa / závěs páru (1 ks)** – Spotřebitelské spojení páru.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ POUŽITÍ U ROTUJÍCÍCH STROJŮ! – EN ISO 21420 / EN 388 – nikdy nenoste rukavice u rotujících vrtáků, soustruhů a kotoučů, kde hrozí zachycení a vtažení ruky!

Omezení mechanické ochrany (2122X) – EN 388:2016+A1:2018 – rukavice nechrání proti pořezání motorovou pilou ani ostrými čepelemi (třída prořezu 1)

Upozornění na přírodní latex – Obsahuje přírodní kaučukový latex, který může u citlivých osob způsobit alergickou kožní reakci

Zákaz kontaktu s ohněm a rozpouštědly – Rukavice nejsou ohnivzdorné, svářečské ani chemicky odolné vůči kyselinám a ropným látkám!

Správná volba velikosti 8 (M) – Rukavice musí sedět bez škrcení prstů, aby nedocházelo k omezení prokrvení v mrazu

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Vyzkoušejte velikost 8 (M) a ujistěte se, že rukavice neškrtí prsty ani nepřečnívá přes konečky prstů.
2. Zkontrolujte celistvost černého latexového povrstvení v dlani a na prstech (žádné trhliny ani prodřená místa).
3. Ověřte, že vnitřní česaná podšívka je suchá a bez zapadlých ostrých třísek.
4. Zkontrolujte, že prováděná činnost nezahrnuje obsluhu nechráněných točivých strojů.
5. Poškozené nebo ztvrdlé rukavice ihned vyřaďte z používání.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nasaďte rukavice na čisté a suché ruce a urovnejte pružnou manžetu kolem zápěstí.
2. Používejte při zimních zahradních, skladových, montážních a stavebních pracích, přepravě zboží a odklízení sněhu.
3. Zdrsněný povrch přírodního latexu poskytuje výbornou přilnavost na mokrém dřevě, plastu, kovu i kameni.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Chraňte nepovrstvený pletený hřbet rukavice před promáčením vodou a kontaktem s oleji.
5. Po ukončení práce stahujte rukavice opatrně za prstovou část.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Neperte v pračce ani nečistěte chemicky – suché nečistoty vyklepejte či vykartáčujte a latexovou dlaň případně otřete vlažnou vodou.
Pravidelně	Sušte volně při pokojové teplotě mimo dosah přímého slunečního záření a horkých radiátorů.
Pravidelně	Skladujte v suchém a temném prostředí (+5 až +25 °C) v originálním stavu.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Prochladnutí prstů při práci v mokrém sněhu	Promočení nepovrstveného textilního hřbetu rukavice.	Vyměňte navlhlé rukavice za suchý záložní pár a mokré nechte vyschnout při pokojové teplotě.
Zpuchření nebo lepkavost černé dlaně	Styk přírodního latexu s benzínem, oleji nebo UV zářením.	Znehodnocený pár vyřaďte; pro zaolejované díly používejte rukavice s nitrilovým povrstvením.
Pocit těsnosti a brnění prstů	Velikost 8 (M) je pro vaši dlaň příliš malá.	Zvolte větší velikost G75001 (vel. 9) nebo G75003 (vel. 11).

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Zimní zateplené fluorescenční pracovní rukavice s zdrsněným latexovým polomáčením, vel. 8 (M) – GEKO G75000**
Typové označení / Model:	**GE1222_G75000** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Zimní zateplené fluorescenční pracovní rukavice s zdrsněným latexovým polomáčením, vel. 8 (M) – GEKO G75000

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 21420:2020 / EN 420 (Ochranné rukavice – Všeobecné požadavky a zkušební metody)
- EN 388:2016+A1:2018 (Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům – úroveň 2122X)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.