Zateplené zimní ochranné pracovní rukavice

# Zimní zateplené fluorescenční pracovní rukavice s zdrsněným latexovým polomáčením, vel. 9 (L) – GEKO G75001

**Model: GE1222_G75001 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace**




**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

## ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Zateplené zimní ochranné pracovní rukavice GEKO G75001 v nejžádanější univerzální velikosti 9 (L) z vysoce viditelného fluorescenčního žluto-zeleného termoúpletu s vnitřním česaným zateplením a černou protiskluzovou vrstvou zdrsněného přírodního latexu v dlani a na prstech (EN 388:2016+A1:2018 – 2122X).

## KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

| | |
|---|---|
| **Kód produktu / Model** | GE1222_G75001 (G75001) |
| **Výrobce** | GEKO |
| **Velikost rukavic** | 9 / L |
| **Kategorie OOPP** | Kategorie II – ochrana proti středním mechanickým rizikům a chladu |

## 1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

| Technický parametr / Vlastnost | Jmenovitá hodnota / Specifikace |
|---|---|
| Kód produktu / Model | GE1222_G75001 (G75001) |
| Výrobce | GEKO |
| Velikost rukavic | 9 / L |
| Kategorie OOPP | Kategorie II – ochrana proti středním mechanickým rizikům a chladu |
| Mechanická odolnost dle EN 388 | EN 388:2016+A1:2018 – třída 2 1 2 2 X (oděr 2, prořez 1, další trhání 2, propíchnutí 2) |
| Nosný úplet a zateplení | Bezešvý fluorescenční žlutý zateplený froté/akrylový úplet s hřejivým česaným vnitřkem |
| Povrstvení dlaně a prstů | Černý zdrsněný (crinkle / pěnový) přírodní latex pro neklouzavý úchop v mrazu a vlhku |
| Provedení hřbetu ruky | Nepovrstvený prodyšný fluorescenční úplet s potiskem CE / EN 388 GEKO |
| Zakončení zápěstí | Pružná pletená manžeta s barevným obšitím lemu |
| Upozornění na alergeny | Povrstvení obsahuje přírodní kaučukový latex (může vyvolat alergickou reakci) |
| Zákaz u rotujících strojů | NEPOUŽÍVEJTE u nechráněných rotujících vřeten, vrtaček a pil (riziko namotání!) |
| Balení | 1 pár rukavic vel. 9 |

## 2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Zateplený fluorescenční úplet rukavice (pár)** – Dvouvrstvý hřejivý úplet chránící ruce před chladem a zvyšující viditelnost na pracovišti.
- **2. Černé zdrsněné latexové povrstvení dlaně (pár)** – Pružná protiskluzová vrstva nekřehnoucí ani v mrazivém počasí.
- **3. Povrstvené špičky prstů (10 prstů)** – Zvyšují odolnost vůči oděru a chrání bříška prstů před kontaktní vlhkostí.
- **4. Vnitřní česaná termoizolační vrstva (uvnitř)** – Měkký hřejivý vlas udržující tělesné teplo při venkovní práci.
- **5. Prodyšný fluorescenční hřbet ruky (pár)** – Omezuje pocení dlaně a zaručuje výbornou viditelnost rukou za šera.
- **6. Pružná žebrovaná manžeta na zápěstí (pár)** – Spolehlivě drží rukavici na ruce a brání vnikání sněhu a štěrku.
- **7. Obšitý barevný okraj manžety (pár)** – Chrání pletený náplet před páráním a usnadňuje párování podle velikosti.
- **8. Certifikační potisk GEKO CE EN 388 (na hřbetu)** – Značení shody s EN 388:2016+A1:2018 (2122X), piktogram návodu a velikost 9.
- **9. Bezešvý ergonomický střih (integrovaný)** – Přirozeně kopíruje tvar ruky bez vnitřních švů tlačících do prstů.
- **10. Spojovací etiketa / závěs páru (1 ks)** – Originální sepnutí páru při dodání.

## 3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

**ZÁKAZ POUŽITÍ U ROTUJÍCÍCH STROJŮ! – EN ISO 21420 / EN 388 – nepoužívejte rukavice tam, kde hrozí zachycení rukavice pohyblivými nebo rotujícími částmi strojů!**

**Omezení mechanické ochrany (2122X) – EN 388:2016+A1:2018 – rukavice jsou určeny pro všeobecnou manipulaci, nikoliv jako protipořezové rukavice k pilám a ostrým plechům**

**Alergologické upozornění (přírodní latex) – Černá vrstva obsahuje přírodní kaučukový latex – při zarudnutí či svědění kůže přestaňte rukavice používat**

**Zákaz svařování a práce s chemikáliemi – Nechrání před plamenem, žhavými rozstřiky kovu, elektrickým proudem ani agresivními rozpouštědly a oleji!**

**Správná volba velikosti 9 (L) – Dobře padnoucí rukavice zachovává jistotu úchopu nářadí i tepelnou izolační vrstvu vzduchu**

**Výstraha pro obsluhu:** Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

## 4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:** Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

## 5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

**Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:**
1. Vyzkoušejte rukavice velikosti 9 (L) – prsty musí mít přirozenou volnost ohybu bez přečnívání či škrcení.
2. Před každou směnou zkontrolujte černou zdrsněnou latexovou vrstvu, zda není prodřená, zpuchřelá nebo prasklá.
3. Přesvědčte se, že je vnitřní froté podšívka dokonale suchá a čistá.
4. Ověřte, že na pracovišti nehrozí namotání úpletu na rotující vřeteno vrtačky, soustruhu či míchačky.
5. Při zjištění trhliny nebo nasáknutí olejem pár okamžitě vyřaďte a vyměňte za nový.

## 6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Navlékněte rukavice na suché ruce a přetáhněte pružný náplet přes zápěstí.
2. Využívejte rukavice při zimních montážních, stavebních, skladových, dopravních a zahradnických pracích v chladném prostředí.
3. Zdrsněný černý latex zaručuje neklouzavé držení ručního nářadí, trubek, hranolů, přepravek i lopat na sníh.

## 6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Chraňte prodyšný fluorescenční hřbet před politím vodou, benzínem či oleji.
5. Po skončení práce rukavice sejměte postupným povolením prstů a uložte je k proschnutí.

## 7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

| Interval údržby | Předepsaný servisní úkon / Ošetření |
|---|---|
| Pravidelně | Rukavice neperte v pračce ani chemicky nečistěte – zaschlé bláto jemně vykartáčujte a latexovou dlaň otřete vlhkým hadříkem. |
| Pravidelně | Sušte volně rozložené při pokojové teplotě (cca +20 °C) – nikdy nepokládejte přímo na horký radiátor ani na přímé slunce! |
| Pravidelně | Skladujte v suchém, větraném a temném prostoru (+5 až +25 °C) mimo zdroje ozónu a UV záření. |

## 8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

| Symptom poruchy | Pravděpodobná příčina | Doporučené nápravné opatření |
|---|---|---|
| Studené ruce po delší práci v mokrém sněhu | Navlhnutí nepovrstveného pleteného hřbetu nebo propocení vnitřku. | Střídejte dva suché páry rukavic během směny a vlhký pár nechte v teple místnosti vyschnout. |
| Bobtnání nebo drolení černého povrstvení dlaně | Kontakt přírodního latexu s motorovým olejem, naftou nebo rozpouštědly. | Poškozený pár vyřaďte; pro práci v zaolejovaném prostředí použijte rukavice máčené v nitrilu. |
| Rukavice je na dlani příliš těsná nebo volná | Nevhodně zvolená velikost 9 (L). | Zvolte menší velikost G75000 (vel. 8) nebo větší velikost G75003 (vel. 11). |

## 9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

**Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):**
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

| | |
|---|---|
| **Dovozce / Zplnomocněný zástupce:** | **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika |
| **Identifikační údaje (IČO):** | 21946288 |
| **Výrobek a obchodní název:** | **Zimní zateplené fluorescenční pracovní rukavice s zdrsněným latexovým polomáčením, vel. 9 (L) – GEKO G75001** |
| **Typové označení / Model:** | **GE1222_G75001** (Značka: GEKO) |
| **Funkce a určení zařízení:** | Zimní zateplené fluorescenční pracovní rukavice s zdrsněným latexovým polomáčením, vel. 9 (L) – GEKO G75001 |

**splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:**

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

**a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):**

- EN ISO 21420:2020 / EN 420 (Ochranné rukavice – Všeobecné požadavky a zkušební metody)
- EN 388:2016+A1:2018 (Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům – úroveň 2122X)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

**Záruční podmínky a servis:** Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.