Osobní ochranné pracovní prostředky — voděodolné máčené rukavice

Voděodolné dvakrát máčené pracovní rukavice (polyester / latex) — vel. 8 GEKO G75028

Model: GE1222_G75028 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Celoplošně voděodolné pracovní rukavice GEKO G75028 ve velikosti 8 (velikost M) na bezešvém polyesterovém úpletu s dvojitým latexovým máčením — hladkou světle modrou nepropustnou vrstvou přes celou ruku a hrubou tmavě modrou protiskluzovou vrstvou v dlani a na prstech (certifikace EN 388:2016+A1:2018 — 2121).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód výrobku / model	G75028 (GE1222_G75028)
Značka / výrobce	GEKO
Deklarovaná velikost	8 (velikost M)
Nosný vnitřní úplet	Pružný bezešvý polyesterový úplet

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód výrobku / model	G75028 (GE1222_G75028)
Značka / výrobce	GEKO
Deklarovaná velikost	8 (velikost M)
Nosný vnitřní úplet	Pružný bezešvý polyesterový úplet
1. vrstva povrstvení (360°)	Celoplošný hladký světle modrý latex (dlaň i celý hřbet až k nápletu) — voděodolná bariéra
2. vrstva povrstvení (dlaň)	Zdrsněný pěnový/vrásčitý tmavě modrý latex v dlani a na prstech pro jistý úchop za mokra
Mechanická odolnost dle EN 388	2 1 2 1 (oděr 2, proříznutí 1, další trhání 2, propíchnutí 1)
Kategorie a normy OOPP	Kategorie II dle Nařízení (EU) 2016/425 — ČSN EN ISO 21420, ČSN EN 388:2016+A1:2018
Zakončení zápěstí	Pružný žebrovaný náplet s černým obšitím okraje
Upozornění na alergeny	Obsahuje přírodní kaučukový latex (může vyvolat alergickou reakci u citlivých osob)
Balení	1 pár se závěsnou produktovou kartou GEKO
Typické použití	Venkovní stavební práce v dešti, mytí, zahradnictví, vodoinstalace, zemědělství a manipulace s mokrými díly

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bezešvý polyesterový nosný úplet** – 1 pár — tvarově stálá vnitřní kostra rukavice
- **2. Celoplošná hladká vrstva světle modrého latexu** – 1 pár — chrání dlaň i celý hřbet ruky před prosáknutím vody
- **3. Hrubá protiskluzová vrstva tmavě modrého latexu** – V dlani a na prstech — odvádí vodní film a brání vyklouznutí
- **4. Přetažení hrubého latexu přes špičky prstů** – Na všech 5 prstech — zvyšuje odolnost proti prodření špiček
- **5. Pružný pletený náplet zápěstí** – 1 pár — fixuje rukavici na zápěstí (samotný pletený náplet není vodotěsný při ponoření nad zápěstí!)
- **6. Černé obšití lemu nápletu** – 2× — zpevňuje okraj pleteniny
- **7. Normativní potisk GEKO / CE / EN 388 (2121)** – Na hřbetu rukavice
- **8. Ergonomicky tvarované prsty** – Snižují únavu dlaně při dlouhodobém sevření nářadí
- **9. Vnitřní hladká lícní strana úpletu** – Usnadňuje navlékání a snímání
- **10. Závěsná karta GEKO „wodoodporne“** – 1 ks — označení velikosti 8 a piktogram voděodolnosti

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Zákaz práce u rotujících strojů! – Pružný latex s vysokým třením se na vřetenu okamžitě namotá — nepoužívejte u vrtaček, soustruhů a pil!

Zákaz kontaktu s ropnými oleji a ředidly – Přírodní latex bobtná a degraduje v benzínu, naftě, minerálních olejích a organických rozpouštědlech (zvolte nitril).

Ochranné brýle (EN 166) – Při mytí, míchání stavebních směsí a venkovní práci chraňte oči.

Nepromokavý oděv s manžetou přes náplet – Zabrání zatékání dešťové vody shora do pleteného nápletu rukavice.

Kontrola alergie na přírodní latex – Při zarudnutí nebo svědění pokožky rukavice ihned přestaňte používat.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte na kartě a hřbetu správnou velikost 8 a neporušenost obou vrstev modrého latexu (žádné trhlinky ani puchýřky).
2. Pamatujte, že voděodolná je celá máčená část ruky až k zápěstí — při ponoření ruky hluboko pod hladinu nateče voda přes horní pletený náplet!
3. Rukavice NEJSOU elektroizolační (nepoužívejte pod napětím!) a NEJSOU určeny pro koncentrované kyseliny, louhy a organická rozpouštědla.
4. Nepoužívejte u nechráněných točivých částí strojů ani pro manipulaci se žhavými předměty.
5. Ověřte, že vnitřní úplet je před navléknutím zcela suchý.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Navlékněte rukavice na suché ruce a přetáhněte přes pletený náplet nepromokavý rukáv bundy, pracujete-li v dešti.
2. Využívejte hrubý tmavě modrý povrch dlaně k bezpečnému úchopu mokrého lešení, zahradního nářadí, hadic, dlaždic a mokrého dřeva.
3. Po práci v blátě nebo maltě opláchněte vnější latexovou vrstvu ještě na rukou čistou vlažnou vodou, aby nečistoty nezaschly.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Sejměte rukavice opatrně bez zanesení vody dovnitř úpletu.
5. Zavěste rukavice v suché větrané místnosti nápletem dolů k vyschnutí.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Vnější latex oplachujte vlažnou vodou (max. 30 °C) s jemným mýdlem; nesušte na radiátoru ani na přímém slunci (UV záření a teplo způsobují lepkavost a praskání přírodního latexu!).
Pravidelně	Chraňte při skladování před kontakty s oleji, tuky, mědí a zdroji ozonu (elektromotory).
Pravidelně	Při vzniku trhlinky v latexové membráně rukavice vyřaďte.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Voda pronikla dovnitř rukavice kolem zápěstí	Ponoření ruky nad úroveň latexového máčení do pleteného nápletu	Neponořujte ruku nad zápěstí; při dešti překryjte náplet nepromokavým rukávem.
Latexový povrch změkl a začal lepit	Kontakt s minerálním olejem, benzínem nebo dlouhodobé vystavení slunci	Zasažené rukavice vyřaďte; pro ropné produkty používejte rukavice máčené nitrilem (NBR).
Zápach a vlhkost uvnitř rukavice	Uložení zpocených rukavic do uzavřeného plastového sáčku	Po každé směně nechte rukavice volně vyschnout ve větraném prostoru.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Voděodolné dvakrát máčené pracovní rukavice (polyester / latex) — vel. 8 GEKO G75028**
Typové označení / Model:	**GE1222_G75028** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Voděodolné dvakrát máčené pracovní rukavice (polyester / latex) — vel. 8 GEKO G75028

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 21420 (Ochranné rukavice — Obecné požadavky)
- ČSN EN 388:2016+A1:2018 (Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům — 2121)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.