Údržbové a čisticí kartáče na grily a pece (EN 1083-1)

Kartáč na čištění grilovacích roštů 3v1 (drátěný kartáč + kovová škrabka + drhnoucí houbička)

Model: GE1222_G80509 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Multifunkční kartáč na čištění grilu 3v1 GEKO G80509 představuje kompletní čisticí stanici v jednom kompaktním nástroji. Kombinuje tři pracovní plochy: 1) čelní ocelovou škrabku s výřezy na hrubé připáleniny, 2) mosazný/ocelový drátěný kartáč na mezery a pruty roštu, a 3) abrazivní drhnoucí houbičku (pad) na horní straně hlavy pro finální dočištění roštu, litinových tálů, nerezových ploch a víka grilu.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G80509 (G80509)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ nástroje	Multifunkční kartáč na čištění grilu 3v1
Funkce 1 (Čelo)	Ocelová škrabka s výřezy pro kulaté i ploché pruty roštu

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G80509 (G80509)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ nástroje	Multifunkční kartáč na čištění grilu 3v1
Funkce 1 (Čelo)	Ocelová škrabka s výřezy pro kulaté i ploché pruty roštu
Funkce 2 (Spodní strana)	Hustý drátěný kartáč z mosazného / ocelového drátu
Funkce 3 (Horní strana)	Abrazivní drhnoucí houbička (scouring pad) pro finální mytí
Materiál rukojeti	Ergonomický odolný plast (PP) s protiskluzovým úchopem
Celková délka	cca 360 mm
Šířka čisticí hlavy	cca 70–75 mm
Zavěšení	Otvor na konci rukojeti
Hmotnost	cca 175 g
Určení	Třífázové čištění grilovacích roštů, tálů a příslušenství

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Čelní ocelová škrabka** – Pevný kovový břit pro odcтрaňování silných napečených zbytků.
- **2. Profilované boční zářezy škrabky** – Výřezy přizpůsobené průměru drátů grilovací mřížky.
- **3. Drátěný čisticí kartáč** – Svazky kovových drátů pro hloubkové vyčištění prutů.
- **4. Abrazivní drhnoucí houbička (pad)** – Hrubá čisticí vrstva z netkaných vláken pro finální setření mastnoty.
- **5. Trojstranná nosná hlava** – Pevné plastové tělo integrující všechny 3 čisticí prvky.
- **6. Ergonomická prodloužená rukojeť** – Pohodlná rukojeť s opěrkou pro palec.
- **7. Vyosený krček** – Úhlové tvarování pro pohodlný přítlak jak drátěnou stranou, tak houbičkou.
- **8. Závěsné oko** – Otvor na konci rukojeti pro zavěšení na háček u grilu.
- **9. Upevnění škrabky** – Mechanické zajištění ocelové lišty v čele hlavy.
- **10. Omyvatelný povrch** – Plast odolný vůči mastnotě a saponátům.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné rukavice (EN 388 / EN 407) – Ochrana rukou před teplem, mastnotou a ostrými drátky.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Zkontrolujte, že drátěný výplet není poškozený a neuvolňují se z něj drátky.
- ⚠️ POZOR: Abrazivní drhnoucí houbičku (strana 3) používejte pouze na vychladlý nebo vlažný rošt! Při přiložení plastové houbičky na rozpálený rošt (> 100 °C) by se houbička roztavila!
- ⚠️ Drátěnou stranu a škrabku lze používat na teplý rošt po skončení grilování.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, že drátěný výplet není poškozený a neuvolňují se z něj drátky.
2. POZOR: Abrazivní drhnoucí houbičku (strana 3) používejte pouze na vychladlý nebo vlažný rošt! Při přiložení plastové houbičky na rozpálený rošt (> 100 °C) by se houbička roztavila!
3. Drátěnou stranu a škrabku lze používat na teplý rošt po skončení grilování.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Fáze 1 (Hrubé oškrábání): Na teplém roštu seškrábněte připečené kusy kovovou škrabkou.
2. Fáze 2 (Kartáčování): Drátěnou stranou vykartáčujte pruty roštu podélnými tahy.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

3. Fáze 3 (Finální dočištění po zchladnutí): Jakmile rošt zchladne na bezpečnou teplotu, namočte drhnoucí houbičku (strana 3) do teplé vody se saponátem a setřete z roštu a okrajů grilu uvolněné saze, mastnotu a případné mikročástice.
4. Na závěr rošt opláchněte nebo otřete vlhkou utěrkou a zkontrolujte čistotu mřížky před položením potravin.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Po použití vypláchněte houbičku i drátěný kartáč v teplé saponátové vodě a nechte vyschnout.
Pravidelně	Skladujte na suchém místě.
Pravidelně	Při opotřebení drátů nebo houbičky kartáč vyměňte.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Drhnoucí houbička se spekla a přilepila na rošt	Použití syntetické houbičky na horký rozpálený grilovací rošt	Houbičku používejte výhradně za studena / vlažna s vodou; na horký rošt používejte jen škrabku a drátěný kartáč
Mastný povlak v drátech kartáče	Nahromaděný ztuhlý tuk	Omyjte kartáč horkou vodou s prostředkem na mytí nádobí
Zbytky sazí na jídle po suchém vykartáčování	Neprovedené setření roštu po kartáčování	Po vykartáčování vždy rošt setřete vlhkou houbičkou / utěrkou
Opotřebení a vypadávání drátků	Konec životnosti kartáče	Opotřebený kartáč ihned vyřaďte

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Kartáč na čištění grilovacích roštů 3v1 (drátěný kartáč + kovová škrabka + drhnoucí houbička)**
Typové označení / Model:	**GE1222_G80509** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Kartáč na čištění grilovacích roštů 3v1

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 1083-1 (Ruční kartáče)
- GPSR (EU) 2023/988

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.