Vytápění a tepelná technika (Příslušenství pro infrapanely)

Sada 2 ks pojízdných podlahových nožiček (stojanů s kolečky) pro infračervené topné panely (700 W a 960 W)

Model: GE1222_G80578 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Sada 2 kusů originálních podlahových pojízdných stojanů (nožiček s otočnými kolečky) GEKO G80578 umožňuje proměnit nástěnný infračervený topný panel (zejména modely o výkonu 700 W a 960 W i další bezrámové či rámové infrapanely odpovídající tloušťky) v plně mobilní volně stojící topidlo. Díky 4 otočným pojezdovým kolečkům (s brzdou) a horním upínacím svorkám se zajišťovacími šrouby není nutné vrtat hmoždinky do zdi – infrapanel můžete kdykoliv snadno převézt do jiné místnosti, kanceláře či na chatu a po skončení topné sezóny jej uložit do skříně.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Model / Katalogové číslo	G80578 (GE1222_G80578)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ příslušenství	Sada podlahových pojízdných nožiček (stojanů) pro infrapanely
Počet stojanů v balení	2 ks (levá a pravá nožička – kompletní pár pro 1 topný panel)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Model / Katalogové číslo	G80578 (GE1222_G80578)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ příslušenství	Sada podlahových pojízdných nožiček (stojanů) pro infrapanely
Počet stojanů v balení	2 ks (levá a pravá nožička – kompletní pár pro 1 topný panel)
Počet pojezdových koleček	4 ks (2 otočná kolečka o 360° na každé nožičce, s nášlapnou brzdou)
Kompatibilita	Infračervené topné panely 700 W, 960 W (např. řada GEKO G80575–G80577 a obdobné panely)
Způsob uchycení panelu	Horní U-třmen se stahovacím šroubem (bez vrtání do panelu)
Materiál stojanů	Odolný tepelně stabilní kompozit / lakovaný kov v bílé barvě
Barva	Čistě bílá (ladí s bílým povrchem infrapanelů)
Rozpětí základny (stabilita)	Široká oblouková základna proti převrácení panelu
Montáž	Beznástrojová nebo pomocí přiložených šroubů během 2 minut
Hmotnost sady (2 ks)	cca 1,1 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Oblouková základna stojanu (2 ks)** – Zajišťuje širokou opěrnou bázi a stabilitu svislého topného panelu.
- **2. Otočná pojezdová kolečka 360° (4 ks)** – Umožňují snadné přemísťování infrapanelu po podlaze bez zvedání.
- **3. Nášlapné brzdy na kolečkách** – Zajišťují stojan proti samovolnému odjetí na hladké podlaze.
- **4. Horní upínací drážka (U-profil)** – Obepíná spodní hranu infračerveného topného panelu.
- **5. Ruční přítlačný (aretační) šroub** – Pevně sevře spodní rám nebo desku infrapanelu v drážce stojanu.
- **6. Měkká vnitřní opěrná vložka v drážce** – Chrání povrch a rám infrapanelu před poškrábáním při dotažení.
- **7. Svislé nosné čepy koleček** – Zasouvají se nebo šroubují do spodních konců základny.
- **8. Vyztužená žebra oblouku** – Zajišťují vysokou nosnost bez prohýbání.
- **9. Tepelně odolný bílý povrch** – Nežloutne působením sálavého tepla z infrapanelu.
- **10. Montážní příslušenství** – Matice / klíček pro upevnění koleček k základně.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Pracovní rukavice (ČSN EN 388) – Doporučeno při manipulaci s rozměrným topným panelem při osazování do stojanů.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ PŘED MONTÁŽÍ NOŽIČEK ODPOJTE INFRAPANEL ZE ZÁSUVKY 230 V A NECHTE JEJ ZCELA VYCHLADNOUT!
- ⚠️ Zkontrolujte, že jsou všechna 4 kolečka pevně zašroubována/zacvaknuta v základnách stojanů.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. PŘED MONTÁŽÍ NOŽIČEK ODPOJTE INFRAPANEL ZE ZÁSUVKY 230 V A NECHTE JEJ ZCELA VYCHLADNOUT!
2. Zkontrolujte, že jsou všechna 4 kolečka pevně zašroubována/zacvaknuta v základnách stojanů.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. KROK 1: Namontujte po 2 pojezdových kolečkách do spodních otvorů obou obloukových nožiček G80578 a zabrzděte páčky koleček.
2. KROK 2: Povolte ruční upínací šrouby v horním U-výřezu obou nožiček tak, aby byla drážka volná.
3. KROK 3: Nasuňte obě nožičky zespodu na spodní hranu infračerveného topného panelu ve vzdálenosti cca 15–20 cm od levého a pravého rohu panelu.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. KROK 4: Rukou pevně dotáhněte upínací šrouby na obou nožičkách (s citem, abyste nepromáčkli zadní plech panelu).
5. KROK 5: Postavte panel na rovnou podlahu (minimálně 50 cm od nábytku a záclon!), zabrzděte kolečka a teprve poté připojte panel k elektrické síti.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Pravidelně kontrolujte dotažení upínacích šroubů nožiček a čistotu koleček od namotaných vlasů a prachu.
Pravidelně	Infrapanel na stojanu nikdy nepřikrývejte oděvy ani ručníky!

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Infrapanel se ve stojanech kymácí	Upínací šrouby v horním U-třmenu nejsou dotaženy nebo jsou nožičky umístěny příliš blízko u středu panelu	Rozmístěte nožičky symetricky cca 15–20 cm od bočních okrajů panelu a dotáhněte upínací šrouby
Stojan ujíždí po plovoucí podlaze při zapojování kabelu	Kolečka nejsou zabrzděna	Po přemístění panelu na požadované místo sešlápněte brzdové páčky na kolečkách
Spodní hrana panelu nejde zasunout do drážky nožičky	Upínací šroub vyčnívá do vnitřního prostoru drážky	Vyšroubujte upínací šroub o několik otáček ven, nasaďte nožičku na panel a šroub znovu dotáhněte
Kolečko se neotáčí kolem svislé osy	Namotaný koberec nebo vlasy v čepu kolečka	Vyčistěte otočný čep kolečka

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Sada 2 ks pojízdných podlahových nožiček (stojanů s kolečky) pro infračervené topné panely (700 W a 960 W)**
Typové označení / Model:	**GE1222_G80578** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Sada 2 ks pojízdných podlahových nožiček

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 60335-2-30 (Příslušenství topidel pro domácnost)
- ČSN EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.