Osobní ochranné pracovní prostředky (Obličejové štíty)

Ochranný obličejový štít s čirým polykarbonátovým (PVC) zorníkem a náhlavním křížem pro křovinořezy, pily a broušení

Model: GE1222_G81065Z • Značka: JOHN GARDENER • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Univerzální ochranný obličejový štít JOHN GARDENER / GEKO G81065Z s velkým zaobleným čirým průhledným zorníkem (z pružného polykarbonátu / PVC s hliníkovým zpevňovacím lemem), horním žlutým čelním chráničem a plně nastavitelným náhlavním křížem s otočným kolečkem (ráčnou) poskytuje spolehlivou celoobličejovou ochranu očí, tváře, čela a krku. Na rozdíl od drátěných síťovinových štítů nepropouští plný čirý zorník G81065Z ani jemný prach, rozstřik rostlinných šťáv, bláto, piliny ani jiskry – je proto ideální pro sekání křovinořezem, řezání dřeva, broušení úhlovou a stolní bruskou, kartáčování dlažby (např. kartáčem G81069S) i aplikaci zahradních postřiků.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Model / Katalogové číslo	G81065Z (GE1222_G81065Z)
Výrobce / Značka	JOHN GARDENER (GEKO)
Typ OOPP	Ochranný obličejový štít s čirým plným zorníkem
Typ zorníku	Čirý průhledný zaoblený štít (100% propustnost světla bez zatemnění jako u síťky)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Model / Katalogové číslo	G81065Z (GE1222_G81065Z)
Výrobce / Značka	JOHN GARDENER (GEKO)
Typ OOPP	Ochranný obličejový štít s čirým plným zorníkem
Typ zorníku	Čirý průhledný zaoblený štít (100% propustnost světla bez zatemnění jako u síťky)
Materiál zorníku	Houževnatý čirý polykarbonát / PVC s tvarovatelným kovovým obvodovým lemem
Čelní kryt	Výrazný žlutý nárazuvzdorný štítek chránící čelo a horní část hlavy
Náhlavní upínací systém	Nastavitelný kříž s měkkým potním páskem a zadním regulačním kolečkem
Sklápění štítu	Výklopný kloub s bočními aretačními maticemi (možnost vyklopení štítu nahoru bez sundávání z hlavy)
Výměna zorníku	Rychloupínací otočné zámky na čelním štítku
Ochrana proti	Odletujícím kamínkům, trávě, třískám, pilinám, jiskrám a rozstřiku kapalin
Kompatibilita s brýlemi	Dostatečný prostor pod zorníkem pro dioptrické i ochranné brýle a sluchátka
Hmotnost	cca 260 g

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Velký čirý průhledný zorník** – Chrání celý obličej od čela až pod bradu a ze stran až k uším.
- **2. Obvodový hliníkový zpevňovací lem zorníku** – Drží obloukový tvar štítu a zabraňuje jeho prohnutí při nárazu kamínku.
- **3. Horní žlutý čelní štítek** – Zabraňuje vniknutí padajících pilin a stébel trávy shora za zorník.
- **4. Zadní regulační kolečko (ráčna) obvodu hlavy** – Umožňuje plynulé dotažení čelenky na obvod hlavy (cca 52–64 cm) jednou rukou.
- **5. Nastavitelný horní temenní pásek** – Nastavuje hloubku posazení štítu na hlavě.
- **6. Měkký čelní potní pásek** – Saje pot a zajišťuje pohodlí při práci v letním horku.
- **7. Boční kloubové matice sklápění** – Nastavují odpor vyklápění štítu do horní parkovací polohy.
- **8. Otočné zámky zorníku** – Drží čirý zorník v žlutém čelním štítku.
- **9. Oboustranná ochranná krycí fólie z výroby** – Chrání nový zorník před poškrábáním při přepravě (NUTNO PŘED POUŽITÍM SLOUPNOUT!).
- **10. Odolný polymerový kříž** – Lehká a pružná konstrukce.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Uzavřené ochranné brýle (ČSN EN 166) nošené POD obličejovým štítem – Při práci s vysokootáčkovými stroji (úhlová bruska, křovinořez s kotoučem/kartáčem) noste vždy pod obličejovým štítem ještě ochranné brýle!

Chrániče sluchu (ČSN EN 352) – Při práci s motorovým křovinořezem a pilou.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ DŮLEŽITÉ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM: Čirý zorník je z výroby z OBOU STRAN (zvenčí i zevnitř!) polepen tenkou ochrannou transportní fólií (často nazelenalou nebo mléčnou). Před nasazením štítu obě tyto krycí fólie z rohů sloupněte – zorník pak bude křišťálově čirý!
- ⚠️ Zkontrolujte, že zorník není prasklý a je pevně zajištěn ve všech zámcích žlutého čelního štítku.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. DŮLEŽITÉ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM: Čirý zorník je z výroby z OBOU STRAN (zvenčí i zevnitř!) polepen tenkou ochrannou transportní fólií (často nazelenalou nebo mléčnou). Před nasazením štítu obě tyto krycí fólie z rohů sloupněte – zorník pak bude křišťálově čirý!
2. Zkontrolujte, že zorník není prasklý a je pevně zajištěn ve všech zámcích žlutého čelního štítku.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. KROK 1 (Sestavení a sejmutí fólie): Sloupněte ochrannou fólii z vnitřní i vnější strany čirého zorníku G81065Z. Nasaďte otvory v horním okraji zorníku na výstupky žlutého čelního štítku a pootočte zámky o 90°.
2. KROK 2 (Nastavení na hlavu): Nastavte horní temenní pásek na svou velikost hlavy, nasaďte štít na hlavu a otáčením zadního kolečka doprava dotáhněte obvodový pásek tak, aby štít pevně držel i při předklonu.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

3. KROK 3: Sklopte zorník před obličej a bočními maticemi nastavte tuhost kloubu tak, aby zorník držel ve sklopené i vyklopené poloze.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Zorník nikdy neutírejte nasucho od prachu a bláta rukavicí (poškrábali byste jej) – vždy jej nejprve opláchněte vlažnou vodou se saponátem a osušte měkkým hadříkem.
Pravidelně	Skladujte mimo přímé slunce a zdroje sálavého tepla.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Přes nový zorník je špatně (mlhavě nebo zeleně) vidět	Na zorníku zůstala nalepená vnější nebo vnitřní ochranná přepravní fólie	Nehtem v rohu zorníku podeberte a sloupněte tenkou ochrannou fólii z obou stran zorníku – štít bude dokonale průhledný
Zorník při chůzi sám padá dolů nebo nedrží nahoře	Povolené boční kloubové matice na spáncích	Dotáhněte rukou obě boční plastové matice kloubu a zkontrolujte zaskočení polohovacích výstupků
Štít padá z hlavy při předklonu	Nedotažené zadní kolečko čelenky nebo příliš vysoko nastavený horní temenní pásek	Povolte o jednu dírku horní pásek, aby zadní část kříže seděla níže pod týlem hlavy, a dotáhněte zadní kolečko
Mlžení zorníku v chladném počasí	Kondenzace dechu na studené vnitřní straně zorníku	Potřete vnitřní stranu zorníku přípravkem proti mlžení brýlí (Anti-Fog) nebo kapkou tekutého mýdla a vyleštěte do sucha

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Ochranný obličejový štít s čirým polykarbonátovým (PVC) zorníkem a náhlavním křížem pro křovinořezy, pily a broušení**
Typové označení / Model:	**GE1222_G81065Z** (Značka: JOHN GARDENER)
Funkce a určení zařízení:	Ochranný obličejový štít s čirým polykarbonátovým

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 166 (Osobní prostředky k ochraně očí)
- Nařízení (EU) 2016/425 (OOPP)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.