Nástěnné držáky a organizéry pro dílnu a garáž

Ocelový nástěnný držák (věšák) pro zavěšení křovinořezu a zahradní techniky v garáži a dílně

Model: GE1222_G81066C • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Masivní ocelový nástěnný držák (věšák) GEKO G81066C je speciálně tvarován pro bezpečné svislé zavěšení benzínových, elektrických i akumulátorových křovinořezů, vyžínačů, plotostřihů, vyvětvovacích pil a dalšího dlouhého zahradního nářadí na stěnu garáže, dílny nebo zahradního domku. Svislé uložení křovinořezu za horní přírubu spojkového koše / tubusu šetří místo na podlaze, chrání nosnou hřídel před prohnutím a zabraňuje poškození ochranného krytu či úniku provozních kapalin při povalování stroje na zemi.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G81066C (G81066C)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ produktu	Nástěnný ocelový držák (věšák) na křovinořez a zahradní techniku
Materiál	Silnostěnná konstrukční ocel (tloušťka plechu cca 3–4 mm)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G81066C (G81066C)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ produktu	Nástěnný ocelový držák (věšák) na křovinořez a zahradní techniku
Materiál	Silnostěnná konstrukční ocel (tloušťka plechu cca 3–4 mm)
Povrchová úprava	Odolný práškový vypalovací lak (komaxit – oranžový/černý) proti korozi a oděru
Konstrukce úchytné vidlice	Tvarovaný výřez s horními pojistnými ohyby proti vyklouznutí stroje
Montáž na stěnu	3 kotevní otvory v zadní opěrné desce (kotvicí hmoždinky a vruty v balení)
Maximální nosnost	až cca 30–40 kg (při ukotvení do plného zdiva nebo betonu)
Rozměry držáku	cca 150 × 135 × 105 mm
Šířka vstupního výřezu pro tubus	cca 55–75 mm (univerzální pro všechny běžné křovinořezy)
Hmotnost	cca 450 g
Použití	Zavěšení křovinořezů, vyžínačů, plotostřihů, fukarů, prodlužovacích kabelů a hadic

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Zadní kotevní nástěnná deska** – Svislá ocelová základna přiléhající ke stěně.
- **2. Tři montážní otvory** – Otvory pro pevné přišroubování držáku ke zdivu nebo dřevěnému sloupku.
- **3. Nosná vodorovná vidlice** – Dvě souběžná ocelová ramena nesoucí hmotnost zavěšeného křovinořezu.
- **4. Středový profilovaný výřez** – U-výřez pro zasunutí nosné trubky (tubusu) křovinořezu.
- **5. Přední pojistné zarážky (zobáčky)** – Nahoru zahnuté konce vidlice zabraňující sjetí stroje z držáku.
- **6. Boční ohybové výztuhy** – Tvarové prolisy zvyšující ohybovou tuhost držáku.
- **7. Zaoblené vnitřní hrany** – Hladké hrany výřezu nepoškozující hliníkový tubus a antivibrační gumu křovinořezu.
- **8. Práškový ochranný lak** – Vrstva komaxitu chránící ocel před vlhkostí a benzínem.
- **9. Sada kotevních vrutů a hmoždinek** – Spojovací materiál pro montáž do zdiva.
- **10. Univerzální odkládací plocha** – Možnost přehození nosného popruhu křovinořezu přes ramena držáku.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné brýle (EN 166) – Ochrana zraku při vrtání kotevních otvorů do stěny.

Pracovní rukavice (EN 388) – Ochrana rukou při montáži a zavěšování křovinořezu.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Vyberte pevné místo na nosné stěně (beton, plná cihla, dřevěný trám) v dostatečné výšce (cca 160–180 cm od podlahy), aby spodní žací hlava zavěšeného křovinořezu visela volně nad podlahou.
- ⚠️ Před vrtáním do zdi zkontrolujte detektorem vedení, že v místě otvorů nevede elektrický kabel ani vodovodní trubka!
- ⚠️ Při dlouhodobém zimním uskladnění benzínového křovinořezu nejprve vypusťte palivo z nádrže a vyjeďte karburátor do sucha, aby benzín ve svislé poloze neprosakoval odvzdušňovacím ventilkem víčka!

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Vyberte pevné místo na nosné stěně (beton, plná cihla, dřevěný trám) v dostatečné výšce (cca 160–180 cm od podlahy), aby spodní žací hlava zavěšeného křovinořezu visela volně nad podlahou.
2. Před vrtáním do zdi zkontrolujte detektorem vedení, že v místě otvorů nevede elektrický kabel ani vodovodní trubka!
3. Při dlouhodobém zimním uskladnění benzínového křovinořezu nejprve vypusťte palivo z nádrže a vyjeďte karburátor do sucha, aby benzín ve svislé poloze neprosakoval odvzdušňovacím ventilkem víčka!

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Přiložte zadní desku držáku ke stěně, vyrovnejte ji vodováhou do vodorovné polohy a tužkou obkreslete 3 montážní otvory.
2. Vyvrtejte do zdiva 3 otvory odpovídající průměru hmoždinek, vysajte prach a naklepněte hmoždinky.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

3. Přišroubujte držák G81066C všemi 3 vruty s podložkami a pevně je dotáhněte.
4. Nechte motor křovinořezu po práci vychladnout, očistěte jej od trávy a zavěste křovinořez za zúžení pod spojkovým košem (motorem nahoru) do vidlice držáku.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Jednou ročně zkontrolujte pevnost dotažení kotevních vrutů ve zdi.
Pravidelně	Držák udržujte čistý od případných kapek oleje či paliva.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Držák se ve zdi viklá	Ukotvení do drolivé omítky nebo duté cihly nevhodnou hmoždinkou	Pro duté cihly nebo pórobeton (Ytong) použijte speciální uzlovací/dlouhé hmoždinky nebo chemickou kotvu
Z víčka nádrže zavěšeného křovinořezu kape benzín	Přeplněná palivová nádrž otočená ve svislé poloze víčkem do boku	Před svislým zavěšením neplňte nádrž až po okraj hrdla a zkontrolujte těsnění víčka nádrže
Křovinořez visí šikmo	Řídítka křovinořezu narážejí do blízkého rohu místnosti	Namontujte držák alespoň 45–50 cm od rohu stěny, aby měla široká řídítka dostatek prostoru
Odření tubusu křovinořezu	Prudké vhazování stroje do držáku	Vkládejte křovinořez do vidlice plynule za antivibrační gumovou objímku pod spojkou

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Ocelový nástěnný držák (věšák) pro zavěšení křovinořezu a zahradní techniky v garáži a dílně**
Typové označení / Model: **GE1222_G81066C** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Ocelový nástěnný držák

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- GPSR (EU) 2023/988 (Obecná bezpečnost výrobků)
- ČSN EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.