Nepromokavá pracovní obuv a holínky z PVC

Pánské černé pracovní holínky (gumáky) z PVC, velikost 39

Model: GE1222_G90547-39 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Klasické nepromokavé pánské pracovní holínky GEKO G90547-39 ve velikosti EU 39 z pružného vodotěsného modifikovaného PVC v černém provedení s protiskluzovou profilovanou podešví, definovaným podpatkem a zesílenou partií kotníku.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	G90547-39 (GE1222_G90547-39)
Značka / výrobce	GEKO
Velikost obuvi (EU)	39 (délka vnitřní stélky cca 25,0–25,5 cm)
Materiál svršku a podešve	Vstřikované voděodolné měkčené PVC (polyvinylchlorid)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	G90547-39 (GE1222_G90547-39)
Značka / výrobce	GEKO
Velikost obuvi (EU)	39 (délka vnitřní stélky cca 25,0–25,5 cm)
Materiál svršku a podešve	Vstřikované voděodolné měkčené PVC (polyvinylchlorid)
Vnitřní podšívka	Tenká syntetická úpletová vrstva pro snadné nazouvání
Konstrukce obuvi	Bezešvý vstřikovaný výlisek (100 % nepromokavý do výšky holeně)
Barva provedení	Černá lesklá s matně strukturovaným obvodovým lemem podešve
Provedení podešve	Hrubý traktorový protiskluzový vzorek s odděleným podpatkem
Výška holínky	Polovysoké provedení pod lýtko (vzor D)
Ochranná špička / planžeta	NE — pracovní obuv OB bez ocelové tužinky a planžety
Hlavní určení	Zahrada, zemědělství, mytí, úklid, vlhké a blátivé provozy
Klasifikace dle normy	EN ISO 20347 (pracovní obuv OB SRA)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Vodotěsný svršek z měkčeného PVC** – Pružný nepromokavý korpus odolávající vodě, blátu a běžným čisticím roztokům.
- **2. Zpevněný horní lem tubusu** – Zabraňuje natržení okraje při natahování obuvi na nohu.
- **3. Tvarovaná výztuha oblasti kotníku** – Anatomicky lisované zesílení stabilizující kotník a chránící před bočním oděrem.
- **4. Boční reliéfní hmatové znaky** – Lisované podélné plošky v horní části holeně usnadňující uchopení při nazouvání.
- **5. Strukturovaný obvodový lem podešve** – Chrání přechod svršku a podrážky před okopáním o obrubníky a kameny.
- **6. Protiskluzová traktorová podešev** – Hluboké příčné drážky odvádějící vodu a řídké bláto pod chodidlem.
- **7. Definovaný podpatek s tlumicí zónou** – Zajišťuje jistou oporu klenby na příčlích žebříku a tlumí došlap paty.
- **8. Vnitřní úpletová podšívka** – Zamezuje lepení holého PVC na ponožku a zvyšuje komfort nošení.
- **9. Zesílená přední okopová špička** – Silnější vrstva PVC v prstové části (nenahrazuje ocelovou tužinku!).
- **10. Ražba velikosti 39 a shody na podešvi** – Trvalé označení velikosti EU 39, piktogramu CE a výrobní šarže na klenbě.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Pracovní ponožky a tepelná vložka – V chladném počasí doplňte PVC holínky plstěnou stélkou a silnou ponožkou (samotné PVC v mrazu chladí).

ZÁKAZ použití jako elektroizolační obuv – Běžné pracovní gumáky NENAHRAZUJÍ dielektrickou obuv dle EN 50321 — nepoužívejte pro práci pod napětím!

Pozor na trčící hřebíky a těžká břemena – Obuv kategorie OB nemá ocelovou tužinku ani planžetu proti propíchnutí — na demolicích noste obuv S5!

Ochrana před organickými rozpouštědly a žárem – Zabraňte styku PVC s acetonem, nitroředidlem, horkým asfaltem a rozžhavenými kovy.

Opatrnost na mastných dlaždicích a ledu – Na zaolejované hladké dlažbě a náledí přizpůsobte chůzi zvýšenému riziku uklouznutí.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před obutím zkontrolujte povrch PVC svršku i podešve, zda nevykazuje praskliny, prořízntutí nebo prodření.
2. Sáhněte dovnitř boty a ověřte, že v ní nezůstal zapadlý kamínek, úlomek skla nebo shrnutá vkládací stélka.
3. Zkontrolujte stav a čistotu drážek podešve i hrany podpatku (zejména před výstupem na žebřík).
4. Vyzkoušejte velikost EU 39 s pracovní ponožkou — pata nesmí nadměrně vyzouvat a prsty musí mít volný prostor.
5. Ověřte, že na pracovišti nehrozí pád těžkých předmětů ani styk s agresivními rozpouštědly.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Uchopte holínky za horní zesílený lem a plynule zasuňte chodidlo v pracovní ponožce až do patního lůžka.
2. Při mytí tlakovou vodou nebo práci v dešti přetáhněte nepromokavé nohavice vně přes horní okraj holínek, aby voda nezatékala shora.
3. Při práci v blátě či mokré trávě využívejte plný došlap na profilovanou podešev; na žebříku opírejte příčli před náběh podpatku.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při vyzouvání si pomozte přidržením paty (nestrhávejte horní lem kleštěmi ani ostrými předměty).
5. Po skončení práce opláchněte zablácené holínky vodou dříve, než bláto a hnojůvka na povrchu zaschnou.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čistěte vlažnou vodou do +40 °C s běžným mýdlem nebo saponátem; nikdy nepoužívejte benzín, toluen ani aceton.
Pravidelně	Vnitřek obuvi nechte vyschnout v dobře větrané místnosti při pokojové teplotě (mimo přímý kontakt s topným tělesem).
Pravidelně	Skladujte ve svislé poloze v suchu a stínu (+5 °C až +25 °C), aby nedocházelo ke trvalému přeložení tubusu a křehnutí PVC.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Svršek v ohybu nártu tvrdne a praská	Dlouhodobé vystavení mrazu pod –10 °C, UV záření nebo působení rozpouštědel	Popraskané gumáky propouštějící vodu vyřaďte; pro mrazivé provozy zvolte zateplenou obuv z pěny EVA.
Zatékání vody shora při mytí wapkou	Nohavice kalhot zastrčené dovnitř holínek svádějí stékající vodu do boty	Při sprchování a v dešti vždy přetáhněte nepromokavé nohavice zvenčí přes horní okraj holínek.
Zápach a vlhkost uvnitř podšívky	Celodenní uzavření nohy v neprodyšném PVC bez vysoušení	Používejte vyměnitelné absorpční vložky, noste funkční ponožky a obuv po směně důkladně větrejte.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Pánské černé pracovní holínky (gumáky) z PVC, velikost 39**
Typové označení / Model:	**GE1222_G90547-39** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Pánské černé pracovní holínky (gumáky) z PVC, velikost 39

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 20347:2022
- EN ISO 20344:2021

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.