Nepromokavá pracovní obuv a holínky z PVC

Pánské černé pracovní holínky (gumáky) z PVC, velikost 46

Model: GE1222_G90547-46 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Nepromokavé pánské pracovní holínky GEKO G90547-46 ve velikosti EU 46 z pružného vodotěsného modifikovaného PVC v černém provedení s protiskluzovou profilovanou podešví, odděleným podpatkem a zesílenou partií kotníku.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	G90547-46 (GE1222_G90547-46)
Značka / výrobce	GEKO
Velikost obuvi (EU)	46 (délka vnitřní stélky cca 30,0–30,4 cm)
Materiál svršku a podešve	Vstřikované voděodolné měkčené PVC (polyvinylchlorid)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	G90547-46 (GE1222_G90547-46)
Značka / výrobce	GEKO
Velikost obuvi (EU)	46 (délka vnitřní stélky cca 30,0–30,4 cm)
Materiál svršku a podešve	Vstřikované voděodolné měkčené PVC (polyvinylchlorid)
Vnitřní podšívka	Tenká syntetická úpletová vrstva
Konstrukce obuvi	Bezešvý 100% vodotěsný vstřikovaný výlisek
Barva provedení	Černá lesklá se strukturovaným obvodovým lemem podešve
Provedení podešve	Hluboký protiskluzový traktorový dezén s podpatkem
Výška holínky	Polovysoké provedení pod lýtko (vzor D)
Ochranná špička / planžeta	NE — pracovní obuv OB bez ocelové tužinky a planžety
Hlavní určení	Zemědělství, zahrada, mytí, úklid a blátivé venkovní práce
Klasifikace dle normy	EN ISO 20347 (pracovní obuv OB SRA)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Vodotěsný korpus z měkčeného PVC** – Chrání nohu před průnikem vody, bahna a běžných mycích roztoků.
- **2. Zpevněný horní lem tubusu** – Zajišťuje pevnost okraje při nazouvání velkého chodidla EU 46.
- **3. Tvarovaná ochrana kotníku** – Lisované boční zesílení tlumící nárazy v oblasti kotníku.
- **4. Boční reliéfní hmatové znaky** – Usnadňují uchopení horní části holeně i v mokrých rukavicích.
- **5. Zrnitý obvodový okopový pás** – Chrání přechod svršku do podešve proti mechanickému oděru.
- **6. Traktorová protiskluzová podešev** – Hluboké drážky pro jistý záběr v měkké a mokré půdě.
- **7. Pevný oddělený podpatek** – Poskytuje tlumení paty a jistou oporu klenby na stupadlech.
- **8. Vnitřní úpletová podšívka** – Usnadňuje vklouznutí ponožky do obuvi a vyzouvání.
- **9. Prostorná prstová klenba (EU 46)** – Anatomický tvar špičky bez bočního stlačení prstů.
- **10. Spodní ražba velikosti 46 a CE** – Trvalé vylisování velikosti a piktogramů na klenbě podešve.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Pracovní ponožky a stélka – Doporučujeme nosit s pracovními ponožkami a vyměnitelnou absorpční stélkou velikosti 46.

ZÁKAZ elektroizolačního nasazení – Obuv NENÍ elektroizolační — nepoužívejte při práci na elektrických zařízeních pod napětím!

Omezení třídy OB (bez tužinky) – Nepoužívejte tam, kde hrozí pád těžkých břemen na prsty nebo propíchnutí podešve hřebíkem!

Zamezení styku s ředidly a žárem – Chraňte obuv před acetonem, benzínem, horkými jiskrami a sálavými topidly.

Zvýšená opatrnost na ledu – Na náledí a zaolejované hladké dlažbě přizpůsobte chůzi kluzkému povrchu.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte celistvost černého PVC svršku a podešve před každým obutím.
2. Ověřte, že uvnitř boty nejsou zapadlé kamínky a podšívka je suchá.
3. Překontrolujte hloubku vzorku podešve a očistěte ji od nánosů bahna.
4. Ověřte pohodlné padnutí velikosti 46 v pracovní ponožce.
5. Zkontrolujte terén pracoviště na přítomnost ostrých kovových úlomků a skla.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nazujte holínky na suché ponožky; při mytí hadicí či v dešti přetáhněte nepromokavé nohavice zvenčí přes okraj holínek.
2. Kráčejte plynule s plným došlapem na profilovanou podešev.
3. Nevyvíjejte bodový tlak na ostré kovové hrany uprostřed měkké klenby.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Po práci ihned opláchněte bláto, cement či hnojiva čistou vlažnou vodou.
5. Vyzujte obuv uvolněním paty a nechte ji vyschnout v prodyšné místnosti.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čistěte vlažnou vodou do +40 °C s mýdlem; nepoužívejte organická rozpouštědla ani ostré kartáče.
Pravidelně	Vysoušejte přirozeně při pokojové teplotě mimo přímé sálání topných těles.
Pravidelně	Skladujte svisle na suchém a stinném místě při teplotě +5 °C až +25 °C.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Ztuhnutí a prasknutí v silném mrazu	Překročení plasticity běžného PVC v hlubokých mrazech	Poškozenou obuv vyřaďte; do mrazů používejte zateplené holínky z EVA pěny G90549-46.
Uklouznutí na zablácených schodech	Zanesený dezén podešve jílovitým blátem	Před vstupem na schody a hladké podlahy vždy očistěte podešev od bláta.
Vlhká ponožka po celodenním nošení	Kondenzace tělesné vlhkosti v neprodyšném PVC	Používejte vyměnitelné savé stélky a po každé směně nechte obuv důkladně proschnout.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Pánské černé pracovní holínky (gumáky) z PVC, velikost 46**
Typové označení / Model: **GE1222_G90547-46** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Pánské černé pracovní holínky (gumáky) z PVC, velikost 46

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 20347:2022
- EN ISO 20344:2021

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.