Regenerační a masážní přístroje

# Akumulátorová perkusní masážní pistole 100 W (2 500 mAh, dotykový LED displej) + kufr a 8 nástavců – GEKO Home GH02001

**Model: GE1222_GH02001 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace**



## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

## ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Výkonná bezdrátová hloubková perkusní (poklepová) masážní pistole GEKO Home GH02001 v karbonovém designu s tichým motorem (špičkově až 100 W), vestavěným Li-Ion akumulátorem 2 500 mAh (nabíjení 12,6 V DC / 1 A), zadním dotykovým LED displejem se zobrazením rychlostního stupně a stavu baterie, 8 specializovanými výměnnými masážními hlavicemi a skořepinovým kufříkem na zip.

## KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

| | |
|---|---|
| **Kód produktu / model** | GEKO Home GH02001 (GE1222_GH02001) |
| **Typ přístroje** | Akumulátorová perkusní (vibrační poklepová) masážní pistole pro regeneraci svalů a fascií |
| **Maximální příkon / výkon motoru** | 100 W (vysokomomentový tichý stejnosměrný motor) |
| **Vestavěný akumulátor (DLE ŠTÍTKU NA RUKOJETI!)** | Li-Ion 2 500 mAh (11,1 V nominálně / nabíjecí vstup DC IN 12,6 V = 1 A) |

## 1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

| Technický parametr / Vlastnost | Jmenovitá hodnota / Specifikace |
|---|---|
| Kód produktu / model | GEKO Home GH02001 (GE1222_GH02001) |
| Typ přístroje | Akumulátorová perkusní (vibrační poklepová) masážní pistole pro regeneraci svalů a fascií |
| Maximální příkon / výkon motoru | 100 W (vysokomomentový tichý stejnosměrný motor) |
| Vestavěný akumulátor (DLE ŠTÍTKU NA RUKOJETI!) | Li-Ion 2 500 mAh (11,1 V nominálně / nabíjecí vstup DC IN 12,6 V = 1 A) |
| Síťový nabíjecí adaptér | Vstup 100–240 V AC ~ 50/60 Hz \| Výstup 12,6 V DC / 1,0 A (součástí balení!) |
| Ovládací panel | Zadní dotykový LED displej: levé dvoučíslí = stupeň rychlosti, pravé dvoučíslí = stav baterie (%), tlačítka [ + ], [ Zap/Start ] a [ – ] |
| Hlavní vypínač baterie | Mechanický posuvný přepínač ON / OFF na spodní základně rukojeti! |
| Počet masážních hlavic v sadě | 8 výměnných tvarovaných nástavců pro všechny svalové skupiny |
| Automatický časovač | Bezpečnostní vypnutí po cca 10–15 minutách nepřetržitého chodu proti přehřátí a přetížení tkáně |
| Povrchová úprava | Karbonový dekor těla + černá protiskluzová silikonová rukojeť |
| Přepravní balení | Tvarovaný pevný EVA kufřík na zip s vnitřní síťovanou kapsou a výřezy pro pistoli, nabíječku a 8 hlavic |
| Určení přístroje | Domácí a sportovní relaxační masáž kosterního svalstva zdravých dospělých osob (nejedná se o zdravotnický prostředek) |

## 2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Tělo masážní pistole GEKO Home** – Pevný korpus v karbonovém designu s ventilačními otvory motoru.
- **2. Protiskluzová rukojeť s baterií 2 500 mAh** – Ergonomický úchop s indikačním LED prstencem u základny.
- **3. Spodní hlavní vypínač ON / OFF a konektor DC 12,6 V** – Úplně odpojuje baterii při uložení v kufru a slouží k připojení nabíječky.
- **4. Zadní dotykový LED displej (+ / Power / –)** – Zobrazuje zvolenou úroveň otáček (např. 01–20/30) a nabití baterie v %.
- **5. Upínací zdířka pístu** – Kovovo-pryžové pouzdro pro zasunutí dříku masážního nástavce s těsnicím O-kroužkem.
- **6. Nástavce 1–2: Velká koule + Oranžový tlumicí měch** – Koule na stehna, hýždě a záda; měkký oranžový pneumatický nástavec pro citlivé svaly a okolí kloubů.
- **7. Nástavce 3–4: Vidlice (U) + Plochá lopatka** – Vidlice pro svaly podél páteře a lýtka (mimo obratle!); lopatka pro šíji a fasciální pásy.
- **8. Nástavce 5–6: Projektil (kužel) + Zahnutý palec** – Pro přesné bodové uvolnění spoušťových bodů (trigger points), dlaní a chodidel.
- **9. Nástavce 7–8: Obloukový hřeben + Plochý terč** – Hřeben pro prokrvení stehen a lýtek; plochý terč pro univerzální relaxační masáž.
- **10. Síťová nabíječka 12,6 V / 1 A + EVA kufřík** – Originální napájecí zdroj a ochranné pouzdro se zipem.

## 3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

**ZDRAVOTNÍ KONTRAINDIKACE – KDY PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVAT! – NEPOUŽÍVEJTE na hlavu, obličej, přední část krku (krkavice!), páteřní obratle, kosti, klouby, oblast srdce, ledvin a břicha v těhotenství! Nepoužívejte při kardiostimulátoru, trombóze/křečových žilách, poruchách srážlivosti krve, akutních zánětech, čerstvých úrazech či zlomeninách bez souhlasu lékaře!**

**POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ DODÁVANOU 12,6V NABÍJEČKU! – Nikdy nepřipojujte neoriginální 19V/24V adaptéry od notebooků – došlo by ke zničení a požáru 3článkové Li-Ion baterie 2 500 mAh! Během nabíjení pistoli nepoužívejte!**

**VÝMĚNA HLAVIC VÝHRADNĚ PŘI ZASTAVENÉM PÍSTU! – Nástavce vytahujte a zasouvejte pouze při vypnutých vibracích (displej 00 nebo vypínač OFF), abyste si neskřípli prsty u kmitajícího pístu!**

**MAXIMÁLNĚ 1–2 MINUTY NA JEDNU SVALOVOU PARTII! – Nepřidržujte pistoli dlouho v jednom bodě a netlačte nadměrnou silou – příliš dlouhá perkuse jednoho místa může způsobit pohmožděninu!**

**Chraňte vlasy a volný oděv! – Dlouhé vlasy sepněte, aby se nedostaly k pohyblivému krčku pístu či větracím štěrbinám.**

**Výstraha pro obsluhu:** Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

## 4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:** Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

## 5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

**Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:**
1. Před prvním použitím přepněte spodní vypínač do polohy OFF a plně nabijte akumulátor 2 500 mAh přiloženým adaptérem 12,6 V / 1 A (do 99 % / zelené indikace), poté nabíječku odpojte!
2. Zkontrolujte, že pryžový těsnicí kroužek na dříku vybraného nástavce je čistý a nepoškozený.
3. Zasuňte zvolený masážní nástavec při vypnutém přístroji mírným pootáčením pevně až nadoraz do přední zdířky (u vidlice U srovnejte svislou/vodorovnou polohu výřezu!).
4. Zkontrolujte masírovanou partii – masírujte pouze měkké svalové bříško (přes tenké přiléhavé sportovní oblečení nebo na suchou čistou pokožku bez masážních olejů, které by natekly do motoru!).
5. Začínejte vždy na nejnižším stupni rychlosti (01–03)!

## 6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Přepněte spodní mechanický vypínač na základně rukojeti do polohy ON – rozsvítí se zadní LED displej (pravé číslo ukáže % nabití baterie).
2. Stiskněte středové dotykové tlačítko napájení na displeji a tlačítky [ + ] / [ – ] nastavte požadovanou intenzitu poklepů (začněte nízko na prohřátí svalu).
3. Přiložte hlavici lehce kolmo na sval a pomalu s ní plynule přejíždějte podél svalových vláken po dobu 30–90 sekund na jednu partii (nechte pracovat kmitání pístu bez silového tlačení!).

## 6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Pro změnu nástavce nejprve zastavte chod motoru středovým tlačítkem na displeji (stav 00).
5. Po ukončení masáže zastavte motor a VŽDY přepněte spodní mechanický vypínač do polohy OFF, aby displej ve stand-by režimu nevybíjel baterii v kufříku!

## 7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

| Interval údržby | Předepsaný servisní úkon / Ošetření |
|---|---|
| **Pravidelně** | Masážní nástavce po použití otřete vlhkým hadříkem s jemným mýdlem nebo bezalkoholovou dezinfekcí a důkladně osušte; tělo pistole otírejte pouze lehce navlhčeným hadříkem (chraňte před vodou!). |
| **Pravidelně** | Nepoužíváte-li přístroj delší dobu, jednou za 2–3 měsíce dobijte Li-Ion akumulátor 2 500 mAh na cca 60–80 %. |
| **Pravidelně** | Skladujte s vypínačem v poloze OFF v uzavřeném kufříku při pokojové teplotě (+5 °C až +35 °C). |

## 8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

| Symptom poruchy | Pravděpodobná příčina | Doporučené nápravné opatření |
|---|---|---|
| **Dotykový displej po stisku vůbec nereaguje a nesvítí** | Spodní hlavní mechanický vypínač na patě rukojeti je v poloze OFF nebo je vybitá baterie | Přepněte spodní posuvný vypínač na rukojeti do polohy ON; pokud nesvítí, připojte nabíječku 12,6 V. |
| **Nástavec při masáži vibruje do stran nebo vypadává** | Dřík nástavce není zasunut až za těsnicí O-kroužek (u vidlice U nezapadla vodicí drážka) | Vypněte motor a zatlačte dřík nástavce pevným tlakem až zcela nadoraz. |
| **Pistole se při silném zatlačení zastaví** | Zásah elektronické ochrany motoru proti přetížení (Stall Protection) | Netlačte na pistoli nadměrnou vahou těla; vypněte a znovu zapněte motor středovým tlačítkem. |

## 9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

**Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):**
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

| | |
|---|---|
| **Dovozce / Zplnomocněný zástupce:** | **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika |
| **Identifikační údaje (IČO):** | 21946288 |
| **Výrobek a obchodní název:** | **Akumulátorová perkusní masážní pistole 100 W (2 500 mAh, dotykový LED displej) + kufr a 8 nástavců – GEKO Home GH02001** |
| **Typové označení / Model:** | **GE1222_GH02001** (Značka: GEKO) |
| **Funkce a určení zařízení:** | Akumulátorová perkusní masážní pistole 100 W (2 500 mAh, dotykový LED displej) + kufr a 8 nástavců – GEKO Home GH02001 |

**splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:**

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

**a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):**

- EN 60335-1 / EN 60335-2-32 (Elektrické spotřebiče pro domácnost – Bezpečnost masážních přístrojů)
- EN 55014-1 / EN 55014-2 (Elektromagnetická kompatibilita domácích spotřebičů)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

**Záruční podmínky a servis:** Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.