Skládací křížová stolička / židlička

Skládací přenosná turistická a montážní židlička s křížovým ocelovým rámem, zelená – Keltin K00408B

Model: GE1222_K00408B • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Lehká a skladná křížová skládací židlička (stolička) Keltin K00408B (kód GE1222_K00408B) s práškově lakovaným trubkovým ocelovým X-rámem a pevným tmavě zeleným sedákem z polyesterové tkaniny Oxford – praktická pro kempování, rybaření, zahradní práce u záhonů i nízkoúrovňové montáže.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Označení výrobce	GE1222_K00408B / Keltin K00408B
Značka / Distributor	Keltin / GEKO
Typ výrobku	Přenosná křížová skládací stolička (židlička bez opěradla)
Nosná konstrukce	Ohýbané ocelové trubky s černým antikorozním práškovým lakem

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Označení výrobce	GE1222_K00408B / Keltin K00408B
Značka / Distributor	Keltin / GEKO
Typ výrobku	Přenosná křížová skládací stolička (židlička bez opěradla)
Nosná konstrukce	Ohýbané ocelové trubky s černým antikorozním práškovým lakem
Mechanismus skládání	Nůžkový X-kloub spojený ocelovými čepy / nýty s podložkami
Materiál sedáku	Zesílená syntetická tkanina Oxford (polyester) s obvodovým obšitím
Barva sedáku / rámu	Tmavě zelená (lahvová) / černá
Maximální statická nosnost	80 kg (výhradně pro klidné sezení 1 osoby na rovném podkladu)
Tvar základny nohou	2 uzavřené obloukové lyžiny bránící boření jednotlivých nohou do hlíny
Skladnost	Složení jedním pohybem naplocho pro přepravu v batohu či kufru auta
Určení	Turistika, kempování, rybolov, zahrada; PŘÍSNÝ ZÁKAZ STÁNÍ NA SEDÁKU!
Hmotnost	cca 0,6 – 0,8 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Vnější ocelový U-oblouk rámu (1 ks)** – Širší trubkový díl tvořící jednu spodní lyžinu a horní nosnou příčku sedáku.
- **2. Vnitřní ocelový U-oblouk rámu (1 ks)** – Užší trubkový díl procházející uvnitř vnějšího oblouku pro ploché složení.
- **3. Středové otočné čepy / nýty X-kloubu (2 ks)** – Spojují obě rámové části a umožňují nůžkové rozevření stoličky.
- **4. Vymezovací kluzné podložky kloubu (2 ks)** – Snižují tření a chrání lak trubek v místě křížení.
- **5. Textilní sedací pás Oxford, zelený (1 ks)** – Vymezuje maximální rozevření X-rámu a tvoří nosnou plochu pro sezení.
- **6. Navlékací tunýlky sedáku (2×)** – Dvojitě prošité rukávy obepínající horní vodorovné trubky rámu.
- **7. Zesílené pevnostní švy sedáku (integrované)** – Vícenásobné prošití přenášející tahové síly sedící osoby.
- **8. Spodní obloukové opěrné lyžiny (2×)** – Rozkládají tlak na trávník, písek či podlahu stanu.
- **9. Antikorozní práškový lak trubek (celoplošný)** – Chrání ocel před vlhkostí a rosou ve venkovním prostředí.
- **10. Identifikační štítek K00408B (1 ks)** – Označení modelu a základních pokynů.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochrana prstů při rozkládání a skládání – Udržujte prsty mimo křížový X-kloub trubek – hrozí bolestivé skřípnutí prstů nůžkovým mechanismem!

PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽITÍ JAKO STOLIČKY NA STÁNÍ! – Nikdy na sedák nestoupejte nohama místo schůdku či štaflí – látka se proboří a stolička se okamžitě složí!

Rovný a pevný podklad – Nepokládejte stoličku na kluzký led, šikmé svahy ani ostré kameny prodírající spodní trubky

Dohled u dětí – Zabraňte dětem v houpání na jedné lyžině a strkání prstů do bočních nůžek rámu

Nepřekračování nosnosti 80 kg – Zákaz prudkého skákání/dopadání plnou vahou na sedák (dynamický ráz několikanásobně převyšuje statickou hmotnost!)

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před každým usednutím zkontrolujte neporušenost obou středových nýtů/šroubů v X-kloubu a přímost ocelových trubek.
2. Pečlivě prohlédněte švy zeleného textilního sedáku – pokud se nitě párou nebo je tkanina naříznutá, na židličku nesedejte!
3. Postavte stoličku oběma spodními oblouky na rovnou, neklouzavou plochu a před usednutím ji rukou roztáhněte do plného napnutí látky.
4. Ověřte, že v látkovém sedáku neleží ostré nástroje (nůž, šroubovák, rybářské háčky).
5. Pokud používáte složenou stoličku jako nízký odkládací stolek na lehkou výbavu, nikdy na látku nepokládejte zapálený plynový/liho-benzínový vařič ani horký ešus!

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Uchopte horní vodorovné trubky (nikoliv boční kříž!) a rozevřete židličku až do plného napnutí zeleného textilního sedáku.
2. Postavte stoličku na rovnou zem a usedejte plynule doprostřed sedáku (nikoliv prudkým dopadem ani na samotnou přední hranu).
3. Během sezení se na stoličce nehoupejte na jedné spodní lyžině – hrozí zohýbání trubek a pád dozadu.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Nepoužívejte stoličku jako podstavec pod těžká břemena ani jako montážní stoličku pod nepodložené zvedané vozidlo.
5. Pro složení vstaňte, uchopte horní trubky oběma rukama mimo X-kloub a přitáhněte je k sobě do plochého tvaru.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Znečištěný sedák i ocelový rám otřete vlhkým hadříkem s jemným mýdlem (nepoužívejte bělidla a agresivní rozpouštědla oslabující polyesterová vlákna).
Pravidelně	Před uložením do kufru či batohu nechte mokrou tkaninu i trubky vyschnout, abyste zamezili plesnivění látky a korozi nýtů.
Pravidelně	Skladujte v suchém prostoru mimo dlouhodobé působení přímého slunečního UV záření, které postupně snižuje pevnost syntetické tkaniny.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Křížový kloub jde ztuha rozevírat nebo vrže	Zanesení čepu pískem/blátem nebo suché tření kovu.	Vypláchněte písek z X-kloubu vodou, osušte a kápněte na nýt jedinou kapku silikonového oleje (pozor na znečištění látky).
Stolička je na zemi nestabilní a kácí se	Šikmý měkký terén nebo ohnutá spodní lyžina po přetížení.	Přemístěte stoličku na vodorovný pevný podklad; pokud jsou trubky rámu zdeformované či nalomené, výrobek vyřaďte.
Povolování švu tunýlku sedáku	Opakované dynamické přetěžování nebo stárnutí tkaniny na slunci.	Přestaňte stoličku používat – poškozený nosný sedák hrozí náhlým roztržením při sedu.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Skládací přenosná turistická a montážní židlička s křížovým ocelovým rámem, zelená – Keltin K00408B**
Typové označení / Model: **GE1222_K00408B** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Skládací přenosná turistická a montážní židlička s křížovým ocelovým rámem, zelená – Keltin K00408B

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN 581-1:2017 (Venkovní a kempingový nábytek – Všeobecné bezpečnostní požadavky, ochrana proti skřípnutí)
- EN 581-2:2015+AC:2016 (Mechanické bezpečnostní požadavky pro kempingový sedací nábytek)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.