Montážní brašny a přepravky na nářadí

Krytá montérská přepravní brašna na nářadí s kovovým madlem (systém kapes 47+9) – Tvardy / GEKO T00451

Model: GE1222_T00451 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Prodloužená velkokapacitní montérská brašna – přepravka Tvardy / GEKO T00451 se systémem 47 kapes a 9 úchytů, pevným kovovým nosným madlem, horní ochrannou krycí plachtou na přezku a suchý zip, dvěma velkými předními kapsami s klopou a síťovanými bočnicemi.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO / Tvardy T00451
Kapacita organizéru	Systém 47 + 9 (celkem 56 vnitřních a vnějších kapes a držáků)
Ochrana proti dešti a prachu	Plnoplošná horní krycí klopa s výřezem pro madlo, jištěná přezkou a suchými zipy
Nosná konstrukce	Podélné kovové trubkové madlo s pěnovým úchopem + vyztužený obvodový rám

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO / Tvardy T00451
Kapacita organizéru	Systém 47 + 9 (celkem 56 vnitřních a vnějších kapes a držáků)
Ochrana proti dešti a prachu	Plnoplošná horní krycí klopa s výřezem pro madlo, jištěná přezkou a suchými zipy
Nosná konstrukce	Podélné kovové trubkové madlo s pěnovým úchopem + vyztužený obvodový rám
Materiál tkaniny	Těžkotonážní vodoodpudivý polyester (600D/1200D) s šedým ochranným lemováním
Vnější kapsy	2 velké přední kapsy s červenými klopami + boční síťované kapsy + zadní přihrádky
Identifikace	Průhledné plastové okénko na čelní stěně pro jmenovku technika či štítek dílny
Délka korpusu	Prodloužený formát vhodný i pro delší vodováhy, pilky na železo, hasáky a páčidla
Dno brašny	Pevné voděodolné dno s ochrannými nožičkami / nýty
Doporučené zatížení	až 18–20 kg nářadí a montážního materiálu
Hmotnost prázdné brašny	cca 2,1 kg
Určení	Stavební montéři, instalatéři, topenáři, tesaři, zámečníci a výjezdová údržba

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Podélné kovové madlo s pěnou** – Přenáší celou hmotnost naložené přepravky s pevným a pohodlným úchopem.
- **2. Horní krycí plachta s logem Tvardy** – Chrání otevřenou korbu přepravky před deštěm, sněhem a prachem při sekání zdiva!
- **3. Středový výřez plachty kolem madla** – Umožňuje nést brašnu za kovové madlo i při plně zakrytém vnitřním prostoru.
- **4. Zajišťovací přezka a suché zipy klopy** – Fixují krycí plachtu v zavřené poloze; po srolování lze nechat korbu plně otevřenou.
- **5. Dvě velké přední kapsy s klopou** – Výrazné červené klopy chrání měřidla, krabičky s vruty a doklady.
- **6. Vnitřní systém 47 kapes a 9 poutek** – Po celém vnitřním obvodu vany drží šroubováky, klíče, kleště a vrtáky.
- **7. Boční síťované kapsy** – Prodyšné kapsy na pracovní rukavice, sprej nebo nápojovou láhev.
- **8. Průhledné jmenovkové okénko** – Zabraňuje záměně identických brašen mezi montéry na velké stavbě.
- **9. Vyztužený rám s šedou paspulí** – Drží obdélníkový tvar přepravky pro vkládání nářadí jednou rukou.
- **10. Zpevněné dno s kovovými nýty** – Odolává postavení na hrubý beton, štěrk a vlhký podklad.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochrana proti pořezání v korbě – Ruční pilky, dláta a nože ukládejte s nasazeným chráničem ostří!

Zajištění krycí plachty na stavbě – Při broušení sádrokartonu, řezání cihly či přechodu v dešti vždy přiklopte horní plachtu!

Ergonomie zad při zvedání – Plně naloženou 20kg přepravku zvedejte z podřepu s rovnými zády, nikoliv v předklonu.

Bezpečnostní obuv (S1P/S3) – Chrání chodidla při manipulaci s těžkou montérskou brašnou.

Rovnoměrné vyvážení délky – Rozprostřete těžké nářadí rovnoměrně po celé délce vany pod madlem.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte pevnost ukotvení kovového madla v obou čelních stěnách brašny T00451.
2. Vložte do bočního průhledného okénka identifikační štítek technika / firmy.
3. Ověřte funkčnost čelní plastové spony a suchých zipů horní krycí plachty.
4. Zkontrolujte, že ze síťovaných kapes na čelech netrčí ostré předměty.
5. Před přenášením v dešti přesvědčte se, že okraje horní klopy překrývají obvod korpusu.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Na pracovišti odepněte přední přezku a odklopte (nebo srolujte) horní krycí plachtu pro okamžitý přístup shora.
2. Dlouhé nástroje (vodováha, pilka, trubkový klíč) položte na dno vany a drobné nářadí zasuňte do obvodových kapes.
3. Spojovací materiál a pásky uložte pod dvě přední červené klopy.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Před přesunem na další pracoviště zaklopte horní plachtu kolem pěnového madla a zacvakněte středovou sponu.
5. Uchopte kovové madlo v těžišti a bezpečně brašnu přeneste.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Vytřepávejte a vysávejte stavební suť a piliny ze dna přepravky i z boční síťoviny.
Pravidelně	Čistěte vlhkou houbou s mýdlovou vodou a nechte před uzavřením plachty plně vyschnout.
Pravidelně	Chraňte průhlednou fólii jmenovky před potřísněním acetonem a agresivními ředidly.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Horní plachta nejde dopnout na přezku	Svisle postavená aku vrtačka či kladivo přečnívá nad úroveň kovového madla	Položte vysoký nástroj v hlavní vaně naplocho pod úroveň trubkového madla.
Převážení jednoho konce dlouhé brašny	Soustředění všech těžkých hlavic na jednom konci vany	Přesuňte část těžkého vybavení na opačný konec vany pro vodorovné vyvážení.
Zvlhnutí nářadí uvnitř uzavřené brašny	Zaklopení mokrého nářadí po práci v dešti	Na dílně odklopte horní plachtu a nechte vnitřek brašny i nářadí vyvětrat.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Krytá montérská přepravní brašna na nářadí s kovovým madlem (systém kapes 47+9) – Tvardy / GEKO T00451**
Typové označení / Model:	**GE1222_T00451** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Krytá montérská přepravní brašna na nářadí s kovovým madlem (systém kapes 47+9) – Tvardy / GEKO T00451

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ISO 9001 (Systém řízení jakosti montérských brašen Tvardy / GEKO)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.