Montážní batohy a brašny na nářadí

Uzavíratelná montérská brašna a organizér s výklopnými stěnami a ramenním popruhem – Tvardy / GEKO T00455

Model: GE1222_T00455 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Profesionální kufříková montérská brašna – organizér Tvardy / GEKO T00455 s vyztuženým obdélníkovým korpusem v černo-červeném provedení, horním víkem na zip, samostatnými bočními výklopnými stěnami na nářadí, nýtovanými madly a odnímatelným polstrovaným ramenním popruhem.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO / Tvardy T00455
Typ zavazadla	Uzavíratelná stojící montérská brašna – servisní organizér (typ kufřík)
Materiál tkaniny	Pevnostní vodoodpudivý polyester Oxford 600D/1200D s vyztuženými stěnami
Uspořádání prostoru	Středová komora s horním víkem na zip + 2 velkoplošné boční zipové sekce s poutky na nářadí

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO / Tvardy T00455
Typ zavazadla	Uzavíratelná stojící montérská brašna – servisní organizér (typ kufřík)
Materiál tkaniny	Pevnostní vodoodpudivý polyester Oxford 600D/1200D s vyztuženými stěnami
Uspořádání prostoru	Středová komora s horním víkem na zip + 2 velkoplošné boční zipové sekce s poutky na nářadí
Přístup k nářadí	Boční panely lze rozepnout dokola a vyklopit jako knihu pro 100% přehled o šroubovácích a kleštích!
Ruční držadla	Dvojice popruhových madel jištěných 8 kovovými nýty a sepnutých polstrovanou manžetou
Ramenní popruh	Nastavitelný popruh s posuvnou prodyšnou ramenní výztuhou a masivními kovovými karabinami
Boční kapsičky	Vnější otevřené kapsy s reflexně šedým lemem pro metr, zkoušečku či telefon
Barevné provedení	Černá / červená s logem Tvardy
Doporučené zatížení	cca 12–15 kg nářadí, měřicích přístrojů a dokumentace (formát A4 / notebook)
Hmotnost prázdné brašny	cca 1,5 kg
Určení	Elektrikáři, revizní a plynoví technici, IT/slaboproud, servis automatizace a montéři

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Vyztužený samostojný korpus** – Udržuje stabilní obdélníkový tvar na podlaze i prázdný – nepřevrací se!
- **2. Horní červené víko na dvoucestný zip** – Chrání středovou komoru (např. pro multimetr, aku šroubovák, krabičky s bity) před prachem a deštěm.
- **3. Přední výklopná nástrojová stěna** – Samostatný obvodový zip zpřístupní stěnu plnou kapes a pružných poutek na ruční nářadí.
- **4. Zadní výklopná sekce / organizér** – Druhá velká boční komora pro dokumentaci A4, schémata, kleště a klíče.
- **5. Nýtovaná nosná madla (8 nýtů)** – Přenášejí zatížení přímo do vyztužených bočnic bez rizika vytržení švu.
- **6. Spojovací manžeta madel na suchý zip** – Zajišťuje pohodlné nošení těžké brašny v jedné ruce.
- **7. Kovové otočné karabiny a D-kroužky** – Celokovové kování na obou čelech eliminuje praskání plastových spon v mrazu!
- **8. Polstrovaná ramenní podložka** – Široká protiskluzová opěrka na popruhu rozkládající váhu na rameni.
- **9. Čelní otevřená kapsa s lemem** – Pro okamžité odložení svinovacího metru, tužky nebo bezkontaktní zkoušečky.
- **10. Odolné vyztužené dno** – Chrání obsah brašny před vlhkostí a prodřením při položení na podlahu.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochrana proti napíchnutí – Šroubováky, odizolovací nože a měřicí hroty zasouvejte do vnitřních poutek hrotem dolů / v krytkách!

Zapnutí zipů před zvednutím za madlo! – Před zvednutím brašny vždy dopněte boční i horní zipy, aby vyklopená stěna nevysypala nářadí na nohy!

Ergonomie přenášení – Při delších přesunech používejte ramenní popruh s podložkou posunutou na vrchol ramene.

Čisté dno při práci u zákazníka – V čistých interiérech (byty, kanceláře) otřete dno brašny před položením na parkety či koberec.

Pevná obuv – Standardní ochrana při servisních pracích.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte plné zacvaknutí obou kovových karabin ramenního popruhu do bočních D-kroužků brašny T00455.
2. Ověřte pevnost nýtovaných úchytů ručních madel a čistotu drah obvodových zipů.
3. Rozložte hmotnost nářadí rovnoměrně mezi přední a zadní stěnu, aby otevřená brašna stála stabilně.
4. Zkontrolujte, že ostré čelisti štípaček a nožů netlačí přímo proti plátěnému ohybu zipu.
5. Nastavte délku ramenního popruhu na výšku postavy.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Na místě zásahu postavte brašnu T00455 na rovnou plochu a rozepněte horní červené víko pro přístup k přístrojům.
2. Pro výběr šroubováků a kleští rozepněte boční obvodový zip – stěna se pootevře a poskytne okamžitý přehled o každém kusu.
3. Dokumentaci, tablet či revizní sešit uložte do ploché přihrádky mimo zaolejované nářadí.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Před odchodem ze zakázky zkontrolujte zaplnění všech poutek (prevence zapomenutí nářadí v rozvaděči!).
5. Zapněte všechny zipy, sepněte horní madla manžetou na suchý zip a přeneste brašnu v ruce nebo přes rameno.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Pravidelně vysypte ze dna brašny ústřižky vodičů, izolací a prach.
Pravidelně	Čistěte vlhkým hadříkem s mýdlovou vodou; nepoužívejte agresivní ředidla ani praní v pračce (zničilo by vnitřní výztuhy stěn!).
Pravidelně	Čepy kovových karabin a jezdce zipů občas lehce ošetřete silikonovým sprejem.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Brašna se po rozepnutí přední stěny překlápí dopředu	Prázdná středová komora a těžké klíče soustředěné jen ve vyklopené klopě	Uložte těžší předměty (aku šroubovák, sadu hlavic) do středové komory pro stabilní těžiště.
Ramenní popruh se přetáčí	Zkroucený popruh v průvleku kovové karabiny	Srovnejte otočnou hlavu kovové karabiny o 180°, aby popruh ležel ploše na rameni.
Tuhý chod zipu v rozích víka	Zanesení prachem ze sekání drážek	Vyčistěte zuby zipu suchým kartáčkem a přejeďte je svíčkovým voskem či silikonem.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Uzavíratelná montérská brašna a organizér s výklopnými stěnami a ramenním popruhem – Tvardy / GEKO T00455**
Typové označení / Model:	**GE1222_T00455** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Uzavíratelná montérská brašna a organizér s výklopnými stěnami a ramenním popruhem – Tvardy / GEKO T00455

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ISO 9001 (Systém řízení jakosti montážních brašen a organizérů GEKO / Tvardy)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.