Automobilové interiérové držáky brýlí a parkovacích lístků

AUTOMOBILOVÝ DRŽÁK (KLIP) NA BRÝLE A KARTY NA SLUNEČNÍ CLONU – KELTIN K02210

Model: GE1222_K02210 • Značka: Keltin • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Praktický automobilový klip na sluneční nebo dioptrické brýle Keltin K02210 (katalogový kód GE1222_K02210) k okamžitému nasunutí na sluneční clonu osobního či dodávkového vozu. Čelisti držáku s jednoručním tlačítkovým otevíráním jsou vyloženy měkkými pěnovými polštářky, které pevně a šetrně sevřou stranice (nožičky) brýlí bez poškrábání a bez klepání za jízdy; boční štěrbina zároveň poslouží k zasunutí parkovacího lístku nebo tankovací karty.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Značka / model	Keltin K02210 (katalogový kód GE1222_K02210)
Místo uchycení	Sluneční clona automobilu (horní nebo spodní hrana o tloušťce cca do 20–24 mm)
Způsob montáže	Beznástrojové nasunutí pružné spony (bez lepení a poškození čalounění)
Materiál těla	Odolný černý plast ABS s pružnou upínací sponou

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Značka / model	Keltin K02210 (katalogový kód GE1222_K02210)
Místo uchycení	Sluneční clona automobilu (horní nebo spodní hrana o tloušťce cca do 20–24 mm)
Způsob montáže	Beznástrojové nasunutí pružné spony (bez lepení a poškození čalounění)
Materiál těla	Odolný černý plast ABS s pružnou upínací sponou
Ochrana brýlí	Dvojice měkkých porézních pěnových polštářků uvnitř svěracích čelistí
Ovládání čelistí	Horní odjišťovací tlačítko pro rychlé otevření a zaklapnutí prsty
Kapacita držáku	1× sluneční nebo dioptrické brýle (upnutí za složené stranice)
Integrovaný držák karet	Plochý slot pro parkovací kartu, dálniční lístek nebo vizitku
Barva provedení	Matná černá (ladí s interiérem většiny vozidel)
Orientace na cloně	Podélné i příčné nasunutí dle tvaru sluneční clony
Rozsah teplot v interiéru	-20 °C až +70 °C (samotný ABS držák; citlivé brýle chraňte před přehřátím)
Určení	Osobní automobily, dodávky, obytné vozy a nákladní kabiny

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Pružná spona na sluneční clonu** – Nasouvá se bez lepení a bez vrtání přímo na okraj clony.
- **2. Koncový náběh spony** – Usnadňuje nasunutí spony přes lem čalouněné sluneční clony.
- **3. Nosné těleso klipu** – Pevný ABS korpus spojující sponu clony se svěrací čelistí.
- **4. Výklopná přední čelist držáku** – Otevírá se na čepu pro snadné vložení složených stranic brýlí.
- **5. Horní odjišťovací tlačítko západky** – Stiskem okamžitě uvolní čelist pro vyjmutí brýlí.
- **6. Zacvakávací zobáček zámku** – Drží přední čelist bezpečně uzavřenou i na nerovné vozovce.
- **7. Přední měkká pěnová vložka** – Pružně přitlačuje stranice brýlí bez odření laku obrouček.
- **8. Zadní měkká pěnová vložka** – Tlumí vibrace od karoserie a brání drnčení brýlí.
- **9. Boční drážka na karty** – Přidržuje parkovací lístek nebo věrnostní kartu čerpací stanice.
- **10. Protiskluzové žebrování čelisti** – Tři hmatové drážky pro jisté zaklapnutí bříškem prstu.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

NASAZUJTE A VYJÍMEJTE BRÝLE V KLIDU! – Nejbezpečnější je připravit si sluneční brýle před rozjezdem vozidla.

NEOMEZUJTE VÝHLED ŘIDIČE! – Umístěte klip ke kraji clony tak, aby sklopená clona ani zavěšené brýle nebránily výhledu.

SKLÁDEJTE BRÝLE ČOČKAMI VEN! – Do pěnových čelistí vkládejte pouze složené stranice (nožičky), nikoliv skla brýlí!

NEBLOKUJTE AIRBAG ANI ZRCÁTKO! – Nezakrývejte výstražné piktogramy airbagu spolujezdce na sluneční cloně.

NENECHÁVEJTE PLATEBNÍ KARTY NA OČÍCH! – Při opuštění vozu nenechávejte cenné brýle a karty viditelně na cloně.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ NIKDY NEMANIPULUJTE S DRŽÁKEM A NEVYJÍMEJTE BRÝLE BĚHEM JÍZDY V NEPŘEHLEDNÝCH ÚSECÍCH – věnujte plnou pozornost řízení!
- ⚠️ NEUMÍSŤUJTE KLIP DO ZÓNY VYSTŘELENÍ STROPNÍHO / HLAVOVÉHO AIRBAGU ANI PŘES VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK AIRBAGU NA CLONĚ!
- ⚠️ V letních vedrech nenechávejte v zaparkovaném autě na přímém slunci drahé brýle s citlivými antireflexními vrstvami (teplota pod střechou přesahuje +65 °C)!
- ⚠️ Nevkládejte do bočního slotu bezkontaktní platební karty tak, aby byly viditelné zvenku přes čelní sklo (prevence vloupání do vozu)!

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Vyberte na sluneční cloně místo, kde klip nepřekáží kosmetickému zrcátku ani zaklapnutí clony do stropního háčku.
2. Ověřte, že tloušťka lemu sluneční clony odpovídá rozevření zadní spony (nenasouvejte hrubým násilím na atypicky silné clony).
3. Zkontrolujte, že uvnitř čelistí jsou čisté pěnové polštářky bez zrnek písku.
4. Ujistěte se, že sklíčka vkládaných brýlí jsou čistá a stranice suché.
5. Zkontrolujte spolehlivé zacvaknutí a odjištění horní západky nanečisto.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nasuňte zadní pružnou sponu klipu až na doraz na okraj sluneční clony.
2. Stiskněte horní západku klipu – přední čelist s pěnovou vložkou se pootevře.
3. Vložte obě složené stranice (nožičky) brýlí mezi měkké pěnové polštářky tak, aby skla brýlí zůstala volně mimo čelisti.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Přitlačte přední čelist prstem až do slyšitelného zacvaknutí západky; jemným zatřesením ověřte pevné sevření.
5. Do úzké štěrbiny u spony můžete zasunout parkovací lístek z garáží.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Čištění plastu	Otírejte vlhkým hadříkem bez agresivních rozpouštědel a lihu.
Čištění pěnových vložek	Občas vyfoukejte z pěnových polštářků prach, aby nepoškrábal lesklé obroučky.
Péče o čalounění clony	Při dlouhodobém používání občas klip o kousek posuňte, aby se na měkčené cloně nevytvořil trvalý otlak.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Tenké kovové brýle v klipu mírně kloužou	Extrémně tenké drátěné stranice brýlí	Vložte do pěnových čelistí širší část stranic blíže kloubu obrouček.
Čelist nejde zaklapnout	Příliš masivní sportovní obroučky nebo vložení přes nosník skel	Upínejte výhradně složené nožičky brýlí v jejich ploché střední části.
Clona nejde přiklopit úplně ke stropu	Brýle směřují dovnitř mezi clonu a stropnici	Otočte klip na přední (spodní) stranu sklopené clony tak, aby brýle směřovaly do interiéru.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **AUTOMOBILOVÝ DRŽÁK (KLIP) NA BRÝLE A KARTY NA SLUNEČNÍ CLONU – KELTIN K02210**
Typové označení / Model: **GE1222_K02210** (Značka: Keltin)
Funkce a určení zařízení: AUTOMOBILOVÝ DRŽÁK (KLIP) NA BRÝLE A KARTY NA SLUNEČNÍ CLONU – KELTIN K0221

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.