Pumpovací zahradní vodní zbraň 40 cm s prehistorickým motivem

Vodní Pistole 40 cm Dinosaurus Zelený Zahradní Hračka

Model: 13361LE61 • Značka: LEAN • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Zahradní 40cm vodní pistole Zelený dinosaurus LEAN s velkým plnicím otvorem a lehkým chodem ruční pumpy zaručuje dlouhé vodní souboje během horkých letních dnů!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Katalogové číslo / SKU	13361LE61
EAN kód	5905323215634
Značka / výrobce	LEAN Toys / FH LEAN (distribuce ČR a SR)
Délka pistole	40 cm (balení 42 × 17 × 7 cm)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Katalogové číslo / SKU	13361LE61
EAN kód	5905323215634
Značka / výrobce	LEAN Toys / FH LEAN (distribuce ČR a SR)
Délka pistole	40 cm (balení 42 × 17 × 7 cm)
Hmotnost	0,13 kg
Mechanismus	Ruční posuvná pumpa bez baterií
Plnění	Rychlé plnění vodou přes horní uzavíratelný otvor
Pohon	100% mechanický pístový střik
Úchop	Tvarovaná rukojeť a drážkované pumpovací madlo
Materiál	Odolný zdravotně nezávadný plast
Barva	Světle a tmavě zelené provedení dinosaura
Doporučený věk	Od 3 let

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Trup 40cm dinosauří vodní pistole** – 1×
- **2. Vnitřní zásobník na čistou vodu** – 1×
- **3. Drážkované posuvné čerpadlo (pumpa)** – 1×
- **4. Stříkací tryska v čumáku dinosaura** – 1×
- **5. Těsnicí zátka plnicího hrdla** – 1×
- **6. Pojistný pásek zátky** – 1×
- **7. Zadní pistolová pažbička** – 1×
- **8. Tlakový válec s těsněním** – 1×
- **9. Reliéfní šupiny a oči dinosaura** – 2×
- **10. Český návod k použití** – 1×

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

ZÁKAZ MÍŘENÍ ŠIPKAMI, LETADLY A VODOU NA OČI! – U pistolí na pěnové šipky (5088LE57, 18938LE88, 18939LE33), praku s letadly (19063LE70, 19064LE75) i vodních pistolí nikdy nemiřte na obličej; u sady 5088LE57 vždy noste přiloženou masku!

BEZPEČNÝ HERNÍ PROSTOR A ČISTÁ PITNÁ VODA! – Při hře Pizza Twist 2583LE35, košíkové 13484LE78 a házení kroužků zajistěte rovnou neklouzavou podlahu; vodní pistole plňte pouze čistou vodou!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Všech 22 rodinných společenských her, bowlingových a golfových sad, pěnových pistolí, kluzáků s prakem i ručních vodních pistolí funguje 100% mechanicky bez baterií.
⚠ Do pistolí 5088LE57, 18938LE88 a 18939LE33 vkládejte výhradně originální měkké pěnové šipky EVA s nepoškozenou špičkou.
⚠ Při vypouštění polystyrenových stíhaček z gumového praku (19063LE70, 19064LE75) se přesvědčte, že v dráze letu nestojí žádná osoba ani zvíře.
⚠ U napínavých postřehových her (Cukrový netvor 145LE75, Dino vejce 13278LE34) nevkládejte prsty do čelistí během prudkého sklapnutí pružiny.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Sestavte herní stojany, terče a kuželky na rovné ploše; u košíkové 13484LE78 zavěste desku s obroučkou na pevnou podložku a míček přiměřeně nafoukněte.
2. U polystyrenových stíhaček (19063LE70, 19064LE75) zasuňte hlavní křídlo a výškovku souměrně do výřezů trupu a zkontrolujte pevnost gumičky praku.
3. U magnetického terče 11391LE27 zavěste plátno na stěnu ve výšce očí dítěte mimo křehké předměty.
4. Ruční vodní pistole (13359LE27, 13361LE61, 17622LE39) naplňte čistou vodou a uzavřete zátku nádržky.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Postřehové a rodinné hry (Cukrový netvor 145LE75, Připrav pizzu 288LE49, Oškubej kuře 853LE49, Dino vejce 13278LE34, Pizza Twist 2583LE35): odebírejte sušenky, peříčka či vejce pinzetou, balancujte dílky na pizze nebo plňte pozice na podložce!
2. Bowling, mini golf, košíková a hod na cíl (kuželky 3426LE19, 4500LE13, 9280LE96, mini golf 4505LE57, košíková 13484LE78, kroužky na jelena 17331LE24, kroužky na lahve 10470LE35, míčky do pohárků jelínka 17330LE71): trénujte mušku a sčítejte body!
3. Magnetické šipky 11391LE27: házejte 6 šipek s bezpečným plochým magnetickým čelem ze vzdálenosti 1,5–2,5 m na oboustranný terč!

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Pěnové pistole a dinosauří střelnice (rozkládací blaster s maskou 5088LE57, zelená 18938LE88 a hnědá 18939LE33 střelnice s 9 sklopnými terči): natáhněte pružinový závěr a trefujte bodované terče!
5. Stíhačky s prakem (modrá 19063LE70, šedá 19064LE75) a dinosauří/mini vodní pistole (13359LE27, 13361LE61, 17622LE39): vypouštějte kluzáky na zahradě a užijte si letní vodní osvěžení!

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Vylití zbytkové vody a vysušení vodních pistolí (13359LE27, 13361LE61, 17622LE39)	Udržuje vnitřní nádržku hygienicky čistou bez řas a zápachu.
Otírání plastových kuželek, herních desek a pěnových míčků vlhkým hadříkem	Odstraní prach a zachová syté barvy všech herních prvků.
Skladování pěnových šipek EVA a polystyrenových křídel volně bez přimáčknutí	Zabraňuje ohnutí křídel letadel i deformaci pěnových šipek.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Pěnová šipka nedoletí k terči (5088LE57, 18938LE88, 18939LE33)	Nedotažený pružinový táhlový závěr nebo zmačkaná šipka	Zatáhněte zadní napínací očko až na doraz do zacvaknutí a použijte rovnou šipku.
Polystyrenová stíhačka (19063LE70, 19064LE75) zatáčí prudce k zemi	Posunuté křídlo v trupu	Vyrovnejte hlavní křídlo i zadní směrovku přesně do osy trupu a vypouštějte pod mírným úhlem vzhůru.
Magnetická šipka 11391LE27 sklouzne z terče	Zkroucené plátno terče po vybalení	Nechte plátno terče vyvěsit na rovné stěně, aby magnet dosedal celou plochou.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	FH LEAN (LEAN Toys), ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Vodní Pistole 40 cm Dinosaurus Zelený Zahradní Hračka**
Typové označení / Model:	**13361LE61** (Značka: LEAN)
Funkce a určení výrobku:	Zahradní vodní pistole Dinosaurus 40 cm • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.