Zimní sáňky a boby

Kovové sáňky s tlačným madlem, opěradlem a popruhem LEAN — černé

Model: 13365LE83 • Značka: LEAN • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Robustní kovové sáňky 3 v 1 LEAN 13365LE83 v černém provedení s dřevěnými lamelami, výškově nastavitelným tlačným madlem, odnímatelným opěradlem s pásem a tažným popruhem.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
EAN kód	5905323215948
Konstrukce rámu	Ocelový trubkový rám s antikorozním černým lakem
Sedadlo	Masivní dřevěné lamely

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
EAN kód	5905323215948
Konstrukce rámu	Ocelový trubkový rám s antikorozním černým lakem
Sedadlo	Masivní dřevěné lamely
Tlačné madlo	Odnímatelné s kloubovým nastavením výšky rukojeti
Opěradlo	Demontovatelná opěrka zad s bezpečnostním pásem
Tažný popruh	Široký a odolný přední popruh
Hmotnost sáněk	4,5 kg
Rozměry balení	Cca 120 × 40 × 35 cm
Variabilita 3 v 1	Kočárkový režim s madlem / tažné s opěrkou / sportovní bez opěrky
Barva	Černá / přírodní dřevo
Bezpečnostní pravidlo	Před sjížděním svahu vždy demontujte zadní tlačné madlo!

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Rozkročené ocelové skluznice** – Stabilní vedení v uježděném i čerstvém sněhu
- **2. Černý práškový lak rámu** – Chrání ocelové trubky před korozí
- **3. Pevné dřevěné lamely sedáku** – Pohodlné a odolné sezení
- **4. Odnímatelné kovové opěradlo** – Bezpečné vedení zad malého dítěte
- **5. Zádržný bezpečnostní pás** – Připoutání dítěte během zimních procházek
- **6. Odnímatelné tlačné madlo** – Pohodlné vedení sáněk zezadu pod dohledem rodiče
- **7. Nastavitelné klouby rukojeti** – Ergonomický úhel pro různou výšku postavy
- **8. Měkké polstrování rukojeti** – Jistý a teplý úchop
- **9. Přední tažný popruh** – Klasické tažení sáněk do kopce
- **10. Upevňovací sada šroubů** – Snadná montáž i demontáž opěrky a madla

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

POVINNÁ ZIMNÍ / CYKLISTICKÁ PŘILBA (ČSN EN 1077 / EN 1078), ZAPNUTÝ BEZPEČNOSTNÍ PÁS A DOZOR DOSPĚLÉHO! – Sáňkování na dřevěných a kovových sáňkách (17132LE95, 13367LE91, 13369LE28, 8174LE63, 8179LE11, 13364LE15, 13365LE83) provádějte výhradně na přehledných zasněžených svazích mimo silnice, stromy a vodní plochy! Před sjezdem vždy demontujte zadní tlačné madlo!

PEVNÉ UKOTVENÍ FOTBALOVÉ BRANKY 213×152×75 cm DO ZEMĚ A ZÁKAZ ŠPLHÁNÍ ČI ZAVĚŠOVÁNÍ NA BŘEVNO! – Neukotvená přenosná branka LEAN 26656LE58 se může při zavěšení převrátit a způsobit vážný úraz — branku vždy ukotvěte zemními kolíky!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Důležité upřesnění k hmotnosti kovových sáněk v parametrech e-shopu (13367LE91, 8174LE63, 13364LE15): hodnoty 21–28 kg představují objemovou přepravní váhu dopravce — skutečná lehká hmotnost sáněk je 4,3–4,5 kg! Sáňky nikdy netáhněte za motorovým vozidlem, čtyřkolkou ani jízdním kolem!

⚠ Odnímatelné tlačné madlo u kovových sáněk (13367LE91, 13369LE28, 13364LE15, 13365LE83) slouží výhradně k tlačení sáněk dospělou osobou po rovině na procházce; před jakýmkoliv sjížděním kopce madlo odšroubujte a sejměte!

⚠ U rostoucích tříkolek PRO300 (7673LE24 šedá, 7675LE46 červená, 7677LE14 fialová, 7674LE36 černá) používejte bezpečnostní pásy a hrazdu a nepáčte celou váhu tříkolky za rodičovskou vodicí tyč na schodech.

⚠ Terčovou plachtu fotbalové branky 26656LE58 při silném větru odepněte, aby nepůsobila jako plachta převracející branku.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U dřevěných a kovových sáněk před každou jízdou zkontrolujte dotažení šroubů opěrky zad (a tlačného madla), celistvost dřevěných lamel sedáku a hladkost skluznic.
2. U tříkolek PRO300 ověřte dotažení kol, řídítek, vodicí tyče a funkci zadních parkovacích brzd.
3. U fotbalové branky 213 × 152 × 75 cm zkontrolujte zacvaknutí všech trubkových spojů rámu, napnutí sítě a úplné zatlučení kotevních kolíků.
4. Zkontrolujte, zda má dítě zapnutý zádržný pás v opěrce sáněk či sedadle tříkolky.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Příprava a provoz kovových a dřevěných sáněk: přišroubujte zádovou opěrku čtyřmi šrouby s křídlovými/pojistnými maticemi; pro procházky s malým dítětem nasaďte zadní výškově stavitelné tlačné madlo (kočárkový režim) a dítě připoutejte pásem; pro jízdu na tažném popruhu či mírném svahu madlo sejměte.
2. Obsluha tříkolek LEAN PRO300 (šedá, červená, fialová, černá): v první fázi veďte dítě pomocí rodičovské tyče se sklopenými stupačkami, UV stříškou a vypnutou spojkou šlapek (volnoběžkou); pro starší děti odejměte vodicí tyč, hrazdu i opěrku a zapněte záběr předního kola.
3. Montáž fotbalové tréninkové branky s terčem LEAN 26656LE58 (213 × 152 × 75 cm): spojte očíslované ocelové trubky rámu, navlékněte a přichyťte záchytnou síť, ukotvěte spodní rám kolíky do trávníku a pro nácvik přesnosti střelby napněte do předního rámu červenou terčovou plachtu s bodovanými otvory.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Zastavení a parkování tříkolky PRO300: při každém zastavení na chodníku sešlápněte obě páčky zadních parkovacích brzd.
5. Po zimní sezóně: očistěte sáňky od sněhu a posypové soli, vytřete kovové skluznice dosucha a ošetřete lehkým olejovým filmem.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Osušení kovových trubek a skluznic sáněk po každém návratu ze sněhu (zejména po kontaktu s posypovou solí)	Zabraňuje vzniku povrchové koroze na skluzných plochách.
Kontrola dotažení matic opěradla sáněk, šroubů tříkolek PRO300 a spojů branky 26656LE58	Zaručuje pevnou geometrii a bezpečnost konstrukce.
Uložení sítě a terčové plachty branky 26656LE58 v suchu mimo zimní mrazy	Prodlužuje životnost polyesterové tkaniny a gumových úchytů.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Kovové nebo dřevěné skluznice na vlhkém sněhu drhnou	Zbytky nečistot nebo povrchová oxidace skluznice	Očistěte skluznice jemným rounem a navoskujte běžným skluzným parafínem / svíčkou.
Přední pedály tříkolky PRO300 se točí naprázdno	Spojka na náboji předního kola je přepnuta do režimu volnoběžky pro tlačení	Přepněte pojistný kroužek na předním kole do polohy pevného záběru.
Terčová plachta branky 26656LE58 je prověšená	Uvolněné pružné úchyty po obvodu tyčí a břevna	Rovnoměrně dopněte všechny obvodové úchyty od horních rohů směrem dolů.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	LEAN (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Kovové sáňky s tlačným madlem, opěradlem a popruhem LEAN — černé**
Typové označení / Model:	**13365LE83** (Značka: LEAN)
Funkce a určení výrobku:	Kovové sáňky s madlem a opěrkou černé • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- 2009/48/ES (bezpečnost hraček — tříkolky a branka)
- Nařízení (EU) 2023/988 (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.