Slunečně žlutá zahradní vodní fontána Beruška s černými pruhy a hadičkami

Zahradní postřikovač Beruška Vodní fontána Žlutá

Model: 18032LE57 • Značka: LEAN • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Slunečně žlutý zahradní postřikovač Beruška LEAN s veselýma očima a pružnými rozstřikovacími hadičkami promění připojení zahradní hadice v osvěžující letní vodní tanec pro děti na trávníku!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Katalogové číslo / SKU	18032LE57
EAN kód	5905991021254
Značka / výrobce	LEAN Toys / FH LEAN (distribuce ČR a SR)
Rozměry postřikovače	16 × 14 × 8 cm

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Katalogové číslo / SKU	18032LE57
EAN kód	5905991021254
Značka / výrobce	LEAN Toys / FH LEAN (distribuce ČR a SR)
Rozměry postřikovače	16 × 14 × 8 cm
Rozměry balení	17 × 16 × 12 cm
Hmotnost	0,19 kg (190 g)
Pohon	100% tlak vody ze zahradní hadice (zcela bez baterií!)
Vodní efekt	Kmitající pružné trubičky rozstřikující vodu do všech směrů
Připojení	Standardní přípojka pro zahradní hadici
Materiál	Kvalitní odolný plast + pružné hadičky
Barva	Zářivě žlutá s černou kresbou
Doporučený věk	Od 3 let (pod dohledem dospělých)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Zářivě žlutý krunýř s černými pruhy** – Na zeleném trávníku je okamžitě vidět, takže o hračku nikdo nezakopne!
- **2. Pružné rozstřikovací šlahouny** – Vytvářejí nečekané vodní smyčky k nadšení pobíhajících dětí.
- **3. Čistě vodní pohon bez baterií** – Bezpečný a bezúdržbový provoz po celé léto.
- **4. Nízké stabilní těžiště (výška 8 cm)** – Drží postřikovač spolehlivě na zemi i při vyšším tlaku vody.
- **5. Jednoduché nacvaknutí na hadici** – Kompatibilní s běžnými zahradními rychlospojkami.
- **6. Nízká hmotnost 190 g** – Vejde se do každé plážové či cestovní tašky.
- **7. Příjemné osvěžení a zavlažení trávníku** – Využije každou kapku vody pro radost dětí i svěží trávu!
- **8. Zaoblený hladký výlisek** – Bezpečný při letních hrách naboso.
- **9. Odolnost vůči slunečnímu záření** – Sytá žlutá barva zůstává krásná po mnoho sezón.
- **10. Barevné dárkové balení** – Skvělá letní pozornost pro malé zahradníky.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

BEZPEČNÁ STŘELBA Z LUKU A OPATRNÉ VYKOPÁVÁNÍ! – Šípy s přísavkami z luků střílejte výhradně na terč (nikdy na obličej a oči!); u sádrové archeologické sady 13006LE22 navlhčete sádru vodou proti prášení a chraňte zrak!

STABILNÍ UMÍSTĚNÍ ZAHRADNÍCH FONTÁN NA TRÁVNÍKU! – Zahradní vodní postřikovače připojujte k běžnému vodovodnímu řadu pouze venku na neklouzavém trávníku mimo elektrické zásuvky!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Všech 19 sportovních luků, zahradních vodních postřikovačů, balónkového delfína 13100LE95, hudebních nástrojů a vzdělávacích her v této skupině funguje 100% mechanicky bez baterií.
⚠ Nenafouknuté či prasklé latexové balónky ze sady 13100LE95 ihned odstraňte z dosahu dětí mladších 3 let — nafukujte je přiloženou delfínovou pumpou!
⚠ Nad vodní raketu žraloka 19948LE30 se při otevírání kohoutku zahradní hadice nenaklánějte obličejem.
⚠ Golfové hole ze sady 26306LE43 používejte s bezpečným odstupem od ostatních hráčů.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U luků (5023LE57, 10434LE81, 19726LE79, 19872LE67, 19084LE48) zkontrolujte pevné uchycení tětivy a čistotu gumových přísavek šípů.
2. U zahradních postřikovačů (želva, velryba, berušky, žralok, papoušek, kaktus) našroubujte redukci s těsněním na zahradní hadici a položte hračku na trávu.
3. U delfínové vystřelovačky 13100LE95 nasaďte balónek na trysku autíčka, zasuňte autíčko do delfína a napumpujte horní pákou.
4. U archeologické sady 13006LE22 rozprostřete pod oba sádrové bloky omyvatelnou podložku a připravte dlátko se štětečkem.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Sportovní luky (zelený 58 cm 5023LE57, modro-černý 10434LE81, s terčem 19726LE79, se 3 šípy 19872LE67, 102cm luk 19084LE48): založte šíp s přísavkou, plynule napněte tětivu a mířte na střed terče!
2. Zahradní hadicové fontány (želva 15705LE88, velryba 15706LE62, berušky 17951LE42 / 18032LE57 / 18033LE39, raketa žralok 19948LE30, papoušek 23238LE60, kaktus 360° 23239LE41): po puštění vody trysky a hadičky vesele tančí a osvěží celou zahradu!
3. Delfínová balónová vystřelovačka 13100LE95: napumpujte balónek bez foukání ústy a stiskem tlačítka vystřelte autíčko reaktivním proudem vzduchu vpřed!

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Kreativní a hudební hračky (vykopávky 2v1 13006LE22, rotující duhová věž 36 cm 19701LE46, flétna 33 cm 15437LE30, dinosauří 8tónové cimbálky 25261LE32): vykopávejte krystaly, roztáčejte ozubené kroužky a hrajte první melodie!
5. Golfová sada 48 ks 26306LE43: rozestavte jamky s praporky a odpalujte lehké míčky dětskými holemi doma i venku!

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Vylití vody a vysušení zahradních postřikovačů a omytí náustku flétny 15437LE30 vlažnou vodou	Zajišťuje hygienickou čistotu flétny a chrání postřikovače před vodním kamenem a mrazem.
Opláchnutí přísavek šípů a vykopaných krystalů 13006LE22 čistou vodou	Obnovuje přilnavost šípů na terči a lesk nalezených minerálů.
Skladování mimo mráz a přímé polední slunce	Chrání pružnost hadiček, tětiv a plastových dílů.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vodní raketa žralok 19948LE30 nevystoupá rovně na vodním sloupci	Šikmo postavená základna nebo kolísající tlak vody	Postavte základnu vodorovně na rovný trávník a otvírejte vodovodní kohoutek plynule.
Autíčko z delfínové rampy 13100LE95 se nerozjede	Balónek nebyl těsně navlečen na trysku autíčka	Přetáhněte hrdlo balónku rovnoměrně přes prstenec trysky, aby vzduch neunikal bokem.
Šíp s přísavkou nedrží na terči	Prach na přísavce nebo nerovný podklad	Otřete přísavku i hladký terč vlhkým hadříkem.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	FH LEAN (LEAN Toys), ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Zahradní postřikovač Beruška Vodní fontána Žlutá**
Typové označení / Model:	**18032LE57** (Značka: LEAN)
Funkce a určení výrobku:	Zahradní postřikovač Beruška žlutá • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.