Přenosná víceúrovňová stanice (balení 43 cm) se zvuky, rampami a autíčky!

Skládací Policie Garáž v Kufru se Světly a Zvuky

Model: 18709LE56 • Značka: LEAN • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Akční skládací policejní garáž v kufru LEAN (1,2 kg) se po otevření během chvilky rozloží na víceúrovňovou policejní základnu se sjezdovými rampami, značkami, světelnými majáky a zvuky sirény!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Katalogové číslo / SKU	18709LE56
EAN kód	5905991019084
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Konstrukce 2v1	1) Uzavíratelný přenosný kufr s madlem + 2) Rozkládací policejní garáž s rampami!

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Katalogové číslo / SKU	18709LE56
EAN kód	5905991019084
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Konstrukce 2v1	1) Uzavíratelný přenosný kufr s madlem + 2) Rozkládací policejní garáž s rampami!
Rozměry balení	43 × 30 × 14 cm
Hmotnost	1,20 kg
Efekty	Blikající policejní LED světla a realistické zvuky sirény / dispečinku
Výbava základny	Sjezdové dráhy, parkovací stání, závory, dopravní značky a policejní vozidla
Napájení	Baterie 1,5 V AA / AG13 ve světelném a zvukovém modulu
Materiál	Odolný modro-bílý ABS plast
Přínos	Učí základním dopravním značkám a po hře se složí do úhledného kufříku!
Doporučený věk	Od 3 let

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Pevný policejní kufr s uchem** – Dítě si vezme celou policejní stanici na návštěvu i na chalupu!
- **2. Rozkládací patra a sjezdové rampy** – Autíčka svižně vyrážejí z horního patra přímo k zásahu.
- **3. Světelný a zvukový modul policie** – Spouští výstražné majáky a houkání sirény.
- **4. Pohyblivé závory** – Kontrolují vjezd a výjezd ze základny.
- **5. Sada dopravních značek a kuželů** – Seznamuje předškoláky s pravidly silničního provozu.
- **6. Policejní autíčka v balení** – Okamžitá hra hned po rozložení kufru.
- **7. Heliport / horní stání** – Místo pro přistání záchranářské podpory.
- **8. Rychlé složení bez ztracených dílů** – Veškeré příslušenství se zavře dovnitř kufru!
- **9. Zaoblené odolné plasty (1,2 kg)** – Zvládnou časté skládání a rozkládání.
- **10. Šroubovací kryt baterií** – Bezpečné zajištění článků.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PLNĚNÍ CISTERNY 23112LE48 ČISTOU VODOU A ŠETRNÉ ÚDERY PŘILOŽENÝM KLADÍVKEM! – Do nádrže 57cm cisternového kamionu 23112LE48 lijte výhradně čistou vodu a nestříkejte na kabinu s bateriemi! Do postřehových her Whack-A-Mole (16609LE30, 17776LE29, 22834LE67) ťukejte pouze přiloženými lehkými kladívky!

BEZPEČNÉ ZAPOJOVÁNÍ OBVODŮ SOUPRAVY ELEKTRONIKA 25186LE95 JEN NA BATERIE AA! – Moduly soupravy malého elektronika 25186LE95 zapojujte výhradně k bateriovému modulu 3× 1,5 V AA v sadě — nikdy nepoužívejte síťovou zásuvku 230 V!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Dřevěný hokejový stůl se zvukem a světly (20163LE38, 2,15 kg) postavte na pevný rovný stůl nebo podlahu a hrací puky nepoužívejte k házení mimo mantinely.
⚠ U vláčku farmáře Clementoni 17391 (21276LE88) nevkládejte prsty ani vlasy ke kolům jedoucí lokomotivy.
⚠ Volantové a letecké simulátory (22667LE60, 7573LE52, 10114LE72) jsou určeny ke hře v pokoji — nikdy je nepřipevňujte na skutečný volant jedoucího automobilu!
⚠ Baterie 1,5 V AA / AAA / AG13 vyměňuje dospělá osoba při dodržení polarity +/- a dotažení jistícího šroubku.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Zkontrolujte vložení čerstvých baterií se správnou polaritou +/- a zašroubování krytu.
2. U vláčku Clementoni 17391 (21276LE88) a policejní garáže v kufru (18709LE56) ověřte plynulé secvaknutí všech kolejí a sjezdových ramp.
3. U cisterny 23112LE48 zkontrolujte těsné nasazení hadičky vodní pumpy a dotažení horního víčka cisterny.
4. U soupravy elektronika 25186LE95 zkontrolujte správné zasunutí svazku optických vláken do světelné základny.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Rodinné turnaje v postřehu a hokeji (kuřátka 16609LE30, dinosauři 17776LE29, zvířátka 22834LE67, dřevěný hokejový stůl 20163LE38): zasahujte svítící cíle kladívkem nebo střílejte góly doprovázené světly a zvuky!
2. Malý pilot a řidič (letadlo kokpit 22667LE60, letový simulátor 7573LE52, růžový volant 10114LE72): otočte klíčkem zapalování, přidávejte plyn, točte kormidlem/volantem a sledujte světelnou palubní desku!
3. Doprava a záchrana (vláček farmáře Clementoni 21276LE88, 57cm cisterna s vodní pumpou 23112LE48, policejní garáž v kufru 18709LE56): stiskněte komín mašinky k jízdě po farmě nebo přečerpejte vodu z cisterny ruční vzduchovou pumpou!

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Chytré objevování (herní konzole s kartami 25266LE72, souprava malého elektronika 25186LE95): vkládejte výukové karty do konzole nebo sestavte bezpečný elektrický obvod rozsvěcující optické vlákno!
5. Ukončení hry: vypněte spínače do polohy OFF a z cisterny 23112LE48 vypusťte zbytek vody.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Vylití vody z návěsu cisterny 23112LE48 a propláchnutí pumpy vzduchem naprázdno po hře	Udržuje nádrž i hadičku čistou bez usazenin.
Otírání kluzné plochy dřevěného hokejového stolu 20163LE38 a plastových panelů suchým hadříkem	Zajišťuje bleskový skluz puku a čistotu tlačítek.
Vyjmutí baterií při delším nepoužívání všech elektronických hraček	Chrání kontakty před vytečením článků.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Z hadičky cisterny 23112LE48 nestříká voda	Otevřené plnicí víčko cisterny (uniká tlak vzduchu) nebo prázdná nádrž	Naplňte cisternu čistou vodou, pevně uzavřete víčko a několikrát stlačte tlačítko vzduchové pumpy.
Vláček Clementoni 17391 (21276LE88) vykolejí v zatáčce	Nedocvaknutý spoj kolejových dílů na koberci	Sestavte dráhu na rovné pevné podlaze a domáčkněte zámky kolejí.
Obvod soupravy elektronika 25186LE95 nesvítí	Obrácená polarita propojky nebo vypnutý spínač v obvodu	Zkontrolujte zacvaknutí spojek dle barevného schématu a přepněte spínač do polohy ON.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

EU / ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	LEAN (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Skládací Policie Garáž v Kufru se Světly a Zvuky**
Typové označení / Model:	**18709LE56** (Značka: LEAN)
Funkce a určení výrobku:	Skládací policejní garáž v kufru se světly • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- Směrnice 2011/65/EU (RoHS)
- Směrnice 2012/19/EU (OEEZ)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.