Bezpečná závěsná sedátková houpačka s vysokou opěrkou a přední zarážkou

Dětská Červená Kbelíková Houpačka 5037

Model: 7441LE85 • Značka: LEAN • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Klasická dětská červená kbelíková houpačka 5037 LEAN s hlubokým anatomickým sedákem, vysokou zádovou opěrkou, přední T-zarážkou a závěsnými lany přinese radostné a bezpečné houpání na zahradu i do dveřního rámu!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Katalogové číslo / SKU	7441LE85
EAN kód	5997404501200
Značka / výrobce	LEAN Toys / FH LEAN (distribuce ČR a SR)
Model	Kbelíková sedátková houpačka 5037

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Katalogové číslo / SKU	7441LE85
EAN kód	5997404501200
Značka / výrobce	LEAN Toys / FH LEAN (distribuce ČR a SR)
Model	Kbelíková sedátková houpačka 5037
Provedení	Hluboký kbelíkový sedák + vysoká opěrka zad + přední bezpečnostní T-zarážka!
Zavěšení	Pevná nosná závěsná lana s oky pro uchycení na háky
Pohon	100% mechanická závěsná houpačka
Materiál	Silnostěnný povětrnostně a UV odolný plast
Barva	Veselá červená s barevnými detaily
Využití	Zahrada, pergola, dětské hřiště i bytový závěs
Rozvoj	Rovnovážné ústrojí (vestibulární systém) a radost z pohybu
Doporučený věk	Od 3 let (vždy pod dohledem dospělé osoby)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Hluboký bezpečnostní kbelíkový tvar** – Obklopuje dítě ze stran a poskytuje jistotu při každém zhoupnutí!
- **2. Vysoká ergonomická opěrka zad** – Pohodlně podepírá záda malého houpačkáře.
- **3. Přední mezinožní T-zarážka** – Brání sklouznutí dítěte dopředu ze sedátka!
- **4. Odolná závěsná lana v kompletu** – Připravená k rychlému zavěšení na zahradní konstrukci či stropní háky.
- **5. Vhodná na zahradu i domů do bytu** – V létě pod strom či pergolu, v zimě do dětského pokoje!
- **6. Silnostěnný mrazuvzdorný a UV stálý plast** – Nevybledne na slunci a snadno se otře po letním dešti.
- **7. Zaoblené hladké lemy kolem nožiček** – Nikde netlačí ani v letních kraťasech.
- **8. Přirozená stimulace rovnováhy** – Houpání uklidňuje a rozvíjí koordinaci celého těla.
- **9. Splňuje normu bezpečnosti ČSN EN 71** – Certifikované provedení s označením CE.
- **10. Nadčasová zahradní klasika** – Nejoblíbenější venkovní zábava každého dětství.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

BEZPEČNÉ ZAVĚŠENÍ HOUPAČKY A UMÍSTĚNÍ STANŮ MIMO OHEŇ! – Kbelíkovou houpačku 7441LE85 zavěšujte výhradně na certifikované nosné háky pod dohledem dospělého; dětské stany a teepee stavte daleko od otevřeného ohně a topidel!

POZOR PŘI ROZKLÁDÁNÍ PRUŽNÝCH KONSTRUKCÍ STANŮ A VĚŽÍ! – Samoskládací stany a hřiště 3v1 20345LE83 rozkládejte s odstupem od obličeje dítěte; drobné kopečky zmrzliny 770LE27 a židličky 22849LE61 chraňte před dětmi do 3 let!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Všech 16 dětských stanů, teepee, kuličkových a autíčkových drah, kbelíkové houpačky a rodinných dovednostních her v této skupině funguje 100% mechanicky bez baterií.
⚠ V kbelíkové houpačce 7441LE85 musí dítě vždy sedět s nožkami prostrčenými přední T-zarážkou pod neustálým dohledem dospělé osoby.
⚠ Na kuličkových skluzavkách (9932LE77, 22867LE98, 2404LE23, 15201LE61) používejte výhradně originální velké chrastící míčky z balení.
⚠ Zahradní stany a teepee při silném větru nebo bouřce složte do interiéru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U kbelíkové houpačky 7441LE85 před každým houpáním zkontrolujte neporušenost závěsných lan, kroužků, uzlů a zajištění předního madla.
2. U dětských stanů a teepee (20345LE83, 15246LE16, 10520LE63, 9502LE90, 9505LE76, 15248LE35) pevně spojte nosné tyče ve spojkách a napněte plášť na rovné ploše.
3. U víceúrovňových kuličkových skluzavek a autodráhy 21221LE67 zacvakněte všechna patra a horní košík/hlavu pevně do sebe.
4. U dovednostních her (zmrzlina 770LE27, šipky 2v1 12712LE97, vyvažovací židle 22849LE61, tkaničky 15253LE36) připravte rovný stůl či závěsný háček.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Dětské stany, teepee a hřiště 3v1 (dino 3v1 s tunelem 20345LE83, krémové tipi 160 cm 15246LE16, Veselý park 10520LE63, Palác princezny 9502LE90, vodotěsné mráčky 9505LE76, cirkus 15248LE35): vytvořte dětem kouzelný domeček v pokoji i na zahradě!
2. Kuličkové věže a autodráha (chrastící skluzavka 9932LE77, autodráha se 6 autíčky 21221LE67, dinosaurus 22867LE98, opička 2404LE23, 6patrové prasátko 15201LE61): pouštějte míčky a autíčka z horního koše dolů po kaskádách!
3. Červená kbelíková houpačka 5037 (7441LE85): posaďte dítě do hlubokého sedátka s vysokou opěrkou a přední zarážkou a plynule houpejte!

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Rodinné hry zručnosti (Ledová věž zmrzlina 770LE27, oboustranný terč na suchý zip 2v1 12712LE97, 48 vyvažovacích židliček 22849LE61): stavte věže a trefujte střed terče!
5. Dřevěná deska Učení vázání tkaniček 15253LE36: provlékejte barevné tkaničky dírkami botiček a trénujte první kličku a uzel!

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Otírání plastových skluzavek, houpačky a plášťů stanů vlažnou vodou s jemným mýdlem	Textilní stany neperte v pračce ani nežehlete — nechte je volně proschnout před složením do vaku.
Pravidelná vizuální kontrola nosných lan a závěsů houpačky 7441LE85	Zajišťuje maximální bezpečnost při venkovním i pokojovém houpání.
Čištění suchých zipů terče 12712LE97 od žmolků a prachu	Udržuje 100% přilnavost lehkých míčků a šipek na terči.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Stan nebo teepee nestojí zcela vypnutě	Nedosunutá tyč v plastové spojce	Zasuňte všechny trubkové segmenty až na doraz a rovnoměrně rozkročte základnu.
Autíčko na dráze 21221LE67 se v patře zastaví	Šikmo položená dráha nebo neúplně zacvaknutá rampa	Postavte dráhu na rovnou podlahu a dotlačte bočnice k sobě.
Věž ze zmrzlinových kopečků 770LE27 brzy padá	Nakloněný kornoutek v ruce	Držte kornout svisle a pokládejte kopečky naběračkou střídavě na těžiště.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	FH LEAN (LEAN Toys), ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Dětská Červená Kbelíková Houpačka 5037**
Typové označení / Model:	**7441LE85** (Značka: LEAN)
Funkce a určení výrobku:	Dětská červená kbelíková houpačka 5037 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.