Fotbalové branky a sportovní vybavení

Přenosná kovová fotbalová branka LEAN Sport 300 × 200 × 120 cm s ochranným lakem — černá

Model: 26657LE21 • Značka: LEAN Sport • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Stabilní přenosná kovová fotbalová branka LEAN Sport 26657LE21 o rozměrech 300 × 200 × 120 cm a hmotnosti 17 kg v elegantním černém práškovém laku s pevnou sítí a sadou zemních kotev.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Značka / výrobce	LEAN Sport (FH LEAN, Polsko)
EAN kód	5905991074229
Rozměry branky (Š × V × H)	300 × 200 × 120 cm
Hmotnost konstrukce	17,0 kg

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Značka / výrobce	LEAN Sport (FH LEAN, Polsko)
EAN kód	5905991074229
Rozměry branky (Š × V × H)	300 × 200 × 120 cm
Hmotnost konstrukce	17,0 kg
Materiál rámu	Silnostěnné ocelové trubky s černým ochranným práškovým nástřikem
Materiál sítě	Odolná venkovní síť odolávající UV záření a dešti
Rozměry balení	117 × 35 × 25 cm
Barva konstrukce	Černá
Kotvení	Kovové zemní kolíky pro zajištění do trávníku
Hloubka základny	Prodloužená hloubka 120 cm pro mimořádnou stabilitu
Značka	LEAN Sport
Určení	Rodinná zahrada, školní hřiště a fotbalový trénink

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Ocelové tyče a břevno 300 × 200 cm** – Masivní 17kg rám připravený na intenzivní zápasy
- **2. Prodloužený spodní rám 120 cm** – Nízké těžiště zvyšující odolnost proti převrácení
- **3. Černý práškový ochranný lak** – Chrání ocel před korozí a dodává moderní sportovní vzhled
- **4. Pevná bezuzlová/uzlová síť** – Tlumí energii míče při vstřelení gólu
- **5. Systém uchycení sítě k rámu** – Drží síť napnutou bez prověšování
- **6. Sada zemních kotevních kolíků** – Povinné přikotvení branky k rostlému terénu
- **7. Spojovací čepy a šrouby** – Pevné stažení jednotlivých sekcí bez viklání
- **8. Zadní šikmé vzpěry sítě** – Vymezují čistý vnitřní prostor branky
- **9. Plastové koncovky trubek** – Chrání trávník a zabraňují vnikání nečistot do trubek
- **10. Kompaktní demontovatelné díly** – Pohodlné uložení přes zimní období

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

NEPŘETRŽITÝ DOZOR DOSPĚLÉ OSOBY U DĚTSKÝCH BAZÉNŮ BESTWAY — RIZIKO UTONUTÍ I V MĚLKÉ VODĚ! – Bazény Bestway (262 × 157 × 46 cm, Ø 168 × 53 cm, Ø 183 × 33 cm) stavte na rovný trávník bez ostrých kamínků, nikdy do nich neskákejte a nenechávejte děti bez dozoru ani na okamžik!

POVINNÉ UKOTVENÍ FOTBALOVÝCH BRANEK (300 × 200 cm) A HŘIŠTĚ 4 V 1 K ZEMI — ZÁKAZ ZAVĚŠOVÁNÍ NA BŘEVNO! – Kovové fotbalové branky 26655LE63 a 26657LE21 i ocelové dětské hřiště 4 v 1 (26665LE84, max. 70 kg) musí být před hrou pevně ukotveny zemními kolíky! Nikdy se nezavěšujte rukama na břevno branky ani basketbalovou obroučku (riziko převrácení)!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Nafukovací komory bazénů Bestway nenafukujte vysokotlakým kompresorem a po skončení koupání u malých bazénků zajistěte zamezení přístupu malých dětí.
⚠ Podstavu basketbalového koše 1,7 m (20823LE54) před hrou vždy naplňte vodou nebo jemným pískem pro plnou stabilitu stojanu.
⚠ Stany a stříšky pro houpačky typu čapí hnízdo (26659LE58 Ø 90–100 cm a 26660LE30 Ø 110–120 cm) vždy pevně přivažte ke kruhu i závěsným lanům houpačky a při silném větru nad 10 m/s je sejměte.
⚠ Kolem dětského hřiště 4 v 1 (26665LE84) udržujte volnou dopadovou zónu min. 2 m bez betonu, obrubníků a plotů a nepřekračujte celkovou nosnost 70 kg.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U bazénů Bestway zkontrolujte čistotu podkladu bez trnů a těsné uzavření pojistných i vypouštěcích ventilů.
2. U kovových branek 300 × 200 cm a hřiště 4 v 1 zkontrolujte dotažení všech šroubů, pružinových čepů a zatlučení zemních kotev do rostlého terénu.
3. U stanů na houpačku ověřte pevné uchycení spodních úvazků i horního kroužku na lanech.
4. U basketbalového stojanu 20823LE54 ověřte naplnění základny zátěží a dotažení výškové objímky.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Zprovoznění nafukovacích bazénů Bestway (10625LE49_NN, 21695LE76, 10571LE84): rozložte dno na podložku na rovném trávníku, ruční či nožní pumpou postupně nafoukněte prstence zdola nahoru, uzavřete ventily a napusťte vodu po rysku.
2. Sestavení basketbalového koše 1,7 m (20823LE54): naplňte základnu vodou/pískem, spojte trubky stojanu na požadovanou výšku až 170 cm, namontujte desku s obroučkou a síťkou a přiloženou pumpičkou s jehlou nafoukněte míč.
3. Montáž ocelových fotbalových branek 300 × 200 cm (26655LE63, 26657LE21): spojte označené ocelové profily rámu a zadních vzpěr, vyvěste síť po celém obvodu a rám zajistěte zemními kolíky do trávníku.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Nasazení stanu / stříšky na houpačku čapí hnízdo (26659LE58 modrý 90–100 cm, 26660LE30 zelený 110–120 cm): rozložte sklolaminátové výztuhy střechy, provlékněte horní úchyt závěsnými lany houpačky, spodní lem upněte pod obruč hnízda a vyrolujte boční okénka se síťovinou či vchod.
5. Provoz dětského hřiště 4 v 1 (26665LE84): smontujte ocelový A-rám na vodorovném trávníku, ukotvěte patky do země, zavěste obě houpačky, upevněte boční basketbalový koš i terčovou plachtu a kontrolujte bezpečný rozestup houpajících se dětí.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Vypuštění, omytí a 100% vysušení bazénů Bestway a stanů houpaček před uložením	Zabraňuje vzniku plísní na PVC fólii a polyesterové tkanině během zimy.
Pravidelná kontrola šroubových spojů, závěsných ok houpaček a antikorozního laku rámů	Zajišťuje mechanickou bezpečnost hřiště 4 v 1 a fotbalových branek po celou sezónu.
Vypuštění vody z podstavy basketbalového koše 20823LE54 před příchodem mrazů	Chrání plastovou základnu před roztržením ledem.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Stěna nafukovacího bazénu se naklání a přelévá	Bazén stojí na mírném svahu	Vypusťte vodu a přemístěte bazén na 100% vodorovnou plochu.
Fotbalová branka se při prudké střele posouvá	Nezatlučené kotvicí kolíky nebo příliš měkká podmáčená půda	Zatlučte všechny zemní kotvy šikmo proti tahu na pevném drnu.
Stan na houpačce čapí hnízdo je volný	Nedotažené spodní fixační pásky nebo nevhodný průměr kruhu	Rovnoměrně dopněte spodní úchyty k rámu houpačky (90–100 cm u 26659LE58, 110–120 cm u 26660LE30).

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	LEAN SPORT (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Přenosná kovová fotbalová branka LEAN Sport 300 × 200 × 120 cm s ochranným lakem — černá**
Typové označení / Model:	**26657LE21** (Značka: LEAN Sport)
Funkce a určení výrobku:	Kovová fotbalová branka 300×200×120 černá • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)
- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.