Zahradní houpačky a pohybové prvky

# Dětská kruhová zahradní talířová houpačka na laně PajAndy 423 — růžová

**Model: 8555LE13 • Značka: PajAndy • Uživatelská a dílenská technická dokumentace**



**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

## ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Závěsná kruhová talířová houpačka PajAndy 423 (8555LE13) v růžovém provedení s protiskluzovým sedákem Ø 28 cm, závěsným lanem délky 175 cm a maximální nosností 50 kg.

## KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

| | |
|---|---|
| **Značka / výrobce** | PajAndy (PajAndy s.r.o., ČR) |
| **EAN kód** | 5998588113166 |
| **Modelové označení** | 423 |
| **Průměr sedacího talíře** | 28 cm |

## 1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

| Technický parametr / Vlastnost | Jmenovitá hodnota / Specifikace |
|---|---|
| Značka / výrobce | PajAndy (PajAndy s.r.o., ČR) |
| EAN kód | 5998588113166 |
| Modelové označení | 423 |
| Průměr sedacího talíře | 28 cm |
| Celková délka lana | 175 cm |
| Maximální nosnost | 50 kg |
| Materiál sedáku | Odolný tvarovaný plast se zesíleným dnem |
| Uchycení | Horní ocelový závěsný kroužek |
| Hmotnost | Cca 0,6–1,0 kg |
| Doporučený věk | Od 3 let (vždy pod dohledem dospělého) |
| Barva | Růžová |
| Určení | Rozvoj rovnováhy a obratnosti na zahradě i doma |

## 2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Růžový kruhový sedák Ø 28 cm** – Pevný disk odolný prohnutí
- **2. Protiskluzové soustředné drážky** – Jisté sezení při houpání
- **3. Hladký středový průchod lana** – Pohodlné držení oběma rukama nad sedákem
- **4. Pevné syntetické lano 175 cm** – Příjemné do dětských dlaní bez třísek
- **5. Spodní nosný uzel v lůžku disku** – Spolehlivé jištění sedáku
- **6. Horní kovové závěsné oko** – Rychlé zavěšení na houpací hák
- **7. Spodní křížová žebra disku** – Roznášejí zatížení až do 50 kg
- **8. Zaoblené okraje** – Šetrné k nohám dítěte
- **9. Odolnost proti dešti a slunci** – Snadno omyvatelný povrch
- **10. Skladná konstrukce** – Bleskové sejmutí na zimu

## 3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

**POVINNÁ CYKLISTICKÁ PŘILBA (ČSN EN 1078) A ZAPNUTÝ PÁS NA TŘÍKOLKÁCH + KRITICKÝ ZÁKAZ POZOROVÁNÍ SLUNCE DALEKOHLEDEM! – U tříkolek PRO100 / PRO300 / PRO550 vždy připoutejte dítě a nasaďte přilbu mimo veřejné komunikace! U astronomického dalekohledu 30×/60× (24401LE10) se NIKDY nedívejte do Slunce ani do jeho blízkosti — hrozí okamžité a trvalé poškození zraku!**

**PEVNÉ ZAVĚŠENÍ HOUPAČKY 423 A NAPLNĚNÍ ZÁKLADNY BASKETBALOVÝCH KOŠŮ (160 / 170 cm) VODOU ČI PÍSKEM! – Talířové houpačky PajAndy 423 zavěšujte min. 2 m od pevných překážek na prověřený nosný hák! Stojany basketbalových košů vždy zatěžte vodou/pískem a nikdy se nezavěšujte za obroučku!**

**Výstraha pro obsluhu:** Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

## 4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:** Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Dětské tříkolky s vodicí tyčí PRO550 a PRO300 disponují volnoběžkou předního kola (odpojení šlapek při tlačení rodičem) a parkovacími brzdami zadních kol — nikdy nezvedejte celou tříkolku s dítětem páčením za rodičovskou vodicí tyč přes vysoký obrubník!
⚠ Talířové houpačky PajAndy 423 (8559LE18 žlutá, 8555LE13 růžová, nosnost 50 kg, lano 175 cm) instalujte nad travnatý či tlumicí povrch ve výšce sedáku 35–50 cm nad zemí.
⚠ Astronomický dalekohled LEAN 24401LE10 (30× / 60×) používejte u dětí pod dohledem dospělé osoby; před mrazem vyprázdněte vodu ze základen basketbalových stojanů (13485LE59 / 13482LE68), aby plast v zimě nepraskl.
⚠ Nepřekračujte maximální nosnost tříkolek (25 kg) ani talířových houpaček (50 kg).

## 5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

**Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:**
1. U tříkolek PRO100, PRO300 a PRO550 zkontrolujte dotažení kol EVA, řídítek, bezpečnostního madla, vodicí tyče a zadních brzd.
2. U talířových houpaček 423 zkontrolujte neporušenost závěsného lana, koncového uzlu pod sedákem a kovového závěsného kroužku.
3. U dalekohledu 24401LE10 ověřte stabilní rozkročení stativu a čistotu čoček objektivu i okulárů 30× / 60×.
4. U basketbalových stojanů 160 cm / 170 cm zkontrolujte naplnění a zazátkování základny a dotažení teleskopických trubek.

## 6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Sestavení a adaptace tříkolek PRO550 / PRO300 / PRO100: namontujte tichá EVA kola, sedadlo (u PRO550/PRO300 otočné s opěradlem, bezpečnostní hrazdou, pásy, sklopnými stupačkami, UV stříškou a vodicí tyčí; u PRO100 nastavitelná řídítka a košíky) a postupně s růstem dítěte odejměte vodicí tyč i opěrky pro samostatné šlapání.
2. Instalace talířové houpačky PajAndy 423 (Ø 28 cm): zavěste horní kovové oko na certifikovaný hák větve, pergoly či zárubně, nastavte délku lana a vyzkoušejte pevnost zatížením před posazením dítěte.
3. Pozorování dalekohledem LEAN 24401LE10 (30× / 60×): postavte stativ na pevnou podložku, nasaďte tubus a diagonální zrcátko s okulárem 30× (pro širší zorné pole při vyhledávání Měsíce), zaostřete točítkem výtahu a případně upevněte telefon do přiloženého adaptéru.

## 6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Sestavení a hra na basketbalových koších (13485LE59 do 170 cm a 13482LE68 do 160 cm): naplňte plastovou základnu vodou nebo suchým pískem, sešroubujte stojinu na výšku hráče, připevněte desku s obroučkou a síťkou a nafoukněte míč přiloženou pumpičkou (jehlu před zasunutím navlhčete).
5. Úklid po sezóně: venkovní houpačky a vyprázdněné basketbalové stojany na zimu uložte pod střechu.

## 7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

| Interval údržby | Předepsaný servisní úkon / Ošetření |
|---|---|
| **Pravidelná kontrola opotřebení lana houpačky 423 a dotažení šroubových spojů tříkolek a basketbalových stojanů** | Předchází uvolnění nosných dílů při každodenním používání. |
| **Čištění optických čoček dalekohledu 24401LE10 výhradně jemným ofukovacím balónkem či optickou utěrkou** | Chrání povrch čoček před poškrábáním prachem; po pozorování vždy nasaďte krytky. |
| **Očištění tříkolek od bláta a občasné kápnutí silikonového oleje na osy kol a kloub vodicí tyče** | Zajišťuje tichou jízdu a lehké zatáčení vodicí tyčí. |

## 8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

| Symptom závady | Pravděpodobná příčina | Doporučené nápravné opatření |
|---|---|---|
| **Vodicí tyč tříkolky PRO300/PRO550 má zvýšenou vůli v zatáčení** | Povolená spojka táhla řízení mezi vodicí tyčí a přední vidlicí | Zkontrolujte dotažení pojistné matice táhla a zasunutí čepu vodicí tyče nadoraz. |
| **Obraz v dalekohledu 30×/60× je tmavý nebo rozmazaný** | Zapomenutá přední krytka objektivu nebo přeostřený okulárový výtah u 60× zvětšení | Sejměte krytku objektivu, nejprve objekt zaměřte a zaostřete s okulárem 30× a teprve poté vyměňte za 60×. |
| **Stojan basketbalového koše se při trefě do desky kymácí** | Základna není dostatečně naplněna vodou či pískem | Doplňte základnu pískem nebo vodou po horní okraj a dotáhněte spodní matici tyče. |

## 9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

**Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):**
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

**Dovozce / Odpovědná osoba EU:** **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
**Výrobce / Původ:** PAJANDY (PajAndy s.r.o., Dolní Lutyně, Česká republika)
**Výrobek a obchodní název:** **Dětská kruhová zahradní talířová houpačka na laně PajAndy 423 — růžová**
**Typové označení / Model:** **8555LE13** (Značka: PajAndy)
**Funkce a určení výrobku:** Zahradní talířová houpačka 423 růžová • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

**splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:**

- 2009/48/ES (bezpečnost hraček)
- Nařízení (EU) 2023/988 (GPSR)

**a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):**

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

**Záruční podmínky a reklamace:** Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.