Osobní ochranné pracovní prostředky — pracovní kalhoty s laclem

Pracovní montérkové kalhoty s laclem a šlemi Tvardy T01024-XL — velikost XL

Model: GE1222_T01024-XL • Značka: Tvardy • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Odolné pánské montérkové kalhoty s náprsenkou (laclem) a nastavitelnými pružnými šlemi Tvardy T01024-XL ve velikosti XL (EU 56 / XL), vybavené náprsními kapsami, bočním regulovatelným zapínáním v pase, zesílenými kolenními kapsami z tkaniny Oxford a sadou řemeslnických kapes (OOPP kategorie I dle ČSN EN ISO 13688).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód výrobku / model	T01024-XL (GE1222_T01024-XL)
Značka / výrobce	Tvardy (GEKO Sp. z o.o.)
Střihové provedení	Pracovní kalhoty s laclem (náprsenkou) a nastavitelnými šlemi („ogrodniczki“)
Deklarovaná velikost	XL (evropské značení EU 56 / XL)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód výrobku / model	T01024-XL (GE1222_T01024-XL)
Značka / výrobce	Tvardy (GEKO Sp. z o.o.)
Střihové provedení	Pracovní kalhoty s laclem (náprsenkou) a nastavitelnými šlemi („ogrodniczki“)
Deklarovaná velikost	XL (evropské značení EU 56 / XL)
Doporučená výška postavy	182 – 188 cm
Doporučený obvod pasu / hrudníku	pas 98 – 104 cm / hrudník 110 – 116 cm
Základní materiál tkaniny	Pevný kepr 65 % polyester / 35 % bavlna s tvarovou stálostí a nízkou srážlivostí
Plošná hmotnost (gramáž)	cca 260–270 g/m² + otěruvzdorné výztuhy Oxford na kolenou a exponovaných kapsách
Šle a regulace pasu	Elastické šle s plastovými rychlosponami a posuvníky + boční knoflíky v pase
Kapsová výbava	2 náprsní kapsy na laclu + 2 přední kapsy + pouzdrová kapsa + stehenní cargo kapsa + zadní kapsy + kolenní kapsy
Kategorie OOPP	Kategorie I (ochrana proti minimálním mechanickým rizikům, oděru a ušpinění)
Harmonizovaná norma	ČSN EN ISO 13688 (Ochranné oděvy — Obecné požadavky)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Přední náprsenka (lacl) se dvěma kapsami** – 1 celek — kontrastní šedá kapsa s logem Tvardy + vedlejší kapsa s patkou na telefon/tužky
- **2. Nastavitelné pružné šle se sponami** – 1 pár — elastická zadní část neomezuje předklon; plastové rychlospony usnadňují oblékání
- **3. Boční knoflíkové rozparky v pase** – Na bocích — umožňují snadné oblékání a regulaci obvodu pasu podle vrstev oblečení
- **4. Přední zesílené nakládané kapsy** – 2 ks — prostorné šedé kapsy s červeným poutkem
- **5. Pravá boční členěná kapsa na nářadí** – 1 sestava — vícekomorový organizér na ruční nářadí
- **6. Levá stehenní cargo kapsa s patkou** – 1 ks — chrání obsah před vypadnutím a prachem, opatřena červeným táhlem
- **7. Boční poutko na kladivo** – 1 ks — pevně všité poutko na levé straně stehna
- **8. Zesílené kolenní kapsy Oxford** – 2 ks — otěruvzdorné výztuhy připravené pro vložení pěnových nákoleníků
- **9. Zvýšený zádový díl pasu** – 1× — chrání bedra a ledviny před průvanem při práci v předklonu a vkleče
- **10. Vnitřní identifikační štítek CE** – 1 ks — velikost XL, materiálové složení a symboly ošetřování

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Kolenní ochranné vložky (EN 14404) – Pro klečící práce doplňte kolenní kapsy certifikovanými pěnovými nákoleníky.

Bezpečnostní pracovní obuv (EN ISO 20345) – Zajišťuje ochranu prstů a chodidel na stavbě a v dílně.

Pracovní blůza / mikina Tvardy (EN ISO 13688) – Spolu s laclovými kalhotami vytváří ucelený ochranný pracovní komplet.

Ochranné brýle a rukavice (EN 166 / EN 388) – Používejte vždy podle charakteru vykonávané práce.

Výstražný oděv s vysokou viditelností (EN ISO 20471) – Při pohybu na komunikacích a staveništích s dopravou noste navrchu reflexní vestu.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte na štítku velikost XL (EU 56 / XL) a před zahájením práce seřiďte délku obou šlí tak, aby rozkrok neomezoval krok a kolenní kapsy kryly kolena.
2. Zkontrolujte pevné zacvaknutí obou plastových rychlospon šlí na laclu a zapnutí všech bočních knoflíků v pase.
3. Při práci u točivých strojů dbejte, aby volné konce zkracovacích popruhů šlí a předměty v náprsní kapse nemohly být zachyceny vřetenem či kotoučem!
4. Ověřte, že práce nevyžaduje speciální OOPP kategorie II/III — tyto montérky NECHRÁNÍ před plamenem, rozstřikem kovu při svařování, elektrickým obloukem ani kyselinami!
5. Zkontrolujte čistotu oděvu — nepoužívejte kalhoty potřísněné benzínem, olejem nebo hořlavými ředidly.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozepněte boční knoflíky v pase a alespoň jednu přezku šlí, oblékněte kalhoty, zapněte boční knoflíky na požadovanou šířku a zacvakněte spony šlí.
2. Posuvnými sponami srovnejte obě šle na shodnou délku — zvýšený zadní díl a lacl spolehlivě kryjí bedra i při hlubokém předklonu bez vyhrnování zad.
3. Mobilní telefon či měřicí přístroj uložte do uzavřené náprsní kapsy na laclu, kde je nejlépe chráněn proti přimáčknutí při klečení.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Ostré hroty šroubováků, vrtáků a nožů ukládejte do kapes vždy zajištěné v pouzdře.
5. Po práci vyjměte z kapes veškeré kovové předměty (a případné kolenní vložky před praním) a oděv vyvěste k vyvětrání.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Před praním v pračce VŽDY vyjměte pěnové nákoleníky, vyprázdněte všechny kapsy a sepněte plastové přezky šlí (nebo vložte kalhoty do pracího vaku, aby přezky neotloukaly buben).
Pravidelně	Perte při teplotě do 40 °C bez bělidel s obsahem chloru; sušte volně zavěšené mimo sálavé zdroje tepla.
Pravidelně	Pravidelně kontrolujte švy uchycení šlí a bočních knoflíků a drobná natržení včas zašijte.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Šle sklouzávají z ramen při práci	Příliš volně nastavené posuvníky šlí nebo přetížené spodní kapsy těžkým nářadím	Zkraťte obě šle posuvnými přezkami souměrně a těžké sady spojovacího materiálu přenášejte v brašně či opasku.
Plastová spona šlí praskla v bubnu pračky	Praní rozepnutých spon při vysokých otáčkách odstřeďování	Před praním spony vždy zapněte a kalhoty otočte naruby; poškozenou standardní sponu vyměňte.
Omezení pohybu při dřepu	Šle jsou zkráceny příliš vysoko nebo je zvolena malá výšková velikost	Povolte posuvníky šlí o 2–4 cm a upravte boční knoflíky v pase na volnější polohu.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Pracovní montérkové kalhoty s laclem a šlemi Tvardy T01024-XL — velikost XL**
Typové označení / Model: **GE1222_T01024-XL** (Značka: Tvardy)
Funkce a určení zařízení: Pracovní montérkové kalhoty s laclem a šlemi Tvardy T01024-XL — velikost XL

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 13688 (Ochranné oděvy — Obecné požadavky)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.