

SKLÁDACÍ STOLIČKA A STUPÍNEK 39 CM KRAFT&DELE KD10745

Model: KD10745 • Odolná plastová skládací stolička s protiskluzovým povrchem, integrovaným madlem a nosností až 150 kg



NOSNOST STOLIČKY 150 kg (certifikované zatížení)	VÝŠKA SCHŮDKU 39 cm (ideální dosah)	NÁŠLAPNÁ PLOCHA 28,5 × 22 cm s protiskluzem	KONSTRUKCE Rychloskládací s madlem
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A PŘEDNOSTI STOLIČKY KD10745 - Bleskový systém složení a rozložení jedním pohybem během necelých dvou sekund šetří drahocenný čas. - Bezpečnostní protiskluzová pryžová úprava nášlapné plochy a protiskluzové patky na spodní straně nožiček. - Vysoká statická nosnost až 150 kg díky promyšlené žebrované struktuře z houževnatého polypropylenu. - Integrované ergonomické přenášeční madlo, které se automaticky vysune při složení stoličky do plochého tvaru. - Tloušťka ve složeném stavu pouze 4,5 cm umožňuje snadné uskladnění za dveřmi, ve skříni nebo v kufru automobilu. - Univerzální využití v dílně, skladu, domácnosti i na zahradě jako montážní stupínek nebo mobilní sedátko.			

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Stoličku používejte výhradně na rovném, pevném a suchém podkladu! Před našlápnutím se ujistěte, že je stolička plně rozevřena a aretační zámky dosedly na své místo.

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO SKLÁDACÍ STUPÍNKY A STOLIČKY

Tento technický master manuál obsahuje závazná pravidla pro bezpečné používání, obsluhu a údržbu skládací plastové stoličky KRAFT&DELE KD10745 s výškou 39 cm a maximální nosností 150 kg v souladu s evropskou normou ČSN EN 14183 (Schůdky a stupínky). Stolička je určena pro pomocný výstup při montážích, servisních a domácích pracích i jako přenosné sedátko.

1.1 Výběr a stabilita podkladu

Stoličku používejte výhradně na vodorovném, pevném, suchém a čistém povrchu. Nikdy ji nestavte na bláto, štěrku, nakloněné rampy, zledovatělou dlažbu ani na kluzké fólie. Všechny čtyři opěrné patky nohou musí celou plochou dosedat na podlahu. Nikdy nepodkládejte jednotlivé nohy dřevěnými špalíky či cihlami pro vyrovnání nerovností.

NEBEZPEČÍ UKLOUZnutí: Zabraňte výskytu mastnoty, oleje či mýdlové vody na podlaze pod stoličkou i na její nášlapné ploše!

1.2 Správné vystupování a postoj obsluhy

Při vystupování na stupínek našlapujte vždy do geometrického středu horní desky. Chodidla mějte rovnoměrně rozkročena. Nikdy nestoupejte pouze jednou nohou na vnější okraj sedáku – hrozí překlacení stoličky a pád. Při práci ve výšce se nepředklánějte ani nevyklánějte do stran mimo půdorys stoličky; v případě potřeby stoličku přemístěte.

ZÁKAZ SKÁKÁNÍ: Na stoličku je přísně zakázáno skákat, seskakovat z ní nebo na ni házet těžké předměty. Dynamické rázy mohou překročit mez pevnosti pantů!

2. STATICKÉ LIMITY A MECHANICKÉ ZATÍŽENÍ

Konstrukce z houževnatého kopolymeru polypropylenu vyžaduje dodržování základních provozních limitů:

- 1 Maximální statická nosnost 150 kg:** Celková hmotnost stojící osoby včetně neseného nářadí, montážního materiálu a oděvu nesmí za žádných okolností překročit certifikovaný limit 150 kg.
- 2 Plné rozevření před zatížením:** Před každým našlápnutím se pohledem i hmatem ujistěte, že je stolička plně rozevřena a horní sedák je zcela vodorovný a uzamčený v bočních panelech.
- 3 Tepelná ochrana materiálu:** Plastovou stoličku nevystavujte sálavému teplu z horkovzdušných pistolí, otevřenému plameni ani svařovacímu žáru, které způsobují měknutí a degradaci polymeru.

VHODNÁ OBUV: Na stupínek vystupujte pouze v pevné pracovní či domácí obuvi s čistou protiskluzovou podrážkou. Nestoupejte na stoličku v ponožkách ani v botách znečištěných blátem.

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE STOLIČKY KD10745

Skládací stupínek KD10745 spojuje vysokou nosnost s lehkostí a bezkonkurenční skladností:

Technický parametr / Vlastnost	Tovární hodnota KD10745	Zkušební norma / Poznámka
Maximální statická nosnost	150 kg (certifikované zatížení)	ČSN EN 14183 (stupínky)
Pracovní výška stupínku	390 mm (39 cm)	Ideální dosah do výšky cca 2,4–2,5 m
Rozměry horní nášlapné plochy	285 × 220 mm	Protiskluzový profilovaný povrch
Půdorysné rozměry základny nohou	350 × 280 mm	Široká trapézová stabilita
Rozměry ve složeném stavu	500 × 350 × 45 mm	Plochý profil pro snadné uložení
Materiál hlavního tělesa	Vysoce odolný polypropylen (PP)	Žebrovaná vnitřní výztuž
Protiskluzové prvky	Termoplastický elastomer (TPE)	Body na sedáku a patkách nohou
Přenášecí systém	Integrované samovýsuvné madlo	Automatické vysunutí při sklopení
Celková hmotnost nářadí	Cca 1,50 kg	Ultralehká přenosná konstrukce

4. POPIS KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ SKLÁDACÍ STOLIČKY



Obr. 1: Uspořádání konstrukčních dílů skládací stoličky a stupínku KD10745

- 1 **Nášlapná plocha:** Skládací dvoudílný sedák s protiskluzovou texturou a pryžovými terčíky.
- 2 **Centrální madlo:** Dvojitě integrované držadlo tvořící při složení ergonomickou rukojeť.
- 3 **Skládací bočnice:** Boční stěny se zpevňujícím voštinovým profilem pro vysokou boční tuhost.
- 4 **Přední a zadní čelo:** Nosné stěny s trapézovým sklonem zajišťující stabilitu proti převrácení.
- 5 **Mechanické panty:** Pevné čepové spoje umožňující plynulé složení a bezpečné uzamčení.
- 6 **Pryžové patky nohou:** Čtyři protiskluzové koncovky zamezující poškrábání podlahy a skluzu.

5. RYCHLÝ POSTUP ROZLOŽENÍ STOLIČKY DO PRACOVNÍHO STAVU

Díky promyšlenému kinematickému mechanismu je rozložení stoličky otázkou necelých dvou sekund:

- 1 Uchopení a rozevření stěn:** Uchopte složenou stoličku za boční panely a zatáhněte za ně směrem od sebe. Boční stěny se začnou vyklápět do stran a spodní nohy dosednou na podlahu.
- 2 Domáčknutí nášlapné desky:** Dlaní zatlačte směrem dolů na střed horní nášlapné plochy, dokud se dvoudílný sedák zcela nenarovná do vodorovné polohy a boční aretační zámky pevně nezaskočí.
- 3 Zkouška stability:** Před našlápnutím stoličku lehce přitlačte rukou k zemi a ověřte, že stojí stabilně na všech čtyřech patkách bez viklání. Zkontrolujte, zda je madlo zcela zapuštěno v desce.

6. POSTUP SLOŽENÍ DO TRANSPORTNÍ POLOHY

Složení stoličky do kompaktního plochého profilu o tloušťce pouze 4,5 cm:

6.1 Zatažení za středové madlo

Uchopte prsty středové madlo zapuštěné v horní desce a zatáhněte za něj plynule přímo nahoru. Tento tah automaticky odjistí zámky horní desky, obě poloviny sedáku se začnou skládat směrem k sobě nahoru a boční stěny se přiklopí dovnitř.

POZOR NA PRSTY: Při skládání nesahejte prsty mezi vnitřní žebra skládacích stěn, aby nedošlo k jejich přiskřípnutí!

6.2 Dokončení a přenášení

Stiskněte boční stěny zcela k sobě. Stolička se promění v dokonale plochý kufřík s pohodlným horním držadlem pro přenášení. Váží pouhých 1,5 kg, což umožňuje snadný transport i pro děti či seniory.

SKLADOVÁNÍ: Díky tloušťce 4,5 cm lze stoličku uložit do úzkých mezer za skříní, pod postel nebo zavěsit za madlo na dílenský hák.

7. DOPORUČENÉ DÍLENSKÉ A DOMÁCÍ APLIKACE

Stolička KD10745 nachází uplatnění v širokém spektru profesních i volnočasových činností:

7.1 Montážní stupínek pro výškové práce

Výška 39 cm je ideální pro řemeslníky, malíře a instalatéry při práci na střepech, vrtání do stěn ve výšce očí, montáži garnýží, zavěšování svítidel či obsluhu horních polic regálových skladů. Zajišťuje bezpečnější a stabilnější postoj než nestabilní židle.

A Pracovní dosah: Umožňuje bezpečný dosah osobě průměrné výšky až do 2,5 metru.

7.2 Mobilní sedátko pro dílnu a servis

Při údržbě brzd, leštění karoserie, výměně pneumatik či práci u nízkých montážních linek poskytuje stolička pohodlné a ergonomické sezení, které šetří kolena a bederní páteř mechanika. Rovněž oblíbené při práci na zahradě nebo při rybaření.

B Šetření kloubů: Odstraňuje nutnost dlouhého klečení na studené betonové dílenské podlaze.

8. ZAKÁZANÉ MANIPULACE A BEZPEČNOSTNÍ LIMITY

Pro vyloučení rizika úrazu pádem a poškození výrobku přísně dodržujte následující zákazy:

PŘÍSNĚ ZAKÁZANÉ ČINNOSTI:

- Přetěžovat stoličku zátěží překračující maximální certifikovanou nosnost 150 kg.
- Stoupat na stoličku, pokud není horní deska zcela narovnána a vodorovná.
- Používat stoličku jako lávku, nájezdovou rampu nebo mostík mezi dvěma vyvýšenými body.
- Stavět dvě nebo více stoliček na sebe za účelem dosažení větší výšky.
- Používat stoličku při zjištění prasklin, ulomených pantů nebo chybějících pryžových patek.
- Ponechávat stoličku na přímém mrazu pod -15 °C s následným prudkým rázovým zatížením.

9. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A PÉČE O SKLÁDACÍ STOLIČKU KD10745

Správná údržba udržuje hladký chod pantů a garantuje bezpečnost nosné konstrukce:

9.1 Čištění plastových ploch a patek

Stoličku pravidelně omývejte vlažnou vodou s přídavkem běžného neutrálního saponátu a otřete měkkým hadříkem. Zvláštní pozornost věnujte spodním pryžovým patkám – nánosy zaschlého bláta, prachu nebo mastnoty snižují jejich protiskluzovou přilnavost k podlaze.

ZÁKAZ ROZPOUŠTĚDEL: K čištění nikdy nepoužívejte aceton, benzín, toluen ani agresivní ředidla, která způsobují křehnutí polypropylenu!

9.2 Kontrola pantů a spojovacích čepů

Pravidelně prověřujte stav plastových čepů v pantech. Čepy musí být pevně usazeny a nesmí vykazovat známky vyosení či vylomení. V případě vniknutí jemného písku či stavebního prachu do pantů stoličku propláchněte proudem čisté vody a nechte volně vyschnout. Panty není nutné mazat olejem.

ŽÁDNÁ MAZIVA: Panty nemažte motorovým olejem ani vazelínou; mastnota na sebe váže prach a vytváří abrazivní pastu.

9.3 SKLADOVÁNÍ A OCHRANA PROTI STÁRNUTÍ MATERIÁLU

Stoličku skladujte ve složeném stavu v suchém prostředí při teplotách od -10 °C do +40 °C. Chraňte ji před dlouhodobým působením přímého slunečního UV záření (např. nenechávejte ji celoročně ležet na venkovní terase), které způsobuje blednutí a postupnou ztrátu pružnosti plastu.

9.4 PRAVIDELNÁ VIZUÁLNÍ INSPEKCE

Před každým použitím proveďte rychlou vizuální kontrolu. Hledejte případné bělavé linie na plastu (známka překročení meze pružnosti po pádu těžkého předmětu) nebo trhliny kolem pantů. Poškozený stupínek okamžitě vyřaďte z provozu.

10. DIAGNOSTIKA A ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Přehled možných provozních stavů při používání skládací stoličky a způsoby jejich řešení:

Závada / Problém	Pravděpodobná příčina	Doporučené řešení a náprava
Stolička jde ztuha rozložit nebo složit	Zanesené panty pískem, omítkou nebo stavebním prachem; mechanické vzpříčení bočních panelů.	Propláchněte panty proudem teplé mýdlové vody, odstraňte nečistoty a několikrát stoličku naprázdno složte a rozložte.
Horní deska se po zatížení mírně prohýbá	Běžná pružná deformace termoplastu při zatížení v mezích normy; zatížení se blíží limitu 150 kg.	Pokud nedochází ke vzniku trhlin, je stav normální; dbejte na to, aby zatížení nepřesáhlo 150 kg.
Stolička se na podlaze viklá	Nerovný podklad pod jednou z nohou; vypadlá nebo opotřebovaná pryžová protiskluzová patka.	Přemístěte stoličku na rovný podklad; zkontrolujte přítomnost všech 4 patek a poškozenou patku nahraďte.
Bílé zbarvení plastu v ohybu pantu	Strukturální přetížení materiálu způsobené nárazem, pádem nebo překročením povolené nosnosti.	Bílá stopa značí počínající lom; stoličku z bezpečnostních důvodů vyřadte z provozu a vyměňte za novou.
Při skládání drhne středové madlo	Vzpříčení táhel madla nečistotami v drážce horního sedáku.	Vyčistěte vodicí drážky madla stlačeným vzduchem nebo štětcem; lehce prostříknete suchým teflonovým sprejem (PTFE).

11. PLÁN PREVENTIVNÍ PÉČE A BEZPEČNOSTI

Jednoduchý plán kontrol pro zajištění spolehlivosti skládací stoličky KD10745:

- Před každým použitím:** Zkouška plného rozevření zámků a kontrola přítomnosti 4 pryžových patek.
- Po ukončení práce:** Ometení prachu, složení za středové madlo a uložení na suché místo.
- Během práce:** Udržování čistoty nášlapné plochy od olejů, barev a mastnoty.
- Měsíčně:** Omytí vlažnou vodou se saponátem a kontrola celistvosti všech pantů.

12. ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce: Foreintrade S.A.
Sídlo: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Polsko • DIČ / NIP: PL5272671502
Identifikace výrobku: Skládací stolička a stupínek 39 cm
Model: KRAFT&DELE KD10745 • **Rok výroby:** 2026

Výrobce tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že výše uvedený výrobek splňuje veškerá příslušná ustanovení technických předpisů a bezpečnostních norem:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD)
- ČSN EN 14183:2004 – Schůdky a stupínky – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
- ČSN EN ISO 12100:2011 – Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci

Místo a datum vydání: Tarczyn, 15. ledna 2026
Osoba zmocněná k sestavení technické dokumentace: Krzysztof Forein

Krzysztof Forein
Předseda představenstva (Prezes Zarządu)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A DISTRIBUCE V ČESKÉ REPUBLICE

Záruční lhůta: Výrobce poskytuje na výrobek **KD10745 – Skládací stolička a stupínek 39 cm Kraft&Dele KD10745** záruku v délce **24 měsíců** pro spotřebitele (fyzické osoby nepodnikající) v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Pro podnikatelské subjekty (nákup na IČO) činí záruční doba **12 měsíců**.

Výhradní distributor pro ČR a autorizovaný servis:
Nejedlý s.r.o., se sídlem v České republice • Provozovatel specializovaného e-shopu **www.nasendaradi.cz**
Technická podpora, reklamace a objednávky originálních náhradních dílů: **info@nasendaradi.cz • www.nasendaradi.cz**

Ekologická likvidace: Tento výrobek ani jeho obal nesmí být likvidován s netříděným komunálním odpadem. V souladu se **zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech** odevzdejte vyřazený výrobek k ekologické recyklaci na sběrném dvoře nebo u autorizovaného prodejce. Chraňte životní prostředí!

EVIDENČNÍ LIST SERVISNÍCH PROHLÍDEK A REVIZÍ

Datum	Druh servisního úkonu / revize	Zjištěný stav / provedená oprava	Razítko a podpis servisu
15. 01. 2026	Výstupní kontrola jakosti	Zařízení splňuje veškeré technické normy	Vstupní kontrola Forein