

TELESKOPICKÁ SKLÁDACÍ STOLIČKA 200 KG KRAFT&DELE KD10747

Model: KD10747 • Ultra-kompaktní skládací teleskopické sedátko s průměrem 25 cm, nastavitelnou výškou do 45 cm a nosností 200 kg



MAXIMÁLNÍ NOSNOST

200 kg (zesílené západky)

NASTAVITELNÁ VÝŠKA

6,5 až 45 cm (10 poloh)

PRŮMĚR SEDÁKU

25 cm s protiskluzem

HMOTNOST & TRANSPORT

1,1 kg s ramenním popruhem

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A PŘEDNOSTI STOLIČKY KD10747

- Unikátní patentovaná konstrukce teleskopických prstenců se samoaretovacími západkami pro bleskové nastavení výšky.
- Plynule volitelná pracovní výška v 10 úrovních od ultra-nízkých 6,5 cm až po plnohodnotných 45 cm.
- Mimořádná nosnost až 200 kg díky použití houževnatého nylonu vyztuženého skelným vláknem.
- Nastavitelný ramenní popruh i popruh do ruky pro maximální komfort při pěších přesunech, rybaření či montážích.
- Ve složeném stavu tvoří kompaktní disk o průměru 25 cm a tloušťce pouhých 6,5 cm, který se vejde do každého batohu.
- Ideální pro mechaniky při práci na kolech automobilů, řemeslníky, malíře, rybáře a outdoorové nadšence.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Před usednutím se pootočením horního a spodního disku vždy přesvědčte, že jsou všechny prstencové západky bezpečně uzamčeny! Na stoličce se nehoupejte ani na ni nestoupejte jednou nohou na hranu.

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TELESKOPICKÁ SEDÁTKA

Tento technický master manuál obsahuje závazné pokyny pro bezpečné používání, obsluhu a údržbu přenosné teleskopické stoličky KRAFT&DELE KD10747 s nosností až 200 kg a nastavitelnou výškou od 6,5 do 45 cm. Výrobek vyhovuje evropským normám ČSN EN 581-1 a ČSN EN 581-2 pro přenosný sedací nábytek a je určen pro servisní práce, dílny, montáže i outdoorové použití.

1.1 Správné uzamčení teleskopických segmentů

Stolička funguje na principu soustředných prstenců se samočinnými aretačními západkami. Po vytažení na požadovanou výšku je bezpodmínečně nutné pootočit horní a spodní disk ve směru hodinových ručiček, dokud všechny západky ve zvolené výškové úrovni s cvaknutím nezaskočí do aretačních vybrání. Nikdy na stoličku nesedějte bez provedení tohoto uzamčení!

NEBEZPEČÍ ZHROUCENÍ: Pokud nejsou západky plně zaklapnuty po celém obvodu prstence, hrozí pod vahou uživatele prudké zasunutí segmentů a zranění!

1.2 Výběr podkladu a stabilita sezení

Stoličku stavte vždy na vodorovný, pevný, suchý a neklouzavý podklad (beton, dlažba, pevná zemina). Vyvarujte se použití na blátě, sypkém štěrku, ledu či nakloněných plochách. Na stoličce useďte klidně do středu sedáku. Je přísně zakázáno se na stoličce houpat, naklánět se na hranu nebo přenášet váhu na dvě strany disku.

ZÁKAZ POUŽITÍ JAKO STUPÍNEK: Stolička je konstruována výhradně jako sedátko. Je zakázáno na ni stoupat nohama nebo ji používat jako schůdky!

2. MECHANICKÉ LIMITY A ZÁSADY ZATÍŽENÍ

Konstrukce z technického nylonu vyztuženého vláknem garantuje vysokou pevnost při dodržení limitů:

1 Maximální statická nosnost 200 kg: Povolené statické zatížení činí 200 kg. Limit zahrnuje hmotnost sedící osoby i případně drženého nářadí a materiálu.

2 Vyloučení rázového dosednutí: Na stoličku dosedějte plynule bez prudkých dopadů. Prudké dosednutí vyvolává dynamické špičky překračující nosnost zámků.

3 Čistota teleskopických drážek: Prstence nesmí být znečištěny hrubým pískem, kamínky či betonovou kaší, které by bránily spolehlivému zaskočení západek.

TEPLOTNÍ ROZSAH: Stoličku lze bezpečně používat při teplotách od -15 °C do +45 °C. Při silném mrazu pod -15 °C vyvarujte se prudkých rázů na plast.

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE STOLIČKY KD10747

Teleskopická stolička KD10747 přináší revoluci ve skladnosti mobilního sedacího nábytku:

Technický parametr / Vlastnost	Tovární hodnota KD10747	Zkušební norma / Poznámka
Maximální statické zatížení	200 kg (garantovaná nosnost)	Zkoušeno dle ČSN EN 581-2
Rozsah nastavení pracovní výšky	65 – 450 mm (plynule v 10 krocích)	Volitelná výška pro děti i dospělé
Průměr horního sedáku	250 mm (25 cm)	Protiskluzová struktura s otvory
Průměr spodní opěrné základny	250 mm (25 cm)	Zesílený lem s protiskluzem
Rozměry ve složeném transportním disku	Ø 250 x 65 mm	Kompaktní disk do batohu či brašny
Konstrukční materiál segmentů	Vysokopevnostní nylon (PA6-GF) + PP	Houževnatý kompozit odolný lomu
Počet teleskopických prstenců	10 soustředných segmentů	Každý segment opatřen 10 zámky
Transportní popruh	Délkově nastavitelný (55 – 110 cm)	Pohodlné nošení přes rameno i v ruce
Celková hmotnost stoličky	Cca 1,15 kg	Ultralehká přenosná stavba

4. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ STOLIČKY



Obr. 1: Konstrukční rozkres teleskopického mechanismu stoličky Kraft&Dele KD10747

- 1

Horní sedací disk: Ergonomická kruhová plocha s hmatovými otvory pro prsty pro rozevření.
- 2

Teleskopické segmenty: Soustava 10 soustředných prstenců z vyztuženého kompozitu.
- 3

Obvodové bezpečnostní zámky: Přesně tvarované zuby a vybrání pro pevné uzamčení výšky.
- 4

Spodní základna: Široká opěrná plocha přenášející zatížení rovnoměrně na podklad.
- 5

Nastavitelný popruh: Pevný textilní popruh s kovovými nýty pro nošení přes rameno.
- 6

Kompaktní transportní zámek: Bezpečně uzamkne složený disk o tloušťce 6,5 cm pro převoz.

5. POSTUP ROZLOŽENÍ A ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÉ VÝŠKY

Teleskopický mechanismus umožňuje rychlé nastavení stoličky do libovolné z 10 výškových poloh:

- 1 Uchopení za ovládací otvory:** Vložte palec a prsty obou rukou do kruhových vybrání na horním sedacím disku a spodní základně složeného disku.
- 2 Plynulé roztažení do požadované výšky:** Tahem rukou od sebe roztahujte teleskopické prstence. Můžete stoličku roztáhnout částečně (např. na 25 cm pro nízké montáže) nebo na plných 45 cm.
- 3 Uzamčení aretačních západek:** Jakmile dosáhnete požadované výšky, lehce pootočte horním diskem po směru hodinových ručiček vůči spodnímu (cca o 5–10°). Uslyšíte zřetelné cvaknutí, jak všechny aretační zámky po obvodu zapadnou do vybrání.

6. POSTUP SLOŽENÍ STOLIČKY DO TRANSPORTNÍHO DISKU

Složení stoličky zpět do plochého kruhového tvaru o tloušťce 6,5 cm je snadné a rychlé:

6.1 Odjištění a složení

Znovu vložte prsty do otvorů v horním a spodním disku. Pootočte horním diskem mírně proti směru hodinových ručiček (doleva). Tímto pohybem uvolníte západky z aretačních drážek. Následně plynule zatlačte oba disky k sobě, dokud se všechny segmenty zcela nezasunou.

UPOZORNĚNÍ: Netlačte disky k sobě násilím bez předchozího pootočení doleva – došlo by k ulomení aretačních zubů!

6.2 Uzamčení ve složeném stavu

Po úplném stlačení obou disků pootočte horní disk lehce doprava. Tím aktivujete přepravní zámek, který spolehlivě zabrání samovolnému rozevření stoličky při přenášení za ramenní popruh.

RAMENNÍ POPRUH: Délku popruhu nastavte posuvnou přezkou tak, aby stolička pohodlně visela na boku nebo přes záda.

7. DOPORUČENÉ DÍLENSKÉ, SERVISNÍ A VOLNOČASOVÉ APLIKACE

Díky plynulé stavitelnosti výšky a nosnosti 200 kg nabízí KD10747 všestranné využití:

7.1 Autoservis, pneuservis a detailing

Při výměně brzdových destiček, opravách závěsů kol, leštění prahů karoserie či nanášení keramické ochrany na disky kol umožňuje nastavení stoličky do výšky 20–30 cm pracovat ve vzpřímeném a uvolněném sedu. Mechanik nemusí klečet na kolenou ani sedět na špinavé zemi.

- A Zdravá ergonomie:** Šetří kolenní klouby, menisky a bederní svalstvo při dlouhých servisních úkonech.

7.2 Outdoor, rybaření, kempování a montáže

Ideální sedátko pro rybáře na břehu vody, návštěvníky festivalů, malíře pokojů při natírání soklů, instalatéry při montáži podlahového topení či fotografy v terénu. S hmotností pouhých 1,15 kg nezatěžuje záda při chůzi.

- B Okamžitá připravenost:** Rozložení za 2 sekundy kdekoli v terénu bez nutnosti složitějšího skládání trubek.

8. ZAKÁZANÉ MANIPULACE A BEZPEČNOSTNÍ LIMITY

Pro vyloučení úrazu pádem a nevratného poškození teleskopu dodržujte následující zákazy:

PŘÍSNĚ ZAKÁZANÉ ČINNOSTI:

- Přetěžovat stoličku zátěží přesahující maximální povolený limit 200 kg.
- Usedat na stoličku bez předchozího pootočení a plného uzamčení všech západek.
- Stoupat na stoličku nohama, skákat na ni nebo ji používat jako schůdky do výšky.
- Houpat se na stoličce na dvou hranách základny nebo sedět nakloněný na jednu stranu.
- Používat stoličku na kluzkém ledu, nakloněné střeše nebo v blátě, kde hrozí podklouznutí.
- Vystavovat výrobek otevřenému plameni, teplu hořáků či teplotám přesahujícím +60 °C.

9. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ TELESKOPICKÉHO MECHANISMU

Udržování čistoty vodicích segmentů je klíčem k bezproblémovému chodu a bezpečnosti stoličky:

9.1 Odstraňování písku a prachu

Pokud stoličku používáte na pláži, stavbě nebo v prašném prostředí, mohou se do vodicích drážek dostat zrnka písku způsobující drhnutí. Roztáhněte stoličku na maximum a propláchněte segmenty proudem vlažné vody. Nechte ji v rozloženém stavu volně vyschnout.

ZÁKAZ TUKŮ: Teleskopické prstence NIKDY nemažte olejem, vazelínou ani mastnými spreji! Mastnota váže písek a zničí zámky.

9.2 Suché kluzné prostředky (PTFE)

Pokud prstence po dlouhém používání drhnou, aplikujte na vodicí drážky tenkou vrstvu suchého teflonového spreje (suché mazivo PTFE), který nevytváří lepidlo. Nečistoty z povrchu disků otírejte navlhčeným hadříkem se saponátem.

KONTROLA ZÁPADKOVÝCH ZUBŮ: Pravidelně pohledem zkontrolujte, zda nejsou aretační zuby ulomené nebo obroušené.

9.3 PÉČE O RAMENNÍ POPRUH

Pravidelně prověřujte stav textilního popruhu a kovových nýtů na těle stoličky. V případě znečištění popruhu očistěte mýdlovou pěnou. Dbejte na to, aby popruh nebyl naříznutý ostrými kovovými předměty v kufru vozu.

9.4 SKLADOVÁNÍ V TRANSPORTNÍM STAVU

Stoličku skladujte ve složeném transportním tvaru v suchém prostředí při teplotách $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Chraňte ji před dlouhodobým působením intenzivního slunečního UV záření za sklem auta v letních měsících.

10. DIAGNOSTIKA A ŘEŠENÍ MOŽNÝCH ZÁVAD

Přehled možných provozních stavů teleskopické stoličky a způsoby jejich řešení:

Závada / Problém	Pravděpodobná příčina	Doporučené řešení a náprava
Prstence drhnou nebo se zasekávají při rozevírání	Zanesení vodicích drážek jemným stavebním prachem, pískem nebo zaschlým blátem z terénu.	Roztáhněte stoličku, důkladně vymyjte drážky teplou vodou, osušte a ošetřete suchým PTFE sprejem.
Stolička po usednutí samovolně sjíždí dolů	Západky nebyly po vytažení uzamčeny pootočením disku; ulomený aretační zub vlivem rázu.	Pootočte horním diskem doprava až do cvaknutí; pokud jsou zuby vylomeny, stoličku vyřadte z provozu.
Disk nelze po použití složit zpět do placky	Uživatel se snaží stlačit stoličku silou bez předchozího pootočení horního disku doleva.	Uchopte otvory v discích a pootočte jimi lehce proti směru hodinových ručiček; poté plynule stlačte.
Uvolněný nebo vypadlý transportní popruh	Povolení upevňovacího šroubu nebo nýtu při nešetrném trhnutí za popruh.	Dotáhněte upevňovací prvek; popruh nastavte na správnou délku pomocí plastové průvlečné přezky.
Bílé rýhy na plastu prstenců po nárazu	Mechanické přetížení materiálu způsobené pádem z výšky nebo bodovým nárazem těžkého předmětu.	Bílá stopa značí počínající prasklinu; poškozený výrobek z bezpečnostních důvodů vyměňte za nový.

11. PLÁN PREVENTIVNÍCH KONTROL STOLIČKY

Pravidelný plán revizí pro bezpečné a spolehlivé sezení s modelem KD10747:

- Před každým usednutím:** Vizuální i hmatová kontrola plného zacvaknutí aretačních západek pootočením.
- Při změně výšky:** Plynulý posuv segmentů a ověření vodorovné polohy sedáku vůči základně.
- Po ukončení použití:** Ometení písku a hlíny, složení do transportního disku a uzamčení.
- Měsíční revize:** Propláchnutí vodou, vysušení a vizuální kontrola neporušenosti všech 10 prstenců.

12. ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce: Foreintrade S.A.
Sídlo: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Polsko • DIČ / NIP: PL5272671502
Identifikace výrobku: Teleskopická skládací stolička 200 kg
Model: KRAFT&DELE KD10747 • **Rok výroby:** 2026

Výrobce tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že výše uvedený výrobek splňuje veškerá příslušná ustanovení technických předpisů a bezpečnostních norem:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD)
- ČSN EN 581-1:2017 – Venkovní nábytek – Sedací a stolový nábytek pro kempování a domácí použití – Všeobecné bezpečnostní požadavky
- ČSN EN 581-2:2016 – Venkovní nábytek – Mechanické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro sedací nábytek
- ČSN EN ISO 12100:2011 – Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci

Místo a datum vydání: Tarczyn, 15. ledna 2026
Osoba zmocněná k sestavení technické dokumentace: Krzysztof Forein

Krzysztof Forein
Předseda představenstva (Prezes Zarządu)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A DISTRIBUCE V ČESKÉ REPUBLICE

Záruční lhůta: Výrobce poskytuje na výrobek **KD10747 – Teleskopická skládací stolička 200 kg Kraft&Dele KD10747** záruku v délce **24 měsíců** pro spotřebitele (fyzické osoby nepodnikající) v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Pro podnikatelské subjekty (nákup na IČO) činí záruční doba **12 měsíců**.

Výhradní distributor pro ČR a autorizovaný servis:
Nejedlý s.r.o., se sídlem v České republice • Provozovatel specializovaného e-shopu **www.nasenaradi.cz**
Technická podpora, reklamace a objednávky originálních náhradních dílů: **info@nasenaradi.cz • www.nasenaradi.cz**

Ekologická likvidace: Tento výrobek ani jeho obal nesmí být likvidován s netříděným komunálním odpadem. V souladu se **zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech** odevzdejte vyřazený výrobek k ekologické recyklaci na sběrném dvoře nebo u autorizovaného prodejce. Chraňte životní prostředí!

EVIDENČNÍ LIST SERVISNÍCH PROHLÍDEK A REVIZÍ

Datum	Druh servisního úkonu / revize	Zjištěný stav / provedená oprava	Razítko a podpis servisu
15. 01. 2026	Výstupní kontrola jakosti	Zařízení splňuje veškeré technické normy	Vstupní kontrola Forein